

Quick Reference Guide







About This Guide	The FlareCON [™] Air Quick Reference Guide (QRG) has product information such as mounting, menu options and operation.		
Disclaimer	The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.		
Safety Notes	The Safety Notes below include important information about installation, use, and maintenance.		
\wedge	 Always connect the product to a grounded circuit. Make sure the power cord is not crimped or damaged. Always disconnect the product from the power source before cleaning it. Never disconnect the product from the power source by pulling or tugging on the cord. Make sure there are no flammable materials close to the product when it is operating. 		
í	 The product is not intended for permanent installation. The product is for indoor use only! It is rated at IP20. Do not expose the product to rain or moisture. Always make sure that the product's power source voltage is within the range stated on the sticker or rear panel of the product. Never connect the product to a dimmer or rheostat. Always install the product in a location with adequate ventilation, and leave at least 20 in (50 cm) between the product and adjacent surfaces. Always install FlareCONTM Air within 600 ft (183 m) of the D-FiTM products. FlareCONTM Air should be within 100 ft (30.5 m) of the mobile device running FlareCONTM app. The maximum ambient temperature (Ta) in which the product can be used is 104 °F (40 °C). Do not operate the product is housing are blocked. In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately. Never try to repair the product. Repairs carried out by untrained people can lead to damage or malfunction. To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it. 		
Contact	 From outside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the distributor of record to request support or return a product. From inside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in <u>Contact Us</u> at the end of this QRG. 		

EN

What is 🗉	FlareCON TM Air	•
Included ·	External Power Supply	•

- Warranty Card Quick Reference Guide

- included
- To Begin Carefully unpack the product and check that all the parts are in the package, and are in good condition.

If the box, or any of the contents, appear damaged from shipping, or show signs of mishandling, save all the packaging and file a claim with the carrier immediately. Do not notify Chauvet. Failure to report damage to the carrier immediately, or failure to have all the packaging available for inspection, could invalidate the claim.

For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with Chauvet within 7 days of delivery. For information on contacting Chauvet, see Contact Us at the end of this document.

Description FlareCONTM Air is a wireless transceiver that turns any mobile device into a lighting controller when using the FlareCONTM app. FlareCONTM Air uses built-in Wi-FiTM to receive signals from any mobile device and sends D-FiTM signals to any D-FiTM-ready light or hub. FlareCONTM Air works exclusively with the free FlareCONTM app that is available for both the Apple iOS® and AndroidTM operating systems.

> FlareCONTM Air can connect directly to any DMX controller to receive DMX signals via a cable and send D-FiTM signals wirelessly. When the FlareCONTM Air is connected to a DMX controller via a cable, in addition to transmiting D-Fi[™] wirelessly, it can also transmit DMX through the DMX cable from the DMX Out on the FlareCON™ Air.



AC Power FlareCON[™] Air has an external auto-ranging power supply that works with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. It runs on 9 VDC, 500 mA.

To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.

Mounting Before mounting this product, read the <u>Safety Notes</u>.

The FlareCONTM Air can be mounted in different ways:

- Hung from a pipe with a clamp using the threaded mounting holes
- Placed on a surface

.

- Attached to a pipe or stand using the hook and loop fastener strap
- Mounted to a surface using the keyhole mounting holes



Control Panel	Button	Function		
Description	<menu></menu>	Selects an operation mode or exits from the current menu option		
Dooonption_	<up></up>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function		
	<down></down>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function		
-	<enter></enter>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function		
	<auto></auto>	Enables a search for available Wi-Fi™ channels on the FlareCON™ Air		

Menu Map

Main Level	Programming Level	Description
Manual Channel	<ch01–16></ch01–16>	Manually selects a channel for the D-Fi™ network
Auto Channel	<chxx></chxx>	Automatically selects an available channel for the D-Fi™ network
Input Mode	<wifi></wifi>	Sets the input mode to wireless Wi-Fi™ signal input
	<dmx></dmx>	Sets the input mode to wired DMX signal input
Information	WIFI SSID <i><wi-fi™ i="" name<="">></wi-fi™></i>	Displays the name of the current Wi-Fi™ network (SSID)
	WIFI Channel <01-16>	Displays the number of the current channel

Using FlareCONTM Air works with the following:

- FlareCON[™] Air · Smartphones and tablets (mobile devices) running FlareCON[™] app
 - D-FiTM-compatible lights
 - D-Fi[™] Hub
 - DMX controllers
 - DMX lights when used with a D-FiTM Hub or connected directly via a DMX cable

The FlareCONTM app is free and available from the Google ${}^{\rm TM}$ Play Store or the Apple App Store.



Be sure to connect only one mobile device at a time.

Wireless D-Fi[™] When FlareCON[™] Air is used with a mobile device it creates a wireless network Signals (Wi-Fi[™]) for receiving the signals from the mobile device, and then it sends D-Fi[™] signals wirelessly to D-Fi[™]-compatible lights or a D-Fi[™] Hub.



 $\hat{\mathbf{i}}$ · \mathbf{i}

The tablet or smartphone running FlareCONTM app should be within 100 feet (30.5 m) of FlareCONTM Air.

Always install FlareCONTM Air within 600 ft (183 m) of the products receiving D-FiTM. FlareCONTM Air works best within the line of sight of the D-FiTM products.

DMX Signals from a When FlareCONTM Air is used with a DMX controller, FlareCONTM Air receives **Controller via Cable** signals from the controller through a DMX cable. FlareCONTM Air then sends:

- D-FiTM signals wirelessly to D-FiTM-compatible lights
- DMX signals via a DMX cable connected to any DMX-compatible product



 \mathbf{D} Always install FlareCONTM Air within 600 ft (183 m) of the products receiving D-FiTM. FlareCONTM Air works best within the line of sight of the D-FiTM products.

Wireless Control When using FlareCONTM Air to wirelessly send D-FiTM signals while using DMX with DMX Products lights that have no D-FiTM capability, FlareCONTM Air must be used with a D-FiTM Hub. The FlareCONTM Air creates a wireless network (Wi-FiTM) for receiving the signals from the mobile device, and sends D-FiTM signals wirelessly to the D-FiTM Hub. D-FiTM Hub then converts those signals to DMX and sends those signals through a DMX cable to the DMX lights.



Be sure to connect only one smartphone or tablet at a time.

(j) -

The tablet or smartphone running <code>FlareCONTM</code> app should be within 100 feet (30.5 m) of <code>FlareCONTM</code> Air.

Always install FlareCONTM Air within 600 ft (183 m) of the products receiving D-FiTM. FlareCONTM Air works best within the line of sight of the D-FiTM products.

For information about configuring a product to receive D-Fi[™] or wireless DMX signals, see the User Manual for that product. User Manuals for CHAUVET® products are available from the Chauvet website at http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Setting Up The FlareCONTM Air allows several different configurations with D-FiTM and **Products with** DMX products. Refer to examples shown in the <u>Using FlareCONTM Air</u> sections **FlareCONTM Air** for configuration requirements in your setup.

To configure your products with FlareCONTM Air, you will be performing the following steps:

- 1. Connect FlareCONTM Air to power.
- Turn on Wi-FiTM on your mobile device.
 Note: If you have not already done so, download and install FlareCONTM app onto your mobile device.
- Go to Wi-FiTM settings on your mobile device and connect to FlareCONTM Air's default Wi-FiTM (SSID). See <u>Connecting to a Mobile Device</u> for instructions.
- To avoid interference with other wireless signals in the immediate area, manually select the Wi-FiTM channel <CH01> to <CH16> on the FlareCONTM Air. See <u>Selecting a Channel</u>.
- Set your products to receive signal input from FlareCONTM Air. For details, refer to the User Manuals for the products in your setup.
 - Set products to receive signals on the same channel as was set on FlareCONTM Air in the previous step.
 - Set products to their most basic DMX personality.
 - Note: Make sure the DMX starting address is set to 001.
- Select whether FlareCONTM Air receives signals wirelessly or via a DMX cable. See <u>Selecting a Signal Input Mode</u>.
 Note: For DMX products, be sure to use a DMX cable to connect from DMX Out of the product transmitting the DMX signal (depending on your setup, FlareCONTM Air or D-FiTM Hub) to the DMX In of the product receiving the DMX signal.
- Once your products are properly connected to FlareCON[™] Air, and FlareCON[™] Air is properly connected to FlareCON[™] app, open the FlareCON[™] app on your mobile device. For details, refer to the <u>Connecting to a Mobile Device</u> section.

Using your mobile device, you can now select the colors emitted by your lights. Refer to the <u>Configuring FlareCONTM Air</u> section below for details on setting up products with FlareCONTM Air.



For detailed information on the operation of the FlareCONTM app, download the User Manual from the Chauvet website at <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>. **Configuring** Configuring FlareCONTM Air involves selecting the operating channel and input **FlareCONTMAir** mode—either Wi-FiTM to operate it from a mobile device, or DMX to connect it to a controller.

Selecting A Channel The Wi-FiTM channel can be selected manually or automatically. Manual selection is more reliable in areas that may be affected by wireless interference.

To manually select an operating channel, do the following:

- 1. Connect FlareCONTM Air to power. The red light should be on and the display should be lit.
- 2. Press <MENU> until Manual Channel shows in the display.
- 3. Press **<ENTER>**. The current channel number becomes highlighted.
- 4. Use <**UP**> or <**DOWN**> to scroll through channel numbers <**CH01**> to <**CH16**>.
- 5. Press **<ENTER>** to select the channel number. Use this same channel to set the other products' receiving channel.



Chauvet recommends using the Manual Channel option for selecting the FlareCONTM Air channel.

To automatically select an operating channel, do the following:

- Connect FlareCONTM Air to power. The red light should be on and the display should be lit.
- 2. Press <MENU> until Auto Channel shows in the display.
- 3. Press **<ENTER>**. The current channel number becomes highlighted.
- 4. Press **<AUTO>**. The display will flash, and stop. The signal indicator light will flash, and then stop when it selects a channel.

The channel number shown when the display stops is the Wi-FiTM channel selected by the FlareCONTM Air. Use this same channel to set the other products' receiving channel.

Selecting A Signal Selecting the signal mode input determines how the FlareCON[™] Air receives Input Mode control signals, either in Wi-Fi[™] mode from the FlareCON[™] app or in DMX mode from a DMX controller or another light.

To set the signal input mode, do the following:

- Connect the FlareCONTM Air to power. The red light should be on and the display should be lit.
- 2. Press <MENU> until Input Mode shows in the display.
- 3. Press **<ENTER>**. The current input mode becomes highlighted.
- 4. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select the **<WIFI>** or **<DMX >** mode.
- 5. Press **<ENTER>** to set the desired input mode.

Connecting To A Connect to a mobile device only after the FlareCON[™]Air has been configured, **Mobile Device** and after the FlareCON[™] app has been installed on the mobile device.

To complete the connection to your mobile devices, you will need to do the following:

- Find the name of FlareCONTM Air's default Wi-FiTM. See <u>Finding the Name of FlareCONTM Air Wi-FiTM</u>.
- Using the Wi-FiTM network name identified in the previous step, select this Wi-FiTM network on your mobile device.
 See Connecting to FlareCONTM Air Wi-FiTM.

When using a smartphone or tablet running on AndroidTM operating systems, it might be helpful to adjust the Wi-FiTM settings on your mobile device to avoid losing the Wi-FiTM connection to the FlareCONTM Air. Depending on the exact model of your mobile device, the exact wording in your settings options may vary. Perform either or both of the following:

- 1. Open Wi-Fi[™] settings on your smartphone or tablet.
- 2. Deselect functionality that turns on Wi-FiTM scanning.
- 3. Deselect functionality that automatically switches Wi-FiTM networks.



- 1. Open Wi-FiTM settings on your smartphone or tablet.
- 2. Select the application manager.
- 3. Select ALL.
- 4. Scroll to and select Wi-FiTM to clear data and clear cache.
- 5. Scroll to and select Wi-FiTM Direct Share to clear data and clear cache.

For more information about the Wi-FiTM settings options on your smartphone or tablet, see the documentation that came with your mobile device.



Chauvet recommends having lights configured and ready to respond before connecting a mobile device.

Finding The Name To find the name of the FlareCONTM Air Wi-FiTM, do the following:

- Of FlareCON[™] Air Wi-Fi[™] 1. Connect FlareCON[™] Air to power. The red light will be on and the display will be lit.
 - 2. Make sure a channel is selected (see <u>Selecting A Channel</u>) and the input mode is set to **WIFI** (see <u>Selecting A Signal Input Mode</u>).
 - 3. Press **<MENU>** until **Information** shows in the display.
 - 4. Press <ENTER>.
 - Use <UP> or <DOWN> to display the current Wi-FiTM name and channel number. Use this default Wi-FiTM name (SSID) from FlareCONTM Air to select the Wi-FiTM on your mobile devices.
 - 6. Press **<MENU>** to exit the Information menu function.

Connecting To To connect a mobile device to the FlareCONTM Air Wi-FiTM, do the following:

FlareCON[™] Air 1.

- **W**^{\top} **AI**^{\top} 1. Connect FlareCON^{\top} Air to power. The red light will be on and the display **Wi**-**Fi**^{\top} will be lit.
 - 2. Make sure the input mode is set to **WIFI**.
 - To connect your mobile device to the FlareCONTM Air Wi-FiTM, use the Settings function of the mobile device to select the Wi-FiTM network named in FlareCONTM Air's information screen.
 - 4. Open the FlareCON[™] app. The SSID displays in the center of the screen.

Information about connecting your mobile device to a wireless network can be found in the documentation that came with your mobile device.



Once connected, the name of the FlareCONTM Air default Wi-FiTM can be changed in the FlareCONTM app. See the FlareCONTM User Manual for more information. User Manuals are available at http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Connecting To A To configure a system that uses a DMX controller connected to FlareCON[™] Air DMX Controller to control lights (see <u>DMX Signals from a Controller via Cable</u>), do the following:

- 1. Set FlareCONTM Air for DMX input. See <u>Selecting A Signal Input Mode</u>.
- Connect a DMX cable from the DMX Out of the controller to the DMX In of FlareCONTMAir.
- Configure remaining products. See <u>Setting Up Products with FlareCON™</u> <u>Air</u>.

For information about operating the DMX controller, see the User Manual for the controller. User Manuals for CHAUVET® controllers are available from the Chauvet web site at http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Controlling FlareCONTM Air can wirelessly control DMX lights when it is used with a D-FiTM **DMX Lights with** Hub.

D-Fi™ Hub To configure a system that uses FlareCON[™] Air and a D-Fi[™] Hub to wirelessly control DMX lights, do the following:

- 1. Configure products as instructed in <u>Setting Up Products with FlareCONTM</u> <u>Air</u> using a D-FiTM Hub as one of the wirelessly receiving products.
- Connect a DMX cable from the DMX Out of the D-FiTM Hub to the DMX In of the DMX product.

Information about using D-FiTM Hub can be found in its manual on the Chauvet website at <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Acerca de Esta Guía	La Guía de Referencia Rápida (GRR) del FlareCON TM Air contiene información sobre el producto, como montaje y opciones de menú.		
Exención de Responsabilidad	La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.		
Notas de Seguridad	Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.		
\wedge	 Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra. Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado. Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. Nunca desconecte el producto de la fuente de alimentación agarrando o tirando del cable. Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del producto cuando esté en funcionamiento. 		
(j	 El producto no está concebido para una instalación permanente. ¡El producto es para uso en interiores solamente! Está clasificado como IP20. No exponga el producto a lluvia o humedad. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación usada para el producto está dentro del rango establecido en el adhesivo o en el panel posterior del producto. Nunca conecte el producto en una ubicación con ventilación adecuada, y deje al menos a 20" (50 cm) entre el producto y las superficies adyacentes. Instale siempre el FlareCON™ Air a 600 pies (183 m) o menos de los productos D-Fi™. FlareCON™ Air debe ser menos de 100 pies (30,5 m) del dispositivo móvil que ejecute la aplicación FlareCON™. La temperatura ambiente (Ta) máxima a la que se puede usar el producto es de 104 °F (40 °C). No haga funcionar el producto a temperaturas más altas. No bloquee las ranuras de ventilación de la carcasa del producto. En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente. Nunca intente reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso. Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use. 		
Contacto	 Desde fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, Mexico o Benelux póngase en contacto con su distribuidor oficial para solicitar asistencia o devolver el producto. Desde dentro de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, Mexico o Benelux, utilice la información de <u>Contacto</u> del final de esta GRR. 		

Qué va	FlareCON TM Air	•	Tarjeta de Garantía
Incluido ·	Fuente de Alimentación Externa	•	Guía de Referencia Rápida

Para Empezar Desembale el producto con cuidado y compruebe que todas las piezas están en el paquete y en buen estado.

Si la caja o alguno de los contenidos parecen dañados a causa del transporte, o muestran signos de manipulación inadecuada, guarde todo el paquete y tramite una reclamación con el transportista inmediatamente. No lo notifique a Chauvet. Si no informa al transportista del daño inmediatamente o no dispone todo el paquete para inspección podría quedar anulada su reclamación.

Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a Chauvet en el plazo de 7 días de la entrega. Para información sobre cómo contactar con Chauvet, vea la sección <u>Contact Us</u> (contacto) de esta GRR.

Descripción El FlareCON™ Air es un transceptor inalámbrico que transforma cualquier dispositivo móvil en un controlador de iluminación cuando se utiliza la aplicación FlareCON™. El FlareCON™ Air utiliza Wi-Fi™ integrada para recibir señales desde cualquier dispositivo móvil y envía señales D-Fi™ a cualquier luz o concentrador preparado para D-Fi™. El FlareCON™ Air funciona exclusivamente con la aplicación gratuita FlareCON™, disponible para los sistemas operativos Apple iOS® y Android™.

> El FlareCON[™] Air se puede conectar directamente a cualquier controlador DMX para recibir señales DMX a través de un cable y enviar señales D-Fi[™] sin cables. Cuando el FlareCON[™] Air está conectado a un controlador DMX por cable, además de transmitir D-Fi[™] sin cables puede transmitir también DMX a través del cable DMX, desde la salida DMX del FlareCON[™] Air.



Corriente Alterna Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz. Se ejecuta en 9 VDC, 500 mA.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Montaje Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad.

El FlareCON[™] Air se puede montar de distintas formas:

- Colgado de un tubo con una abrazadera usando los agujeros de montaje con rosca
- Colocado sobre una superficie
- Unido a un tubo o soporte usando el gancho y tira de ajuste con lazo
- Montado en una superficie usando los agujeros de montaje con forma de cerradura



Agujeros de Montaje con Forma de Cerradura

Descripción del	Boton	Función
Panel de Control	<menu></menu>	Selecciona un modo de funcionamiento o sale de la opción de menú actual
	<up></up>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
	<down></down>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función
	<enter></enter>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
-	<auto></auto>	Habilita una búsqueda para los canales Wi-Fi™ disponibles en el FlareCON™ Air

Map de Menú

Nivel Principal	Nivel de Programación	Descripción
Manual Channel	<ch01–16></ch01–16>	Selecciona manualmente un canal para la red D-Fi™
Auto Channel	<chxx></chxx>	Selecciona automáticamente un canal disponible para la red D-Fi™
Input Mode	<wifi></wifi>	Configura el modo de entrada para la entrada de señal inalámbrica Wi-Fi™
	<dmx></dmx>	Configura el modo de entrada para la entrada de señal con cable DMX
Information	WIFI SSID <nombre wi-fi™=""></nombre>	Muestra el nombre de la red Wi-Fi™ actual (SSID)
	WIFI Channel <01–16>	Muestra el número de canal actual

Usar el El FlareCONTM Air funciona con lo siguiente:

- FlareCON[™] Air · Smartphones y tabletas (dispositivos móviles) que ejecuten la aplicación FlareCON[™]
 - Luces compatibles con D-FiTM
 - Concentrador D-Fi™
 - Controladores DMX
 - Luces DMX cuando se usa con un concentrador D-FiTM o conectado directamente por medio de un cable DMX

La aplicación FlareCON™ es gratuita y está disponible en la Tienda Google™ Play o en Apple App Store.



Asegúrese de conectar solo un dispositivo móvil al mismo tiempo.

Señales Wireless Cuando el FlareCON™ Air se usa con un dispositivo móvil, crea una red D-Fi[™] inalámbrica (Wi-Fi[™]) para recibir las señales del dispositivo móvil, y luego envía señales D-FiTM sin cables a las luces compatibles con D-FiTM o a un concentrador D-Fi[™] Hub





Asegúrese de conectar solo un smartphone o tableta al mismo tiempo.



La tableta o smartphone que ejecuten la aplicación FlareCON™ deben estar como máximo a 100 pies (30,5 m) del FlareCON™ Air.

Instale siempre el FlareCON™ Air a 600 pies (183 m) como máximo de los productos que reciben D-FiTM. El FlareCONTM Air funciona mejor si no se interponen obstáculos ante los productos D-FiTM.

Señales DMX desde Cuando FlareCONTM Air se usa con un controlador DMX, el FlareCONTM Air **un Controlador a** recibe señales del controlador a través de un cable DMX. Entonces, el **Través de Dable** FlareCONTM Air envía:

- · Señales D-FiTM inalámbricas a las luces compatibles con D-FiTM
- Señales DMX a través de un cable DMX conectado a cualquier producto compatible con DMX



D Instale siempre el FlareCON[™] Air a 600 pies (183 m) como máximo de los productos que reciben D-Fi[™]. El FlareCON[™] Air funciona mejor si no se interponen obstáculos ante los productos D-Fi[™].

Control sin Cables Cuando utilice el FlareCON[™] Air para enviar señales inalámbricas D-Fi[™] con Productos DMX mientras usa luces DMX sin capacidad D-Fi[™], el FlareCON[™] Air se debe usar con un concentrador D-Fi[™] Hub. El FlareCON[™] Air crea una red inalámbrica (Wi-Fi[™]) para recibir las señales desde el dispositivo móvil, y envía señales D-Fi[™] inalámbricas al concentrador D-Fi[™] Hub. El concentrador D-Fi[™] Hub convierte entonces las señales a DMX y envía esas señales a través de un cable DMX a las luces DMX.





Asegúrese de conectar solo un smartphone o tableta al mismo tiempo.

La tableta o smartphone que ejecuten la aplicación FlareCON™ deben estar como máximo a 100 pies (30,5 m) del FlareCON™ Air.

Instale siempre el FlareCONTM Air a 600 pies (183 m) como máximo de los productos que reciben D-FiTM. El FlareCONTM Air funciona mejor si no se interponen obstáculos ante los productos D-FiTM.

Para ver información sobre cómo configurar un producto para recibir D-FiTM o señales DMX inalámbricas, consulte el manual de usuario para ese producto. Los manuales de usuario para los productos Chauvet están disponibles desde el sitio web de Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Configurar El FlareCON[™] Air permite varias configuraciones diferentes con productos **Productos con** D-Fi[™] y DMX. Consulte los ejemplos de las secciones <u>Usar el FlareCON[™] Air</u> **FlareCON[™]Air** para los requisitos de configuración en su instalación.

Para configurar sus productos con FlareCON™ Air, tendrá que llevar a cabo los siguientes pasos:

- 1. Conecte el FlareCONTM Air a la alimentación.
- Active la Wi-FiTM en su dispositivo móvil.
 Nota: si todavía no lo ha hecho, descargue e instale la aplicación FlareCONTM en su dispositivo móvil.
- Diríjase a la configuración Wi-Fi[™] de su dispositivo móvil y conéctese a la Wi-Fi[™] (SSID) por defecto del FlareCON[™] Air. Consulte <u>Conectar a un</u> <u>Dispositivo Móvil</u> para ver las instrucciones.
- Para evitar interferencias con otras señales inalámbricas en la zona circundante, seleccione el canal Wi-Fi™
 CH01> al
 CH16> en el FlareCON[™] Air. Vea <u>Seleccionar un Canal</u>.
- Configure sus productos para recibir una entrada de señal desde el FlareCONTM Air. Para más detalles, consulte los manuales de usuario de los productos de su instalación.
 - Configure los productos para recibir señales en el mismo canal que configuró el FlareCON™ Air en el paso anterior.
 - · Configure los productos en la personalidad DMX más básica.
- Nota: asegúrese de que la dirección DMX de inicio está configurada en 001.
 6. Seleccione si el FlareCON™ Air recibe señal inalámbrica o por cable DMX.

Vea <u>Seleccionar un Modo de Entrada de Señal</u>. **Nota:** para productos DMX, asegúrese de usar un cable DMX para conectar desde la salida DMX del producto que transmite la señal DMX (dependiendo de su instalación, FlareCON[™] Air o concentrador D-Fi[™]) a la entrada DMX del producto que recibe la señal DMX.

 Una vez estén correctamente conectados sus productos al FlareCON™ Air y que el FlareCON™ Air esté correctamente conectado a la aplicación FlareCON™, abra la aplicación FlareCON™ en su dispositivo móvil. Para ver detalles, consulte el apartado <u>Conectar a un Dispositivo Móvil</u>.

Utilizando su dispositivo móvil, ahora puede seleccionar los colores que emiten las luces.

Consulte el apartado <u>Configurar el FlareCON™ Air</u> de más abajo para detalles sobre configurar productos con FlareCON™ Air.



Para información detallada sobre el funcionamiento de la aplicación FlareCONTM, descargue el Manual de Usuario del sitio web de Chauvet <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Configurar el Configurar el FlareCON[™] Air implica seleccionar el canal operativo y el modo **FlareCON[™]Air** de entrada: Wi-Fi[™] para hacerlo funcionar desde un dispositivo móvil o DMX para conectarlo a un controlador.

Seleccionar un El canal Wi-Fi™ se puede seleccionar manual o automáticamente. La selección Canal manual es más fiable en zonas que puedan verse afectadas por interferencias inalámbricas.

Para seleccionar manualmente un canal operativo, haga lo siguiente:

 Conecte el FlareCON™ Air a la alimentación. La luz roja debe lucir y la pantalla debe estar encendida.

ES

- 2. Pulse <MENU> hasta que aparezca Manual Channel en la pantalla.
- 3. Pulse **<ENTER>**. Se resalta el número de canal actual.
- 4. Utilice <**UP**> 0 <**DOWN**> para desplazarse por los números de canal <**CH01**> a <**CH16**>.
- 5. Pulse **<ENTER>** para seleccionar el número de canal. Utilice este mismo canal para configurar el canal de recepción de los demás productos.



Chauvet recomienda usar la opción Manual Channel (canal manual) para seleccionar el canal del FlareCONTM Air.

Para seleccionar automáticamente un canal operativo, haga lo siguiente:

- Conecte el FlareCON™ Air a la alimentación. La luz roja debe lucir y la pantalla debe estar encendida.
- 2. Pulse <MENU> hasta que aparezca Auto Channel en la pantalla.
- 3. Pulse **<ENTER>**. Se resalta el número de canal actual.
- Pulse <AUTO>. La pantalla parpadeará y se detendrá. El indicador luminoso de señal parpadeará, y parará cuando se seleccione un canal.

El número de canal mostrado cuando se detenga la pantalla es el canal Wi-Fi™ seleccionado con el FlareCON™ Air. Utilice este mismo canal para configurar el canal de recepción de los demás productos.

Seleccionar un Seleccionar el modo de entrada de señal determina cómo recibe el FlareCON[™] Modo de Entrada de Air las señales de control, tanto en modo Wi-Fi[™] desde la aplicación Señal FlareCON[™] como en modo DMX desde un controlador DMX o desde otra luz.

Para configurar el modo de entrada de señal, haga lo siguiente:

- Conecte el FlareCON™ Air a la alimentación. La luz roja debe lucir y la pantalla debe estar encendida.
- 2. Pulse <MENU> hasta que aparezca Input Mode en la pantalla.
- 3. Pulse **<ENTER>**. Se resalta el modo de entrada actual.
- 4. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar el modo <WIFI> o <DMX >.
- 5. Pulse **<ENTER>** para establecer el modo de entrada deseado.

ES

Conectar a un Conecte a un dispositivo móvil solo después de haber configurado el **Dispositivo Móvil** FlareCONTMAir y de haber instalado la aplicación FlareCONTM en el dispositivo móvil. Para completar la conexión a sus dispositivos móviles, necesitará hacer lo siguiente:

- 1. Localice el nombre de la Wi-Fi™ predeterminada del FlareCON™ Air. Vea Localizar el Nombre de la Wi-Fi™ del FlareCON™ Air.
- Utilizando el nombre de la red Wi-Fi™ identificado en el paso anterior, seleccione esta red Wi-Fi™ en su dispositivo móvil. Vea Conectar a la Wi-Fi™ del FlareCON™ Air.

Cuando use un smartphone o tableta con sistemas operativos AndroidTM, podría ser útil ajustar la configuración Wi-FiTM de su dispositivo móvil para evitar perder la conexión Wi-FiTM con el FlareCONTM Air. Dependiendo del modelo concreto de su dispositivo móvil, podría variar la denominación exacta de los apartados de configuración. Realice una o las dos opciones siguientes:

- 1. Abra la configuración Wi-Fi™ de su smartphone o tableta.
- 2. Deseleccione la funcionalidad que enciende la búsqueda de Wi-FiTM.
- 3. Deseleccione la funcionalidad que cambia automáticamente de red Wi-FiTM.



- 2. Seleccione el administrador de aplicaciones.
- 3. Seleccione TODAS.
- 4. Desplácese a Wi-Fi™ y selecciónelo para borrar los datos y limpiar la caché.
- 5. Desplácese a Wi-Fi™ Direct Share y selecciónelo para borrar los datos y limpiar la caché.

Para más información sobre las opciones de configuración Wi-Fi™ de su smartphone o tableta, vea la documentación que acompaña a su dispositivo móvil.



Chauvet recomienda tener las luces configuradas y listas para responder antes de conectar un dispositivo móvil.

Localizar el nombre Para encontrar el nombre de la Wi-FiTM del FlareCONTM Air, haga lo siguiente:

- de la Wi-Fi[™] del 1. FlareCON[™] Air
 - . Conecte el FlareCON™ Air a la alimentación. Tanto la luz roja como la pantalla estarán encendidas.
 - 2. Asegúrse de que está seleccionado un canal (vea <u>Seleccionar un Canal</u>) y de que el modo de entrada está configurado en **WIFI** (vea <u>Seleccionar un Modo</u> <u>de Entrada de Señal</u>).
 - 3. Pulse <**MENU**> hasta que aparezca **Information** en la pantalla.
 - 4. Pulse **<ENTER>**.
 - Use <UP> o <DOWN> para que aparezca el nombre y número de canal Wi-Fi™ actual. Utilice este nombre (SSID) Wi-Fi™ predeterminado del FlareCON™ Air para seleccionar la Wi-Fi™ en sus dispostivos móviles.
 - 6. Pulse **<MENU>** para salir de la función de menú de Información.

Conectar a la Para conectar un dispositivo móvil a la Wi-Fi™ del FlareCON™ Air, haga lo **Wi-Fi™ del** siguiente:

FlareCON[™] Air 1. Conecte el FlareCON[™] Air a la alimentación. Tanto la luz roja como la pantalla estarán encendidas.

- 2. Asegúrese de que el modo de entrada está configurado en WIFI.
- Para conectar su dispositivo móvil a la Wi-Fi™ del FlareCON™, utilice la función Configuración del dispositivo móvil para seleccionar la red Wi-Fi™ que aparece en la pantalla de información del FlareCON™ Air.
- 4. Abra la aplicación FlareCONTM. El SSID aparece en el centro de la pantalla

Puede encontrar información sobre cómo conectar su dispositivo móvil a una red inalámbrica en la documentación que acompañaba a su dispositivo móvil.



Una vez conectado, el nombre predeterminado de la Wi-FiTM del FlareCONTM Air se puede cambiar con la aplicación FlareCONTM. Consulte el Manual de Usuario de FlareCONTM para más información. Los manuales de usuario están disponibles en <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Conectar a un Para configurar un sistema que utiliza un controlador DMX conectado al **Controlador DMX** FlareCONTM Air para controlar las luces (vea <u>Señales DMX Desde un</u> <u>Controlador a Través de Cable</u>), haga lo siguiente:

- 1. Configure el FlareCON™ Air para entrada DMX. Vea <u>Seleccionar un Modo</u> <u>de Entrada de Señal</u>.
- Conecte un cable DMX desde la salida DMX del controlador a la entrada DMX del FlareCONTMAir.
- Configure el resto de productos. Vea <u>Configurar Productos con FlareCONTM</u> <u>Air</u>.

Para obtener información sobre el manejo de un controlador DMX, consulte el Manual de usuario del controlador. Los manuales de usuario para los controladores CHAUVET® están disponibles desde el sitio web de Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Controlar las El FlareCONTM Air puede controlar sin cables luces DMX cuando se usa con un Luces DMX con concentrador D-FiTM Hub.

el Concentrador Para configurar un sistema que utilice un FlareCONTM Air y un concentrador **D-Fi™ Hub** D-Fi™ Hub para controlar luces DMX sin cables, haga lo siguiente:

- 1. Configure los productos según se indica en Configurar Productos con FlareCONTM Air utilizando un concentrador D-FiTM Hub como uno de los productos receptores inalámbricos.
- Conecte un cable DMX desde la salida DMX del concentrador D-Fi™ Hub a 2. la entrada DMX del producto DMX.

Se puede encontrar información sobre cómo usar el concentrador D-Fi™ Hub en su manual del sitio web de Chauvet http://www.chauvetlighting.com/productmanuals-literature/.

À Propos de ce Manuel	Le Manuel de Référence du FlareCON TM Air (MR) reprend des informations sur cet appareil notamment en matière de montage et d'options de menu.			
Clause de Non- Responsabilité	Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes changement sans préavis.			
Consignes de Sécurité	Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.			
	 Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé. Déconnectez toujours de l'alimentation principale avant de procéder à tout entretien. Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à proximité d'aucun matériel inflammable lorsqu'il est en fonctionnement. 			
ì	 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente. Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement. Il répond aux exigences de la norme IP 20. N'exposez l'unité ni à la pluie, ni à l'humidité. Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que la tension de la source d'alimentation soit comprise dans la plage indiquée sur l'étiquette de consigne ou à l'arrière de l'appareil. Ne connectez jamais cet appareil à un gradateur ni à un rhéostat. Installez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes. Installez toujours FlareCON™ Air dans un rayon de 183 mètres (600 pieds) des éclairages D-Fi™. FlareCON™ Air doit être dans 30,5 m (100 pieds) du périphérique mobile fonctionnant l'application FlareCON™. La température maximale ambiante (Ta) à laquelle l'unité peut être utilisée est 40 °C (104 °F). Ne la faites pas fonctionner à des températures plus élevées. Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier n'est obstruée. En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez l'unité immédiatement. N'essayez jamais de réparer l'unité vous-même. Toute réparation effectuée par des personnes non agréées pourrait occasionner des dommages ou défaillances. Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur. 			
Contact	 En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique et du Benelux, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Mexique et du Benelux, utilisez les informations de la rubrique <u>Contact Us</u> (nous contacter) en fin de MR. 			
Ce Qui est Inclus	 FlareCON™ Air Alimentation Externe Carte de Garantie Guide de Reference Rapide 			

FR

Débuter Déballez l'appareil avec précaution et vérifiez le contenu afin de vous assurer que rien ne vous manque et que tout est en bon état.

Si l'emballage ou un élément du contenu semble avoir été endommagé lors du transport, ou présente de signes de manipulation sans précaution, veuillez dès réception en notifier immédiatement le transporteur. N'avisez pas Chauvet. Ne pas signaler les dommages visibles au transporteur immédiatement ou ne pas procéder à une vérification immédiate de l'état de l'emballage peut entraîner l'invalidation de toute réclamation future.

Pour tout autre problème comme la non-livraison de pièces ou composants, des dommages non en rapport avec la livraison ou des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de Chauvet dans les 7 jours suivant la livraison. Pour toute information sur les méthodes de contact de Chauvet, veuillez consulter la rubrique <u>Contact Us</u> (nous contacter) de ce manuel.

Description Le FlareCON[™] Air est un émetteur-récepteur qui permet de transformer n'importe quel appareil mobile en contrôleur d'éclairage grâce à l'application FlareCON[™]. Le FlareCON[™] Air utilise un module Wi-Fi[™] intégré pour recevoir les signaux des appareils mobiles et envoyer des signaux D-Fi[™] à des éclairages ou un concentrateur compatibles D-Fi[™]. Le FlareCON[™] Air ne fonctionne qu'avec l'application gratuite FlareCON[™], disponible pour les systèmes sous Android[™] ou Apple iOS®.

Le FlareCONTM Air peut se connecter directement à n'importe quel contrôleur DMX pour recevoir des signaux DMX via un câble et envoyer des signaux D-FiTM sans fil. Quand le FlareCONTM Air est connecté par câble à un contrôleur DMX, il peut à la fois transmettre des signaux DMX sans fil via D-FiTM et par câble DMX depuis la sortie DMX du FlareCONTM Air.



Alimentation CA Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz. Il fonctionne sur 9 VDC, 500 mA.

> Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les Consignes de Sécurité.

Le FlareCONTM Air peut être monté de plusieurs facons différentes :

- Suspendu à une structure grâce à une fixation utilisant les trous de montage taraudés.
- Placé sur une surface.
- Attaché à une structure ou à un pied par le biais du crochet et de la bande autoagrippante.
- Monté sur une surface via les encoches arrière.



Bande Autogrippante

Description du Tableau de Commandes- -	Bouton	Fonction
	<menu></menu>	Permet de sélectionner un mode de fonctionnement ou de sortir de l'option de menu courante
	<up></up>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
	<down></down>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques
	<enter></enter>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
	<auto></auto>	Permet de lancer une recherche des canaux WI-FI™ disponibles sur le FlareCON™ Air

Plan du Menu

Niveau Principal	Niveau de Programmation	Description
Manual Channel	<ch01-16></ch01-16>	Permet de sélectionner manuellement un canal sur le réseau D-Fi™
Auto Channel	<chxx></chxx>	Permet de sélectionner automatiquement un canal sur le réseau D-Fi™
Input Mode	<wifi></wifi>	Permet de définir le mode d'entrée de signal sans fil par Wi-Fi™
	<dmx></dmx>	Permet de définir le mode d'entrée de signal par câble DMX
Information	WIFI SSID <nom wi-fi™=""></nom>	Affiche le nom actuel du réseau Wi-Fi™ (SSID)
	WIFI Channel <01–16>	Affiche le numéro du canal actuel

Utilisation du Le FlareCONTM Air fonctionne avec les appareils suivants :

- FlareCON[™] Air · Smartphones et tablettes (appareils mobiles) sur lesquels est installée l'application FlareCON[™].
 - Éclairages compatibles D-FI™.
 - Concentrateur D-Fi™ Hub.
 - Contrôleurs DMX.
 - Éclairages DMX lorsqu'ils sont utilisés avec un concentrateur D-Fi™ ou connectés directement avec un câble DMX.

L'application FlareCONTM est gratuite et disponible sur le GoogleTM Play Store ou l'iTunes® Store.



Assurez-vous de ne connecter qu'un seul appareil mobile à la fois.

Signaux sans Fil Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un appareil mobile, le FlareCON™ Air D-Fi™ crée un réseau sans fil (Wi-Fi™) afin de recevoir les signaux de l'appareil mobile et envoie en sans fil, des signaux D-Fi™ aux éclairages compatibles D-Fi™ ou à un concentrateur D-Fi™ Hub.





Assurez-vous de ne connecter qu'un seul appareil mobile (smartphone ou tablette) à la fois.



- Toute tablette ou smartphone sur lequel l'application FlareCON™ a été démarrée doit se trouver dans un rayon de 30,5 mètres (100 pieds) du FlareCON™ Air.
- Assurez-vous de toujours installer le FlareCONTM Air dans un rayon de 183 mètres (600 pieds) des appareils recevant le signal D-FiTM. Vous obtiendrez de meilleurs résultats lorsque le FlareCONTM Air est dans le champs de visibilité des appareils D-FiTM.

Signaux DMX Lorsque le FlareCONTM Air est utilisé avec un contrôleur DMX, ils reçoit des **arrivant par Câble** signaux du contrôleur via un câble DMX. Le FlareCONTM Air envoie alors :

- depuis un de
- **n** des signaux DMX en sans fil aux éclairages compatibles D-FiTM,
 - **Contrôleur** des signaux DMX par câble DMX à n'importe quel appareil compatible DMX.



Assurez-vous de toujours installer le FlareCONTM Air dans un rayon de 183 mètres (600 pieds) des appareils recevant le signal D-FiTM. Vous obtiendrez de meilleurs résultats lorsque le FlareCONTM Air est dans le champs de visibilité des appareils D-FiTM. Contrôle sans Fil Si le FlareCON[™] Air est utilisé pour envoyer sans fil des signaux D-Fi[™] en avec des Appareils conjonction avec des éclairages DMX non compatibles D-Fi[™], il est nécessaire DMX de relier le FlareCON[™] Air à un concentrateur D-Fi[™] Hub. Le FlareCON[™] Air crée un réseau sans fil (Wi-Fi[™]) afin de recevoir les signaux d'un appareil mobile et envoie sans fil des signaux D-Fi[™] au concentrateur D-Fi[™] Hub. Le concentrateur D-Fi[™] Hub. Le concentrateur D-Fi[™] Hub convertit alors ces signaux en DMX et les envoie par câble DMX aux éclairages DMX.





Assurez-vous de ne connecter qu'un seul appareil mobile (smartphone ou tablette) à la fois.



Toute tablette ou smartphone sur lequel l'application FlareCONTM a été démarrée doit se trouver dans un rayon de 30,5 mètres (100 pieds) du FlareCONTM Air.

 Assurez-vous de toujours installer le FlareCON[™] Air dans un rayon de 183 mètres (600 pieds) des appareils recevant le signal D-Fi[™]. Vous obtiendrez de meilleurs résultats lorsque le FlareCON[™] Air est dans le champs de visibilité des appareils D-Fi[™].

Pour plus d'informations sur la façon de configurer un appareil pour qu'il reçoive des signaux D-Fi[™] ou DMX sans fil, consultez le manuel de l'utilisateur de l'appareil. Les manuels d'utilisation des appareils CHAUVET® sont disponibles sur le site Web de Chauvet à l'adresse <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

 Configuration des Appareils pour le Fonctionnement avec le FlareCON™Air
 Le FlareCON™ Air permet d'effectuer plusieurs configuration différentes avec D-Fi™ et DMX. Référez-vous au exemples indiqués dans les sections <u>Utilisation du FlareCON™ Air</u> pour les besoins en configuration de votre installation. Pour configurer vos appareils pour fonctionner avec le FlareCON™ Air, vous devez effectuer les opérations suivantes :

 1.
 Mettez le FlareCON™ Air sous tension. 2.

- Activez le Wi-FiTM sur vos appareils mobiles.
 Remarque : Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et installez l'application FlareCONTM sur votre appareil mobile.
- Rendez-vous dans les paramètres Wi-Fi™ de votre appareil mobile et connectez-vous au réseau Wi-Fi™ (SSID) par défaut du FlareCON™ Air. Vous pouvez consulter les instructions dans la section <u>Connexion à un</u> <u>Appareil Mobile</u>.
- Pour éviter toute interférence avec les autres signaux sans fil à proximité, sélectionnez manuellement un canal Wi-FiTM entre
 CH01> et
 CH16> sur le FlareCONTM Air. Pour cela, consultez la section Sélection d'un Canal.
- Paramétrez vos appareils pour la réception d'un signal en entrée en provenance du FlareCONTM Air. Pour plus de détails, référez vous aux manuels d'utilisation des appareils de votre installation.
 - Paramétrez les appareils pour la réception de signaux sur le même canal qui a été paramétré sur le FlareCON™ Air.à l'étape précédente.
 - Paramétrez les appareils sur leur personnalité DMX la plus basique. **Remarque :** Assurez-vous que l'adresse de départ DMX est paramétrée sur **001**.
- 6. Déterminez si le FlareCON™ Air doit recevoir des signaux sans fil ou via un câble DMX. Voir <u>Sélection d'un Mode d'Entrée de Signal</u>. **Remarque :** Sur les appareils DMX, assurez-vous d'utiliser un câble DMX pour relier la sortie DMX de l'appareil qui émet le signal DMX (selon votre installation, le FlareCON™ Air.ou un concentrateur D-Fi™) à l'entrée DMX de l'appareil DMX qui doit recevoir le signal DMX.
- Une fois vos appareils correctement connectés au FlareCON™ Air et le FlareCON™ Air bien connecté à l'application FlareCON™, ouvrez l'application sur votre appareil mobile. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section <u>Connexion à un Appareil Mobile</u>.

En utilisant votre appareil mobile vous pouvez maintenant sélectionnez les couleurs qui sont émises par vos éclairages.

Consultez la section <u>Configuration du FlareCONTM Air</u> ci-dessous pour plus de détails sur la manière de paramétrer des appareils avec le FlareCONTM Air.



Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de l'application pouvez télécharger FlareCON[™], vous le manuel de l'utilisateur depuis le site Internet de Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Configuration du FlareCON™Air	Pour configurer le FlareCON TM Air, sélectionnez le canal à utiliser et le mode d'entrée : soit Wi-Fi TM si vous désirez le commander depuis un appareil mobile, soit DMX si vous optez pour un contrôleur DMX.		
Sélection d'un Canal	Le canal Wi-Fi™ peut être sélectionné manuellement ou automatiquement. Opter pour la sélection manuelle dans les endroits moins propices au sans fil pour cause d'interférences.		
	Pour sélectionner manuellement un canal à utiliser, faites comme suit :		
	 Mettez le FlareCON™ Air sous tension. Le voyant rouge doit être allumé et l'écran allumé. 		
	 Appuyez sur la touche <menu> jusqu'à ce que s'affiche à l'écran Manual Channel.</menu> 		
	 Appuyez sur <enter>. Le numéro du canal actuel s'affiche en surbrillance.</enter> Utilisez les touches <up> ou <down> pour passer d'un numéro de canal à l'autre entre <ch01> et <ch16>.</ch16></ch01></down></up> 		
	 Appuyez sur <enter></enter> pour sélectionner le numéro de canal. Utilisez le même canal pour paramétrer le canal de réception des autres appareils. 		
Í	Lors de la sélection du canal pour le FlareCON™ Air, Chauvet recommande d'utiliser l'option de sélection de canal manuelle "Manual Channel".		
	Pour sélectionner automatiquement un canal à utiliser, faites comme suit :		
	 Mettez le FlareCONTM Air sous tension. Le voyant rouge doit être allumé et l'écran allumé. 		
	 Appuyez sur <MENU> jusqu'à ce que s'affiche à l'écran Auto Channel. Appuyez sur <ENTER>. Le numéro du canal actuel s'affiche en surbrillance. Appuyez sur <AUTO>. L'écran clignote puis s'arrête. Le voyant lumineux du signal clignote puis s'arrête lorsqu'il a sélectionné un canal. 		
	Le numéro du canal affiché quand l'écran s'arrête de clignoter est le canal Wi-Fi™ sélectionné automatiquement par le FlareCON™ Air. Utilisez le même canal pour paramétrer le canal de réception des autres appareils.		
Sélection d'un Mode d'Entrée de Signal	La sélection du mode d'entrée du signal détermine la façon dont le FlareCON™ Air reçoit les signaux de commande, soit en mode Wi-Fi™ depuis l'application FlareCON™, soit en mode DMX depuis le contrôleur DMX ou d'un autre éclairage.		
	Pour définir le mode d'entrée du signal, faites comme suit :		
	 Mettez le FlareCON™ Air sous tension. Le voyant rouge doit être allumé et l'écran allumé. 		
	 Appuyez sur <MENU> jusqu'à ce que s'affiche à l'écran Input Mode. Appuyez sur <ENTER>. Le mode de saisie actuel s'affiche en surbrillance. Utilisez les touches <LIP> ou <DOWN> pour sélectionner les modes 		

- 4. Utilisez les touches **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner les modes **<WIFI>** ou **<DMX>**.
- 5. Appuyez sur **<ENTER>** pour configurer le mode désiré.

Connexion à un Ne procédez à la connexion à un appareil mobile qu'une fois le FlareCONTMAir **Appareil Mobile** configuré et l'application FlareCONTM installée sur l'appareil mobile.

Pour effectuer la connexion à vos appareils mobiles, vous devez effectuer les étapes suivantes :

- Trouvez le nom du réseau Wi-FiTM par défaut du FlareCONTM Air. Pour cela, consultez la section <u>Trouver le Nom du Réseau Wi-FiTM du</u> FlareCONTM Air.
- En utilisant le nom du réseau Wi-Fi[™] identifié à l'étape précédente, sélectionnez le réseau Wi-Fi[™] sur votre appareil mobile. Pour cela, consultez la section <u>Connexion au Réseau Wi-Fi[™] du</u> <u>FlareCON[™] Air</u>.

Lors de l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette sous le système d'exploitation AndroidTM, il peut être utile de régler les paramètres Wi-FiTM de votre appareil mobile pour éviter de perdre la connexion Wi-FiTM au FlareCONTM Air. En fonction du modèle de votre appareil mobile, la formulation exacte de vos options de paramètres peut varier. Effectuez l'une ou l'autre de ces actions, ou les deux :

- 1. Ouvrez les paramètres Wi-Fi^{\mbox{\scriptsize TM}} de votre smartphone ou de votre tablette.
- 2. Déselectionnez la fonction qui active la recherche des réseaux Wi-FiTM.
- 3. Déselectionnez la fonction qui active automatiquement les réseaux Wi-FiTM.
- → 1. Ouvrez les paramètres Wi-FiTM de votre smartphone ou de votre tablette.
 - 2. Sélectionnez le gestionnaire d'application.
 - 3. Sélectionnez ALL (toutes).
 - 4. Faites défiler jusqu'à l'entrée Wi-Fi™, sélectionnez-la et nettoyez les données et le cache.
 - 5. Faites défiler jusqu'à l'entrée Wi-Fi™ Direct Share, sélectionnez-la et nettoyez les données et le cache.

Pour plus d'informations sur les options de paramètres Wi-Fi[™] de votre smartphone ou de votre tablette, veuillez consulter la documentation livrée avec votre appareil mobile.



Chauvet recommande de configurer les éclairages et de faire en sorte qu'ils soient prêts à répondre avant de les connecter à un appareil mobile.

Trouver le Nom du Pour trouver le nom du réseau Wi-FiTM du FlareCONTM Air, faites comme suit :

- Réseau Wi-Fi™ du 1. Met FlareCON™ Air
 - Mettez le FlareCON™ Air sous tension. Le voyant rouge doit être allumé et l'écran allumé.
 - Assurez-vous qu'un canal est sélectionné (cf <u>Sélection d'un Canal</u>) et que le mode d'entrée est paramétré sur WIFI (cf <u>Sélection d'un Mode d'Entrée de</u> <u>Signal</u>).
 - 3. Appuyez sur **<MENU>** jusqu'à ce que s'affiche à l'écran **Information**.
 - 4. Appuyez sur **<ENTER>**.
 - Utilisez les touches <UP> ou <DOWN> pour afficher le nom et le numéro de canal du réseau Wi-FiTM actuel. Utilisez ce nom de réseau Wi-FiTM (SSID) du FlareCONTM Air par défaut pour sélectionner le réseau Wi-FiTM sur vos appareils mobiles.
 - 6. Appuyez sur **<MENU>** pour sortir de la fonction de menu Information.

Connexion au Pour connecter un appareil mobile au réseau Wi-Fi™ du FlareCON™ Air, faites Réseau Wi-Fi™ du comme suit :

- FlareCON™ Air 1. Mettez le FlareCON™ Air sous tension. Le voyant rouge doit être allumé et l'écran allumé.
 - 2. Veillez à ce que le mode d'entrée soit paramétré sur WIFI.
 - Pour connecter votre appareil mobile au réseau Wi-Fi™ du FlareCON™ Air, utilisez la fonction Paramètres de l'appareil mobile pour sélectionner le réseau Wi-Fi™ affiché dans l'écran d'information du FlareCON™ Air.
 - 4. Ouvrez l'application FlareCONTM. Le SSID s'affiche au centre de l'écran.

Vous pouvez trouver des informations sur la connexion de votre appareil mobile à un réseau sans fil dans la documentation fournie avec votre appareil mobile.



Une fois la connexion établie, il est possible de modifier le nom par défaut du réseau Wi-FiTM du FlareCONTM Air dans l'application FlareCONTM. Consultez le manuel de l'utilisateur du FlareCONTM pour plus d'informations. Les manuels d'utilisation sont disponibles à l'adresse <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Connexion à un Pour configurer un système utilisant un contrôleur DMX connecté au Contrôleur DMX FlareCON™ Air pour contrôler des éclairages (cf Signaux DMX arrivant par Câble depuis un Contrôleur), procédez comme suit :

- Paramétrez le FlareCON™ Air en entrée DMX. Voir <u>Sélection d'un Mode</u> d'Entrée de Signal.
- Connectez un câble DMX de la sortie DMX du contrôleur à l'entrée DMX du FlareCON™Air.
- 3. Paramétrez les autres appareils. Voir <u>Configuration des Appareils pour le</u> Fonctionnement avec le FlareCON™Air.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement du contrôleur DMX, veuillez consulter son manuel d'utilisation. Les manuels d'utilisation des contrôleurs CHAUVET® sont disponibles sur le site Web de Chauvet à l'adresse http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Contrôler des Le FlareCON™ Air peut contrôler sans fil des éclairages DMX quand il est utilisé **Eclairages DMX** en conjonction avec un concentrateur D-Fi™ Hub.

avec un Pour configurer un système utilisant un FlareCON™ Air et un concentrateur D-Fi™ Hub pour contrôler sans fil des éclairages DMX, faites comme suit :

D-Fi™ Hub

- Configurez les appareils tels qu'indiqué dans la section <u>Configuration des</u> <u>Appareils pour le Fonctionnement avec le FlareCON™Air</u> en utilisant un concentrateur D-Fi™ Hub comme l'un des appareils récepteurs connectés sans fil.
- Connectez un câble DMX de la sortie DMX du concentrateur D-Fi™ Hub à l'entrée DMX de l'appareil compatible DMX.

Retrouvez toutes les informations concernant le concentrateur D-FiTM Hub dans le manuel disponible sur le site Internet de Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Über diese Schnell-anleitung	In der Schnellanleitung des FlareCON TM Air finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage und Menüoptionen des Geräts.
Haftungsausschluss	Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Sicherheitshinweise	Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.
\triangle	 Schließen Sie dieses Gerät immer an die. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen. Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
í	 Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation. Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. Es entspricht dem Standard IP 20. Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, sich innerhalb des Spannungsbereiches befindet, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Produkts angegeben ist. Schließen Sie dieses Produkt niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an. Installieren Sie das Gerät immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand des Produkts zu den angrenzenden Flächen von 50 cm. Installieren Sie der FlareCONTM Air immer an einem Ort mit einem Abstand von maximal 183 m (600 Fuß) von den D-FiTM-Leuchten. FlareCONTM Air sollte innerhalb von 30,5 m (100 Fuß) von dem mobilen Gerät ausgeführt werden FlareCON TM-App. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur (Ta) des Geräts im Betrieb beträgt 40 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind. Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts. Versuchen Sie nie selbst, dieses Gerät zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können. Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.
Kontakt	 Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko oder Benelux wenden sich an den aufgeführten Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kunden innerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko oder Benelux verwenden bitte die Informationen unter <u>Contact Us</u> (Kontaktieren Sie uns) am Ende dieser Schnellanleitung.
- Packungsinhalt
 FlareCONTM Air
 Garantiekarte

 Externes Netzkabel
 Schnellanleitung
 - **Erste Schritte** Packen Sie das Produkt vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben.

Wenn die Box oder die in der Verpackung befindlichen Teile beschädigt sind oder Mängel durch nicht einwandfreie Behandlung aufweisen, sichern Sie alle Verpackungsteile und machen dies umgehend beim Transportunternehmen geltend. Benachrichtigen Sie jedoch nicht Chauvet. Eine Nichtbeachtung dieser umgehenden Meldepflicht gegenüber dem Transportunternehmen oder fehlende Verpackungsteile bei der Überprüfung des Anspruchs auf Mängelebeseitigung kann zu einem Erlischen dieses Anspruchs führen.

Bei anderen Problemen wie etwa fehlende Komponenten oder Teile, Schäden, die nicht durch den Transport entstanden sind, oder nicht offensichtliche Schäden, machen Sie Ihren Anspruch gegenüber Chauvet innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung der Waren geltend. Hinweise zur Kontaktaufnahme mit Chauvet finden Sie unter dem Abschnitt <u>Contact Us</u> (Kontaktieren Sie uns) in dieser Schnellanleitung.

Beschreibung Der FlareCON™ Air ist ein drahtloser Transceiver (Sender/Empfänger in einem Gerät), mit dem unter Verwendung der FlareCON™-App jedes mobile Gerät in eine Lichtsteuerung verwandelt werden kann. Der FlareCON™ Air nutzt zum Empfangen von Signalen von einem beliebigen Mobilgerät die integrierte Wi-Fi™-Funktion und sendet D-Fi™-Signale an jede D-Fi™-fähige Leuchte oder jedes Hub. Der FlareCON™ Air wird ausschließlich mit der kostenlosen FlareCON™-App betrieben, die sowohl für das Betriebssystem Android™ als auch für das Apple iOS® erhältlich ist.

Der FlareCON[™] Air kann direkt mit jedem DMX-Controller verbunden werden, um DMX-Signale per Kabel empfangen und D-Fi[™]-Signale drahtlos senden zu können. Wenn der FlareCON[™] Air über ein Kabel mit einem DMX-Controller verbunden ist, sendet er D-Fi[™]-Signale drahtlos, zudem kann er DMX-Signale über das DMX-Kabel vom DMX-Ausgang am FlareCON[™] Air senden.



Wechselstrom Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten. Stromversorgung sind 9 VDC, 500 mA.

Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Montage Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch.

Der FlareCONTM Air kann auf verschiedene Arten installiert werden:

- Von einem Rohr hängend, mit einer Klemme in dem Gewindebuchsen befestigt
- Auf einen Untergrund stehend
- · Mit dem Klettverschlussband an einem Rohr oder Stativ befestigt
- · Mithilfe der Schlüssellöcher an einer festen Konstruktion (Wand) befestigt



Beschreibung des	Taste	Funktion
Bedienfeldes	<menu></menu>	Um einen Betriebsmodus zu suchen oder zum Hauptmenü zurückzukehren, betätigen Sie diese Taste
	<up></up>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben oder erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
	<down></down>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten oder verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
	<enter></enter>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt
	<auto></auto>	Damit wird nach den verfügbaren Wi-Fi™-Kanälen am FlareCON Air gesucht

Menüstruktur

Hauptebene	Programmierebene	Beschreibung
Manual Channel	<ch01–16></ch01–16>	Wählt manuell einen Kanal für das D-Fi™-Netz aus
Auto Channel	<chxx></chxx>	Wählt automatisch einen verfügbaren Kanal für das D-Fi™-Netz aus
Input Mode	<wifi></wifi>	Stellt den Eingabemodus auf drahtlosen Wi-Fi™-Signaleingang ein
	<dmx></dmx>	Stellt den Eingabemodus auf kabelgebundenen DMX-Signaleingang ein
Information	WIFI SSID <namen wi-fi™=""></namen>	Zeigt den Namen des aktuellen Wi-Fi™-Netzwerks an (SSID)
	WIFI Channel <01–16>	Zeigt den Namen des aktuellen Kanals an

Verwenden des Der FlareCON Air kann mit folgenden Geräten verwendet werden:

- FlareCON[™] Air · Smartphones und Tablets (mobile Geräte), auf denen die FlareCON[™]-App installiert ist
 - Mit Di-Fi[™]-kompatiblen Leuchten
 - D-Fi[™] Hub
 - DMX-Controller
 - DMX-Leuchten bei Verwendung mit einem D-Fi™ Hub oder direktem Anschluss über ein DMX-Kabel

Die FlareCON[™]-App kann kostenlos aus dem Google[™] Play Store oder dem Apple App Store heruntergeladen werden.



Es kann nur jeweils ein Mobilgerät angeschlossen werden.

Drahtlose Wenn der FlareCON™ Air mit einem Mobilgerät verwendet wird, erzeugt er ein D-Fi™-Signale Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi™) zum Empfangen der Signale von den Mobilgeräten und sendet diese D-Fi™-Signale dann drahtlos an D-Fi™-fähige Leuchten oder einen D-Fi™ Hub.



Das Tablet oder Smartphone mit der FlareCON^{TMTM}-App muss sich innerhalb eines Radius von 30,5 m des FlareCON^{TMTM} Air befinden. Installieren Sie den FlareCON^{TMTM} Air immer innerhalb eines Radius von 183 m des Geräts, das die D-FiTM-Signale empfängtTM. Der FlareCON^{TMTM} Air funktioniert am besten bei einer "freien Sicht" auf die D-FiTM-Geräte. **DMX-Signale per** Wenn der FlareCON Air mit einem DMX-Controller verwendet wird, empfängt er **Kabel von einem** vom Controller die Signale über ein DMX-Kabel. FlareCON™ Air sendet dann:

- Controller .
 - D-Fi-Signale drahtlos an D-FiTM-kompatible Leuchten.
 DMX sendet Signale per mit einem beliebigen DMX-fähigen Produkt



Installieren Sie den FlareCONTM Air immer innerhalb eines Radius von 183 m des Geräts, das die D-FiTM-Signale empfängtTM. Der FlareCONTM Air funktioniert am besten bei einer "freien Sicht" auf die D-FiTM-Geräte. Drahtlose Steuerung
mit DMX-GerätenBei der Verwendung des FlareCON™ Air zum drahtlosen Senden eines
D-Fi™-Signals während des Betriebs von DMX-Leuchten, die nicht D-Fi™-fähig
sind, muss der FlareCON™ Air mit einem D-Fi™ Hub verwendet werden. Der
FlareCON™ Air erzeugt er ein Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi™) zum Empfangen der
Signale vom Mobilgerät und sendet diese D-Fi™-Signale dann drahtlos an den
D-Fi™ Hub. Der D-Fi™ Hub wandelt dann diese Signale in DMX-Signale um
und sendet sie über ein DMX-Kabel an die DMX-Leuchten.





Es kann nur jeweils ein Smartphone oder Tablet angeschlossen werden.

(j)

Das Tablet oder Smartphone mit der FlareCON^{TMTM}-App muss sich innerhalb eines Radius von 30,5 m des FlareCON^{TMTM} Air befinden. Installieren Sie den FlareCON^{TMTM} Air immer innerhalb eines Radius von 183 m des Geräts, das die D-FiTM-Signale empfängtTM. Der FlareCON^{TMTM} Air funktioniert am besten bei einer "freien Sicht" auf die D-FiTM-Geräte.

Weitere Informationen zum Konfigurieren eines Geräts zum Empfang von D-FiTM-Signalen oder drahtlosen DMX-Signalen finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts. Bedienungsanleitungen für Produkte von CHAUVET® können Sie von der Website von Chauvet herunterladen: <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Einrichten von	Der FlareCON™ Air ermöglicht unterschiedliche Konfigurationen mit D-Fi-™			
Produkten mit	und DMX-Produkten. Beispiele für die Konfigurationsanforderungen beim			
FlareCON™Air	Einrichten finden Sie unter Verwendung des FlareCONTM Air.			
	Für die Konfiguration Ihrer Produkte mit FlareCON TM Air führen Sie folgende			
	Schritte durch:			
	1 Schließen Sie den FlareCONTM Air an das Stromnetz an			
	 Schalten Sie das Wi-FiTM auf Ihrem Mohilgerät an 			
	Hinweis: Wenn Sie dies nicht bereits getan haben laden Sie die			
	Flare CONTM-App auf Ibr Mobilgerät herunter und installieren diese			
	3 Öffnen Sie die Wi-FiTM-Finstellungen Ihres Mohilgeräts und stellen Sie eine			
	Verbindung mit dem Standard-Wi-Fi (SSID) des ElareCONTM Air her			
	Vergleichen Sie die Anleitungen unter Herstellen einer Verhindung mit			
	einem Mohilgerät			
	4 Um Störungen mit anderen drahtlosen Signalen in unmittelbarer Umgebung			
	zu vermeiden wählen Sie manuell den Wi-Fi-Kanal zwischen <ch01< b="">> und</ch01<>			
	CH16 > (Kanäle 1 bis 16) auf dem FlareCON TM Air aus. Vergleichen Sie			
	Auswählen eines Kanals			
	5. Stellen Sie Ihre Geräte so ein, dass diese vom FlareCON™ Air gesendete			
	Signale empfangen können. Einzelheiten dazu finden Sie in den			
	Bedienungsanleitungen der Produkte.			
	• Stellen Sie die Geräte so ein, dass diese Signale auf dem gleichen Kanal			
	empfangen können, der im vorherigen Schritt beim FlareCON™ Air			
	eingestellt wurde.			
	• Stellen Sie die Geräte auf den einfachsten DMX-Modus ein.			
	Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die DMX-Startadresse auf 001 eingestellt			
	ist.			
	6. Wählen Sie aus, ob der FlareCON [™] Air Signale drahtlos oder über ein			
	DMX-Kabel empfangen soll. Vergleichen Sie Auswählen eines			
	Signaleingangs-Modus.			
	Hinweis: Stellen Sie sicher, das bei DMX-Produkten ein DMX-Kabel mit			
	dem DMX-Ausgang des Geräts, das das DMX-Signal sendet (je nach			
	vorgenommener Einstellung, FlareCON [™] Air oder D-Fi [™] Hub), und dem			
	DMX-Eingang des Geräts, das das DMX-Signal empfängt, verbunden ist.			
	7. Sobald die Produkte ordnungsgemäß am FlareCON™ Air angeschlossen sind			
	und der FlareCON™ Air ordnungsgemäß mit der FlareCON-App verbunden			
	ist, rufen Sie die FlareCONTM-App auf Ihrem Mobilgerät auf. Vergleichen			
	Sie die Details unter Herstellen einer Verbindung mit einem Mobilgerät.			
	Bei Verwendung Ihres Mobilgeräts können Sie nun die von Ihren Leuchten			
	emittierten Farben auswählen.			

Vergleichen Sie die Details zum Einrichten von Produkten mit FlareCONTM Air unter Konfigurieren des FlareCONTM Air.



Für weitere Informationen zum Betrieb der FlareCONTM-App laden Sie sich die Bedienungsanleitung auf der Website von Chauvet herunter <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Konfigurieren des Eine Konfigurierung des FlareCON™ Air umfasst die Auswahl der FlareCON™Air Betriebskanäle und des Eingabemodus – entweder Wi-Fi™ für einen Betrieb von einem Mobilgerät aus oder DMX für den Anschluss an einen Controller.

Auswählen eines Der Wi-FiTM-Kanal kann manuell oder automatisch ausgewählt werden. In Kanals Bereichen, in denen es zu Störungen des Funkverkehrs kommen kann, ist eine manuelle Auswahl zuverlässiger.

Für eine manuelle Auswahl gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie den FlareCON™ Air an das Stromnetz an. Die rote Kontrollleuchte muss leuchten und die Anzeige sollte an sein.
- 2. Drücken Sie auf <MENU>, bis auf der Anzeige Manual Channel erscheint.
- Betätigen Sie <ENTER>. Es wird die Nummer des aktuellen Kanals angezeigt.
- Mit <UP> oder <DOWN> scrollen Sie durch die Kanalnummern <CH01> bis <CH16>.
- Betätigen Sie <ENTER>, um die Kanalnummer auszuwählen. Verwenden Sie diesen gleichen Kanal, um den Empfangskanal der anderen Geräte einzustellen.



Chauvet empfiehlt bei der Auswahl des FlareCON™ Air-Kanals die Option "Manueller Kanal" (Manual Channel).

Für eine automatische Auswahl gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie den FlareCON™ Air an das Stromnetz an. Die rote Kontrollleuchte muss leuchten und die Anzeige sollte an sein.
- 2. Drücken Sie auf <MENU>, bis auf der Anzeige Auto Channel erscheint.
- Betätigen Sie <ENTER>. Es wird die Nummer des aktuellen Kanals angezeigt.
- Drücken Sie auf <AUTO>. Die Anzeige blinkt und hält an. Die Signal-Kontrollleuchte blinkt und hört dann auf, wenn ein Kanal ausgewählt wird.

Die in der Anzeige beim Anhalten angezeigte Kanalnummer ist der vom FlareCON Air ausgewählte Wi-Fi-Kanal. Verwenden Sie diesen gleichen Kanal, um den Empfangskanal der anderen Geräte einzustellen.

Auswählen einesDurch das Auswählen einesSignaleingangs-Modus (Input Mode) wirdSignaleingangs-
bestimmt, wie der FlareCON™ Air Steuerungssignale empfängt: entweder im
Modus
Wi-Fi™-Modus von der FlareCON™-App oder im DMX-Modus von einem
DMX-Controller.

Um den Signaleingangs-Modus einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie den FlareCON™ Air an das Stromnetz an. Die rote Kontrollleuchte muss leuchten und die Anzeige sollte an sein.
- 2. Drücken Sie auf <MENU>, bis auf der Anzeige Input Mode erscheint.
- Betätigen Sie <ENTER>. Es wird die Nummer des aktuellen Eingabe-Modus angezeigt.
- 4. Mit <UP> oder <DOWN> wählen Sie den Modus <WIFI> oder <DMX >.
- 5. Betätigen Sie <ENTER>, um den gewünschten Eingabemodus einzustellen.

Herstellen einer Stellen Sie eine Verbindung mit einem Mobilgerät her, nachdem Sie den Verbindung mit FlareCONTM Air konfiguriert und die FlareCONTM-App auf Ihrem Mobilgerät installiert haben.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Verbindung mit Ihrem Mobilgerät herzustellen:

- Suchen Sie den Namen des standardmäßigen Wi-Fi™ des FlareCON™ Air. Vergleichen Sie <u>Suchen des Namens des FlareCON™ Air</u> <u>Wi-Fi™-Netzwerks</u>.
- Wählen Sie unter Verwendung des im vorherigen Schritt identifizierten Wi-Fi-Netzwerks dieses Wi-Fi-Netzwerk auf Ihrem Mobilgerät. Vergleichen Sie Herstellen einer Verbindung mit dem FlareCONTM Air Wi-FiTM.

Bei Verwendung eines Smartphones oder Tablets mit einem Android-Betriebssystem kann es unterstützend wirken, wenn Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät nachjustieren, um zu verhindern, dass die Wi-Fi-Verbindung mit dem FlareCON[™] Air unterbrochen ist. Je nach dem spezifischen Modell Ihres Mobilgeräts kann die genaue Formulierung in Ihren Einstellungen variieren. Führen Sie einen Schritt oder beide Schritte aus:

- 1. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- 2. Deaktivieren Sie alle Funktionen, die nach Wi-Fi suchen.
- 3. Deaktivieren Sie alle Funktionen, die automatisch Wi-Fi-Netzwerke schalten.
- 1. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- 2. Wählen Sie den Anwendungs-Manager.
- 3. Wählen Sie "ALLE".
- 4. Scrollen Sie zu "Wi-Fi^{TM"}, wählen Sie dies Option, um Daten zu löschen und den Cache zu leeren.
- 5. Scrollen Sie zu "Wi-Fi™ direkt teilen", wählen Sie diese Option, um Daten zu löschen und den Cache zu leeren.

Weitere Informationen zu den Optionen der Wi-Fi-Einstellung auf Ihrem Smartphone oder Tablet finden Sie in der mit dem Mobilgerät mitgelieferten Dokumentation.



Chauvet empfiehlt, dass vor dem Herstellen einer Verbindung mit einem Mobilgerät die Leuchten konfiguriert wurden und betriebsbereit sind.

Suchen des Namens Um den Namen des FlareCONTM Air Wi-FiTM zu suchen, gehen Sie wie folgt vor:

- des FlareCON[™] Air 1 Wi-Fi[™]-Netzwerks
 - Schließen Sie den FlareCON™ Air an das Stromnetz an. Die rote Kontrollleuchte leuchtet und die Anzeige ist ebenfalls an.
 - 2 Stellen Sie sicher, dass ein Kanal ausgewählt wurde (vgl. Auswählen eines Kanals) und der Eingabe-Modus auf WIFI (vgl. Auswählen eines Signaleingangs-Modus) eingestellt ist.
 - 3. Drücken Sie auf <**MENU**>, bis auf der Anzeige **Information** erscheint.
 - 4. Betätigen Sie <ENTER>.
 - 5. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** zeigen Sie den aktuellen Wi-FiTM-Namen und die Kanalnummer an. Verwenden Sie diesen standardmäßigen Wi-Fi™-Namen (SSID) vom FlareCONTM Air, um das Wi-FiTM auf Ihren Mobilgeräten auszuwählen
 - 6. Drücken Sie auf <MENU>, um die Menüfunktion "Information" zu verlassen.

Herstellen einer Zum Herstellen einer Verbindung zwischen einem Mobilgerät und dem Verbindung mit dem FlareCONTM Air Wi-FiTM gehen Sie wie folgt vor:

Wi-Fi™

- FlareCON[™] Air 1. Schließen Sie den FlareCON[™] Air an das Stromnetz an. Die rote
 - Kontrollleuchte leuchtet und die Anzeige ist ebenfalls an.
 - Stellen Sie sicher, dass der Eingabe-Modus auf WIFI eingestellt ist. 2.
 - 3. Um eine Verbindung Ihres Mobilgeräts mit dem FlareCONTM Air Wi-FiTM herzustellen, verwenden Sie die Funktion "Einstellungen" Ihres Mobilgeräts, um das auf dem Infobildschirm des FlareCON™ Air angezeigte Wi-Fi™-Netzwerk auszuwählen.
 - 4. Öffnen Sie die FlareCONTM-App. In der Mitte des Bildschirms wird SSID angezeigt.

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung Ihres Mobilgeräts mit einem Drahtlosnetzwerk finden Sie in der mit dem Mobilgerät mitgelieferten Dokumentation.



Der Name des standardmäßigen Wi-Fitm-Netzwerks des FlareCONTM Air kann nach erfolgter Verbindung mithilfe der FlareCONTM-App geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des FlareCONTM. Bedienungsanleitungen finden Sie unter http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Herstellen einer Um ein System zu konfigurieren, das einen mit dem FlareCONTM Air Verbindung mit verbundenen DMX-Controller zum Steuern der Leuchten verwendet (vgl. DMXeinem DMX- Signale per Kabel von einem Controller), gehen Sie wie folgt vor: Controller ¹.

- Aktivieren Sie beim FlareCONTM Air den DMX-Eingang. Vergleichen Sie Auswählen eines Signaleingangs-Modus.
 - 2. Schließen Sie ein DMX-Kabel am DMX-Ausgang des Controllers und am DMX-Eingang des FlareCONTM Air an.
 - 3. Konfigurieren Sie die verbleibenden Geräte. Vergleichen Sie Einrichten von Produkten mit FlareCON TMAir.

Informationen zum Betrieb eines DMX-Controllers finden Sie in der Bedienungsanleitung des Controllers. Bedienungsanleitungen für Controller von CHAUVET® können Sie von der Website von Chauvet herunterladen http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Ansteuern von Der FlareCONTM Air kann drahtlos DMX-Leuchten ansteuern, wenn er **DMX-Leuchten mit** zusammen mit einem D- Fi^{TM} Hub verwendet wird.

- **D-FiTM Hub** Um ein System zu konfigurieren, das einen FlareCONTM Air und einen D-FiTM Hub verwendet, um drahtlos DMX-Leuchten anzusteuern, gehen Sie wie folgt vor:
 - Konfigurieren Sie die Geräte wie in <u>Einrichten von Produkten mit</u> <u>FlareCONTM Air</u> vorgegeben, mithilfe eines D-FiTM Hub als eines der für den Drahtlosempfang geeigneten Geräte.
 - Schließen Sie ein DMX-Kabel am DMX-Ausgang des D-Fi[™] Hub und am DMX-Eingang des DMX-Geräts an.

Informationen zur Verwendung des D-Fi Hub finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung auf der Website von Chauvet, unter http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Sobre este Guia	O Guia de Referência Rápida (GRR) da FlareCON™ Air contém informações sobre o produto tais como instalação e opções de menu.			
Exclusão de Responsabilida	As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.			
Instruções de Segurança	Estas Instruções de Segurança incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.			
Â	 Ligue sempre o produto a um circuito ligado à terra. Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado. Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes da limpeza do produto. Nunca desligue o produto da fonte de alimentação ao puxar ou esticar o cabo de alimentação. Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis junto do produto durante o seu funcionamento. 			
i	 O produto não se destina à instalação permanente. O produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! Está classificado a IP20. Não exponha o produto à chuva nem humidade. Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação utilizada para este produto está no intervalo indicado no autocolante ou no painel posterior do produto. Nunca ligue o produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato. Instale sempre o produto num local com ventilação adequada, a pelo menos 50 cm (20 pol.) entre o produto e as superfícies adjacentes. Instale sempre o FlareCON™ Air a 183 m (600 pés) das luzes D-Fi™. FlareCON™ Air deve ser dentro de 30,5 m (100 pés) do dispositivo móvel executando a aplicação FlareCON™. A temperatura máxima ambiente (Ta) na qual o produto pode ser utilizado é de 40 °C (104 °F). Não utilize o produto em ambientes com temperaturas superiores. Certifique-se de que não estão obstruídas quaisquer ranhuras de ventilação do corpo do produto. Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização do produto imediatamente. Nunca tente reparar o produto. As reparações efectuadas por pessoas sem formação podem provocar avarias ou um funcionamento incorrecto. Para eliminar desgaste desnecessário e aumentar a respectiva vida útil, durante os períodos de não utilização deve desligar o produto da alimentação através de um disjuntor ou desconectando-o. 			
Contacto	 Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda, México ou Benelux, entre em contacto com o seu distribuidor registado para solicitar assistência ou devolver um produto. Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda, México ou Benelux, utilize as informações em <u>Contact Us</u> (contacte-nos) no final deste GRR. 			

- Conteúdo -FlareCONTM Air
- Cartão de Garantia
- Fonte de Alimentação Externa
- Guia de Referência Rápida
- Para Começar Desembale cuidadosamente o produto e verifique se todas as partes estão no interior da embalagem e se estão em bom estado.

Se a caixa ou qualquer parte do conteúdo parecer estar danificada devido ao transporte ou apresentar sinais de desalinhamento, guarde todos os elementos de acondicionamento e apresente uma reclamação junto da transportadora. Não notifique a Chauvet. A não comunicação imediata dos danos ou a não inspecção de todo o acondicionamento pode invalidar a reclamação.

Relativamente a outros problemas, tais como componentes ou peças em falta, danos não relacionados com o transporte ou danos ocultos, apresente uma reclamação junto da Chauvet no espaço de 7 dias após a entrega. Para obter informações sobre como contactar a Chauvet, consulte a secção Contact Us (contacte-nos) deste GRR.

Descrição O FlareCON™ Air é um transceptor sem fios que transforma qualquer dispositivo portátil num controlador de luz ao utilizar a aplicação FlareCONTM. O FlareCONTM Air possui Wi-FiTM integrado para receber sinais de qualquer dispositivo portátil e envia sinais D-Fi™ para qualquer luz ou hub compatível com D-FiTM. O FlareCONTM Air funciona exclusivamente com a aplicação FlareCONTM gratuita que está disponível para o sistema operativo Apple iOS® e Android™.

> É possível ligar directamente o FlareCON[™] Air a qualquer controlador DMX para receber sinais DMX através de um cabo e enviar sinais D-Fi™ sem fios. Quando o FlareCONTM Air estiver ligado a um controlador DMX através de um cabo, além de transmitir D-Fi™ sem fios, também pode transmitir DMX através do cabo DMX a partir da saída DMX no FlareCON™ Air.



Alimentação CA Este produto possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que pode funcionar num intervalo de tensão de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz. Funciona com 9 VCC, 500 mA.



Para eliminar desgaste desnecessário e aumentar a respectiva vida útil, durante os períodos de não utilização deve desligar o produto da alimentação através de um disjuntor ou desconectando-o.

Instalação Antes de instalar este produto, leia as Instruções de Segurança.

O FlareCONTM Air pode ser instalado em formas distintas:

- Pendurar um tubo com uma braçadeira utilizando os orifícios de montagem roscados
- Colocado numa superfície
- Instalado a um tubo ou suporte utilizando a cinta de aperto com olhal e gancho
- · Montado a uma superfície utilizando os orifícios de montagem com abertura



Orifícios de montagem com abertura

Aperto com olhal e gancho

Descrição do	Botão	Função
Painel de Controlo	<menu></menu>	Selecciona um modo de funcionamento ou encerra a opção de menu actual
	<up></up>	Desloca-se para cima na lista de menus ou aumenta o valor numérico numa função
	<down></down>	Desloca-se para baixo na lista de menus ou diminui o valor numérico numa função
	<enter></enter>	Activa o menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado actualmente na função seleccionada
	<auto></auto>	Permite uma pesquisa de canais Wi-Fi™ disponíveis no FlareCON™ Air

Mapa do Menu

Nível Principal	Nível de Programação	Descrição
Manual Channel	<ch01–16></ch01–16>	Selecciona manualmente um canal para a rede D-Fi™
Auto Channel	<chxx></chxx>	Selecciona automaticamente um canal disponível para a rede D-Fi™
Input Mode	<wifi></wifi>	Define o modo de entrada do sinal Wi-Fi™ sem fios
	<dmx></dmx>	Define o modo de entrada do sinal Wi-Fi™ com fios
Information	WIFI SSID <nome da="" wi-fi™=""></nome>	Exibe o nome da rede Wi-Fi™ actual (SSID)
	WIFI Channel <01–16>	Exibe o número do canal actual

Utilizar o O FlareCONTM Air é compatível com os seguintes:

- FlareCON[™] Air · Smartphones e tablets (dispositivos portáteis) compatíveis com a aplicação FlareCON[™]
 - Luzes compatíveis com D-Fi™
 - D-Fi™ Hub
 - · Controladores DMX
 - Luzes DMX quando utilizar um D-FiTM Hub ou ligado directamente através de um cabo DMX

A aplicação FlareCONTM é gratuita e está disponível a partir da GoogleTM Play Store ou Apple App Store.



Certifique-se de que liga apenas um dispositivo portátil de cada vez.

Sinais D-Fi[™] sem Quando o FlareCON[™] Air é utilizado com um dispositivo portátil cria uma rede Fios sem fios (Wi-Fi[™]) para receber os sinais do dispositivo portátil e, em seguida, envia sinais D-Fi[™] sem fios para luzes compatíveis com D-Fi[™] ou D-Fi[™] Hub.





O tablet ou o smartphone com a aplicação FlareCONTM deve estar dentro dos 30,5 m (100 pés) do FlareCONTM Air.

Instale sempre o FlareCONTM Air dentro dos 183 m (600 pés) dos produtores receptores de D-FiTM. O FlareCONTM Air funciona melhor dentro da linha de visão dos produtos D-FiTM. Os sinais DMX de Quando o FlareCONTM Air é utilizado com um controlador DMX, o FlareCONTM um Controlador Air recebe sinais do controlador através de um cabo DMX. Em seguida, o através de um Cabo FlareCONTM Air envia:

- · Sinais D-Fi[™] sem fios para luzes compatíveis com D-Fi[™].
- Os sinais DMX através de um cabo DMX ligado a qualquer produto compatível com DMX.



Instale sempre o FlareCONTM Air dentro dos 183 m (600 pés) dos produtores receptores de D-FiTM. O FlareCONTM Air funciona melhor dentro da linha de visão dos produtos D-FiTM.

Controlo sem Fios Quando utilizar o FlareCON™ Air para enviar sinais D-Fi™ sem fios enquanto com os Produtos utilizar luzes DMX que não possuem qualquer funcionalidade D-Fi™, o DMX FlareCON™ Air deve ser utilizado com um D-Fi™ Hub. O FlareCON™ Air cria uma rede sem fios (Wi-Fi™) para receber os sinais do dispositivo portátil e envia sinais D-Fi™ sem fios para o D-Fi™ Hub. Em seguida, o D-Fi™ Hub converte esses sinais para DMX e envia-os através de um cabo DMX para as luzes DMX.



Certifique-se de que liga apenas um smartphone ou tablet de cada vez.

O tablet ou o smartphone com a aplicação FlareCON™ deve estar dentro dos 30,5 m (100 pés) do FlareCON™ Air.



Para obter mais informações acerca da configuração de um produto para receber sinais D-FiTM ou DMX sem fios, consulte o Manual do Utilizador do respectivo produto. O Manual de Utilizador dos produtos CHAUVET® está disponível no site Web da Chauvet <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Configuração dos	O F	O FlareCON [™] Air permite distintas configurações com produtos D-Fi [™] e DMX.		
Produtos com o	Cor	Consulte os exemplos ilustrados na secção Utilizar o FlareCON™ Air para obter		
ElaroCONTMAir	os r	os requisitos de configuração na sua configuração.		
	Para	a configurar os seus produtos com o FlareCON TM Air, irá realizar os seguintes		
	passos:			
	1.	Ligue o FlareCON TM Air à alimentação.		
	2.	Ligue o Wi-Fi™ no seu dispositivo portátil.		
		Nota: Caso ainda não o tenha realizado, transfira e instale a aplicação		
		FlareCON™ no seu dispositivo portátil.		
	3.	Aceda às definições Wi-Fi TM no seu dispositivo portátil e ligue ao Wi-Fi TM		
		(SSID) padrão do FlareCON TM Air. Consulte Ligar a um Dispositivo Portátil		
		para obter mais instruções.		
	4.	Para evitar a interferência com outros sinais sem fios na área envolvente,		
		seleccione manualmente o canal Wi-Fi™ <ch01></ch01> a <ch16></ch16> no		
	_	FlareCON [™] Air. Consulte <u>Seleccionar um Canal</u> .		
	5.	Defina os seus produtos para receberem a entrada do sinal do FlareCON ^{IM}		
		Air. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador para os		
		produtos na sua configuração.		
		• Defina os produtos para receberem sinais no mesmo canal que foi		
		Define on pratecon ¹ ^m Air no passo seguinte.		
		 Defina os produtos para a sua personalização DIVIA mais basica. Notas Certifique se de que e enderese inicial DMX está definide some 001 		
	6	Nota: Certifique-se de que o endereço inicial DMA está definido como 001 . Seleccione se o ElereCONTM Air recebe os singis sem fíos ou atravás de um		
	0.	cabo DMY. Consulta Salaccionar um Modo de antrada do Sinal		
		Nota: Relativamente aos produtos DMX certifique-se de que utiliza um cabo		
		DMX a ligar desde a saída DMX do produto que transmite o sinal DMX		
		(dependendo da sua configuração, o FlareCON TM Air ou D-Fi TM Hub) para a		
		entrada DMX do produto que recebe o sinal DMX.		
	7.	Ouando os seus produtos forem ligados correctamente ao FlareCON TM Air e		
		este for ligado correctamente à aplicação FlareCON TM , abra a aplicação		
		FlareCONTM no seu dispositivo portátil. Para obter mais informações,		
		consulte a secção Ligar a um Dispositivo Portátil.		
	Ao	utilizar o seu dispositivo portátil, pode seleccionar as cores emitidas pelas suas		
	luze	28.		
	Con	nsulte a secção <u>Configuração do FlareCON™ Air</u> abaixo para obter mais		
	info	ormações acerca da configuração dos produtos com o FlareCON™ Air.		
(\mathbf{i})	Par Flai Cha	a obter informações detalhadas acerca do funcionamento da aplicação reCON TM , transfira o Manual do Utilizador a partir do site Web da auvet <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u> .		

Configuração do ElareCON™Air	A configuração do FlareCON [™] Air engloba a selecção do canal operativo e do modo de entrada — para o Wi-Fi [™] utilizá-lo a partir de um dispositivo portátil ou
	para o DMX ligá-lo a um controlador.
Seleccionar um	É possíval seleccioner um concl Wi FiTM menuel ou automaticamento. A selección

E possível seleccionar um canal Wi-Fi™ manual ou automaticamente. A selecção Canal manual é mais fiável nas áreas que podem ser afectadas por interferência em sistemas sem fios.

Para seleccionar um canal operacional manualmente, faça o seguinte:

- Ligue o FlareCON[™] Air à alimentação. A luz vermelha deve estar ligada e o visor deve estar iluminado.
- 2. Prima <**MENU>** até **Manual Channel** ser exibido no visor.
- 3. Prima **<ENTER>**. O número do canal actual fica iluminado.
- Utilize <UP> ou <DOWN> para se deslocar ao longo dos números dos canais <CH01> a <CH16>.
- 5. Prima **<ENTER>** para seleccionar o número do canal. Utilize este mesmo canal para definir o canal de recepção dos restantes produtos.



A Chauvet recomenda a utilização da opção Canal manual para seleccionar o canal do FlareCON^{\rm M} Air.

Para seleccionar um canal operacional automaticamente, faça o seguinte:

- Ligue o FlareCON[™] Air à alimentação. A luz vermelha deve estar ligada e o visor deve estar iluminado.
- 2. Prima <MENU> até Automatic Channel ser exibido no visor.
- 3. Prima **<ENTER>**. O número do canal actual fica iluminado.
- Prima <AUTO>. O visor irá piscar e, em seguida, pára. A luz indicadora do sinal irá piscar e, sem seguida, para quando seleccionar um canal.

O número do canal exibido quando o visor parar é o canal Wi-Fi™ seleccionado pelo FlareCON™ Air. Utilize este mesmo canal para definir o canal de recepção dos restantes produtos.

Seleccionar um A selecção do modo de entrada do sinal determina a forma como o FlareCON[™] Modo de Entrada do Air recebe os sinais de controlo, em modo Wi-Fi[™] a partir da aplicação Sinal FlareCON[™] ou em modo DMX a partir de um controlador DMX ou outra luz.

Para definir o modo de entrada do sinal, efectue o seguinte:

- Ligue o FlareCON[™] Air à alimentação. A luz vermelha deve estar ligada e o visor deve estar iluminado.
- 2. Prima **<MENU>** até **Input Mode** ser exibido no visor.
- 3. Prima <ENTER>. O modo de entrada actual fica iluminado.
- 4. Utilize <UP> ou <DOWN> para seleccionar o modo <WIFI> ou <DMX >.
- 5. Prima **<ENTER>** para definir o modo de entrada pretendido.

Ligar a um Ligue a um dispositivo portátil apenas após configurar o FlareCON™ e após a Dispositivo aplicação FlareCON™ estar instalada no dispositivo portátil.

Portátil Para concluir a ligação dos seus dispositivos portáteis, irá necessitar de realizar o seguinte:

- Encontre o nome do Wi-Fi[™] padrão do FlareCON[™] Air. Consulte <u>Obter o Nome do Wi-Fi[™] do FlareCON[™] Air</u>.
- Ao utilizar o nome da rede Wi-Fi™ identificado no passo anterior, seleccione esta rede Wi-Fi™ no seu dispositivo portátil. Consulte Ligar o Wi-Fi™ do FlareCON™ Air.

Ao utilizar um smartphone ou tablet com o sistema operativo AndroidTM, poderá ser útil ajustar as definições Wi-FiTM no seu dispositivo portátil para evitar a perda da ligação Wi-FiTM no FlareCONTM Air. Dependendo do modelo exacto do seu dispositivo portátil, as letras exactas nas suas opções de configuração podem variar. Execute uma ou ambas as accões seguintes:

- 1. Aceda às definições Wi-Fi™ no seu smartphone ou tablet.
- 2. Desactive a funcionalidade que liga a pesquisa de Wi-FiTM.
- 3. Desactive a funcionalidade que alterna automaticamente as redes Wi-FiTM.



- 1. Aceda às definicões Wi-Fi[™] no seu smartphone ou tablet.
- Seleccione o gestor de aplicação. 2.
- 3. Seleccione TUDO.
- 4. Desloque-se e seleccione Wi-Fi[™] para eliminar os dados e a cache.
- 5. Desloque-se e seleccione Partilha directa Wi-FiTM para eliminar os dados e a cache.

Para obter mais informações acerca das opções de configuração Wi-Fi™ no seu smartphone ou tablet, consulte a documentação fornecida com o seu dispositivo portátil.



1

A Chauvet recomenda que as luzes se encontrem configuradas e prontas a responder antes de ligar um dispositivo portátil.

Obter o Nome do Para obter o nome do Wi-FiTM do FlareCONTM Air, efectue o seguinte:

Wi-Fi™ do FlareCON[™] Air

- Ligue o FlareCONTM Air à alimentação. A luz vermelha irá estar ligada e o visor irá estar iluminado.
 - Certifique-se de que o canal é seleccionado (consulte Seleccionar um Canal) 2. e que o modo de entrada está definido como WIFI (consulte Seleccionar um Modo de Entrada do Sinal).
 - 3. Prima <**MENU**> até **Information** ser exibido no visor.
 - 4. Prima <**ENTER**>.
 - 5. Utilize <UP> ou <DOWN> para exibir o nome e o número do canal Wi-FiTM actual. Utilize o nome Wi-FiTM padrão (SSID) de FlareCONTM Air para seleccionar Wi-FiTM nos seus dispositivos portáteis.
 - 6. Prima <MENU> para sair da função Menu de informações.

Ligar o Wi-Fi™ do Para ligar um dispositivo portátil ao Wi-Fi™ do FlareCON™ Air, efectue o FlareCON[™] Air seguinte:

- 1. Ligue o FlareCON[™] Air à alimentação. A luz vermelha irá estar ligada e o visor irá estar iluminado.
- 2. Certifique-se de que o modo de entrada está definido para WIFI.
- 3. Para ligar um dispositivo portátil ao Wi-FiTM do FlareCONTM Air, utilize a função Definições no dispositivo portátil para seleccionar a rede Wi-Fi™ denominada no visor de informações do FlareCONTM Air.
- Abra a aplicação FlareCON™. O SSID é exibido no centro do visor. 4.

As informações sobre a ligação do seu dispositivo portátil a uma rede sem fios podem ser encontradas na documentação fornecida com o seu dispositivo portátil.



Assim que estiver ligado, o nome do Wi-FiTM padrão do FlareCONTM Air pode ser alterado na aplicação FlareCONTM. Consulte o Manual do Utilizador da FlareCON™ para obter mais informações. O Manual do Utilizador encontra-se disponível em http://www.chauvetlighting.com/productmanuals-literature/.

Ligar a um Para configurar um sistema que utiliza um controlador DMX ligado ao Controlador DMX FlareCONTM Air para controlar as luzes (consulte Os Sinais DMX de um Controlador Através de um Cabo), efectue o seguinte:

- Defina o FlareCONTM Air para entrada DMX. Consulte Seleccionar um 1. Modo de Entrada do Sinal.
- 2. Ligue um cabo DMX desde a saída DMX do controlador para a entrada DMX do FlareCON™Air.
- 3. Configure os restantes produtos. Consulte Configuração dos Produtos com o FlareCONTM Air.

Para obter mais informações acerca do funcionamento do DMX, consulte o Manual do Utilizador do controlador. O Manual do Utilizador dos controladores da CHAUVET® está disponível a partir do site Web da Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Controlar O FlareCONTM Air consegue controlar as luzes DMX sem fio quando são as Luzes DMX utilizadas com um D-Fi™ Hub.

com o Para configurar um sistema que utiliza o FlareCON™ Air e o D-Fi™ Hub para D-Fi[™] Hub ^{controlas} as luzes DMX sem fios, efectue o seguinte:

- 1. Configure os produtos conforme instruído em Configuração dos Produtos com o FlareCONTM Air utilizando um D-FiTM Hub como um dos produtos de recepção sem fios.
- 2. Ligue um cabo DMX desde a saída DMX do D-FiTM Hub para a entrada DMX do produto DMX.

As informações acerca da utilização do D-FiTM Hub podem ser manual encontradas no presente no site Web da Chauvet: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Informazioni sulla Guida	La Guida Rapida di FlareCON TM Air contiene informazioni sul prodotto quali montaggio e opzioni menù.
Esclusione di Responsabilità	Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.
Note di Sicurezza	Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.
	 Collegare sempre ad un circuito dotato di messa a terra. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato. Prima di effettuare la pulizia, scollegare l'unità dell'alimentazione elettrica. Non scollegare mai l'unità dall'alimentazione elettrica tirando o strattonando il cavo. Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile vicino all'unità durante il funzionamento.
(L'apparecchiatura non è progettata per installazione permanente. L'unità deve essere utilizzata soltanto in interni! Questo prodotto è classificato IP20. Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità. Accertarsi che la tensione di alimentazione della presa elettrica cui si collega l'apparecchiatura si trovi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore. Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato.t. Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie. Montare sempre il FlareCON™ Air entro una distanza massima di 183 m. (600 piedi) dalle luci D-Fi™. FlareCON™ Air dovrebbe essere entro 30,5 m (100 piedi) del dispositivo mobile in esecuzione il app FlareCON™. A temperatura máxima ambiente (Ta) na qual o produto pode ser utilizado é de 40 °C (104 °F). Não utilize o produto em ambientes com temperaturas superiores. Certifique-se de que não estão obstruídas quaisquer ranhuras de ventilação do corpo do produto. Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização do produto imediatamente. Nunca tente reparar o produto. As reparações efectuadas por pessoas sem formação podem provocar avarias ou um funcionamento incorrecto. Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnetter completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.
Contatti	 Per richiedere assistenza o restituire il prodotto, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Messico o Benelux contattare il distributore locale. All'interno di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Messico o Benelux, utilizzare le informazioni riportate in <u>Contact Us</u> (contatti) alla fine della presente Guida rapida.

IT

- Che Cosa è · FlareCON™ Air Incluso · Alimentazione Esterna
- Scheda di Garanzia
 - Guida Rapida
- **Per Iniziare** Disimballare con attenzione l'unità, accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti e che questi siano integri.

Se l'imballo o i materiali al suo interno appaiono danneggiati o in cattive condizioni, notificarlo immediatamente al trasportatore, non a Chauvet. La mancata tempestiva segnalazione al trasportatore, o la mancata disponibilità di tutti i colli da ispezionare, possono invalidare la richiesta di indennizzo in garanzia.

Per altri problemi quali componenti o parti mancanti, danni non correlati al trasporto o danni occulti, presentare reclamo a Chauvet entro sette (7) giorni dal ricevimento della merce. Per informazioni su come contattare Chauvet, fare riferimento alla sezione <u>Contact Us</u> (contatti) di questa Guida Rapida.

Descrição do
ProdutoFlareCON™ Air è un ricetrasmettitore wireless che trasforma qualsiasi dispositivo
mobile in un controller per illuminazione grazie alla app FlareCON™.
FlareCON™ Air utilizza Wi-Fi™ integrato per ricevere segnali da qualsiasi
dispositivo mobile ed invia segnali D-Fi™ a qualsiasi illuminazione o hub
predisposto per D-Fi™. FlareCON™ Air funziona unicamente con la app gratuita
FlareCON™ disponibile per i sistemi operativi Apple iOS® e Android™.

FlareCONTM Air è in grado di connettersi direttamente a qualsiasi controller DMX per ricevere segnali DMX via cavo ed inviare segnali wireless D-FiTM. Quando FlareCONTM Air è collegato via cavo ad un controller DMX, oltre a trasmettere segnali wireless D-FiTM, può anche trasmettere segnali DMX tramite il cavo DMX dalla propria uscita DMX Out.



Alimentazione CA Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore esterno a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100~240 V CA - 50/60 Hz. Funziona a 9 V CC, 500 mA.

> Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Montaggio Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza.

È possibile montare FlareCONTM Air in vari modi:

- · appeso a un tubo con un morsetto, utilizzando i fori filettati di montaggio;
- · appoggiato su una superficie;
- fissato ad un tubo o ad un supporto, utilizzando il gancio e la cinghia di fissaggio;
- · montato su una superficie utilizzando gli occhielli per montaggio a parete.



Cinghiolino in velcro

Descrizione del_ Pannello di Controllo- - -	Pulsante	Funzione
	<menu></menu>	Consente di selezionare una modalità di funzionamento o di uscire dall'opzione di menù corrente
	<up></up>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù o di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione.
	<down></down>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù o di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione.
	<enter></enter>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata.
	<auto></auto>	Consente la ricerca dei canali Wi-Fi™ disponibili su FlareCON™ Air

Mappa del Menù

Livello Principale	Livelli di Programmazione	Descrizione
Manual Channel	<ch01–16></ch01–16>	Seleziona manualmente un canale per la rete D-Fi™
Auto Channel	<chxx></chxx>	Seleziona automaticamente un canale libero per la rete D-Fi™
Input Mode	<wifi></wifi>	Imposta la modalità di segnale in ingresso verso l'ingresso Wi-Fi™
	<dmx></dmx>	Imposta la modalità di segnale in ingresso verso l'ingresso DMX cablato
Information	WIFI SSID < <i>Nom</i> e <i>Wi-Fi</i> ™>	Seleziona manualmente un canale per la rete Wi-Fi™
	WIFI Channel <01-16>	Seleziona automaticamente un canale libero per la rete Wi-Fi™

Utilizzo di FlareCONTM Air funziona con:

- FlareCON[™] Air · smartphone e tablet (dispositivi mobili) con la app FlareCON[™];
 - illuminazioni compatibili D-Fi™;
 - hub D-Fi[™] Hub;
 - controller DMX;
 - luci DMX utilizzate con un hub D-Fi™ Hub o collegate direttamente mediante cavo DMX.

La app FlareCONTM è disponibile gratuitamente tramite GoogleTM Play Store o Apple App Store.



Assicurarsi di collegare un solo dispositivo mobile per volta.

Segnali Wireless Utilizzato con un dispositivo mobile, FlareCON™ Air crea una rete wireless D-Fi™ (Wi-Fi™) per ricevere segnali da un dispositivo mobile e ritrasmettere segnali wireless D-Fi™ ad illuminazioni compatibili D-Fi™ o ad un hub D-Fi™ Hub.



Assicurarsi di collegare un solo smartphone o tablet per volta.

- Il tablet o lo smartphone su cui gira la app FlareCON™ deve trovarsi entro una distanza massima di 30,5 metri (100 piedi) da FlareCON™ Air.
- Installare FlareCONTM Air entro una distanza massima di 183 metri (600 piedi) dalle apparecchiature che ricevono il segnale D-FiTM. FlareCONTM Air funziona meglio se in linea visiva con le apparecchiature D-FiTM.

Segnali DMX da un Utilizzato con un controller DMX, FlareCONTM Air riceve segnali dal controller **Controller via Cavo** tramite un cavo DMX. Successivamente, FlareCONTM Air invia:

- segnali wireless D-Fi[™] a luci compatibili D-Fi[™];
- segnali DMX via cavo DMX collegato a qualsiasi apparecchiatura compatibile DMX.



Installare FlareCONTM Air entro una distanza massima di 183 metri) (600 piedi) dalle apparecchiature che ricevono il segnale D-FiTM. FlareCONTM Air funziona meglio se in linea visiva con le apparecchiature D-FiTM. Controllo Wireless Quando si utilizzano luci DMX senza capacità D-FiTM, è necessario abbinare con FlareCONTM Air a un hub D-FiTM Hub per inviare segnali wireless D-FiTM.
 Apparecchiature FlareCONTM Air crea una rete wireless (Wi-FiTM) per ricevere segnali dal dispositivo mobile ed invia segnali wireless D-FiTM allo hub D-FiTM Hub. Lo hub D-FiTM Hub li converte in segnali DMX e li invia, tramite cavo DMX, alle luci DMX.



Assicurarsi di collegare un solo smartphone o tablet per volta.

Il tablet o lo smartphone su cui gira la app FlareCON™ deve trovarsi entro una distanza massima di 30,5 metri (100 piedi) da FlareCON™ Air.



Installare FlareCON[™] Air entro una distanza massima di 183 metri (600 piedi) dalle apparecchiature che ricevono il segnale D-Fi[™]. FlareCON[™] Air funziona meglio se in linea visiva con le apparecchiature D-Fi[™].

Per informazioni su come configurare un'apparecchiatura per ricevere segnali D-Fi™ o DMX wireless, fare riferimento al Manuale utente dell'apparecchiatura. I Manuali utente delle apparecchiature CHAUVET® sono disponibili sul sito Web <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Impostare le	FlareCON [™] Air consente diverse configurazioni con apparecchiature D-Fi [™] e			
Apparecchiature	DMX. Per le specifiche di configurazione durante l'impostazione, fare riferimento			
con	agli esempi mostrati nella sezione <u>Utilizzo di FlareCON™ Air</u> .			
FlareCON™ Air	Per configurare le apparecchiature con FlareCONTM Air è necessario attenersi ai			
	passaggi descritti di seguito:			
	 Collegare FlareCON[™] Air all'alimentazione di rete. 			
	 Attivare Wi-Fi[™] sul proprio dispositivo mobile. 			
	Nota: se la app FlareCON [™] non è ancora installata sul dispositivo mobile,			
	scaricarla ed installarla.			
	 Andare alle impostazioni Wi-Fi[™] del proprio dispositivo mobile e 			
	connetterlo al Wi-Fi [™] (SSID) predefinito di FlareCON [™] Air. Per le			
	istruzioni vedere <u>Connessione ad un Dispositivo Mobile</u> .			
	4. Per evitare interferenze con altri segnali wireless nell'area circostante,			
	selezionare manualmente un canale W_1 -Fi TM da <ch01></ch01> a <ch16></ch16> su			
	FlareCON ^{1M} Alf. Vedere <u>Selezionare un Canale</u> .			
	5. Impostate le appareccinature per ricevere il segnate in ingresso da ElaraCONTM Air. Der i dettagli fare riferimento ai Manuali utente delle			
	apparecchiature da impostare			
	. Impostare le apparecchiature per ricevere i segnali sullo stesso canale			
	impostato su FlareCON TM Air nel passaggio precedente			
	Impostate le apparecchiature nella configurazione DMX più elementare			
	Nota: assicurarsi che l'indirizzo di partenza DMX sia impostato su 001			
	6. Selezionare la modalità di ricezione segnali di FlareCON TM Air, wireless o			
	via cavo DMX. Vedere Selezionare una Modalità di Segnale in Ingresso.			
	Nota: in caso di apparecchiature DMX, assicurarsi di collegarle con un cavo			
	DMX dall'uscita DMX Out dell'apparecchiatura che trasmette il segnale			
	DMX (a seconda dell'impostazione, FlareCON TM Air o hub D-Fi TM Hub)			
	all'ingresso DMX In dell'apparecchiatura ricevente.			
	7. Dopo aver correttamente collegato le apparecchiature a FlareCON™ Air, ed			
	aver correttamente collegato questo alla app FlareCON [™] , lanciare la app sul			
	dispositivo mobile. Per i dettagli fare riferimento alla sezione			
	Connessione ad un Dispositivo Mobile.			
	Utilizzando il dispositivo mobile è ora possibile selezionare i colori emessi dalle			
	luci.			
	Per i dettagli relativi all'impostazione delle apparecchiature con ElareCONIM Air			
	fare riferimento alla sezione che segue Configurare FlareCON TM Air.			



Per le istruzioni dettagliate sulla app FlareCONTM, scaricare il Manuale utente dal sito Web Chauvet <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Configurare La configurazione di FlareCON[™] Air comporta la selezione del canale di **FlareCON[™] Air** funzionamento e della modalità di segnale in ingresso: Wi-Fi[™] da un dispositivo mobile o DMX per collegarlo ad un controller.

Selezionare un È possibile selezionale il canale Wi-Fi™ manualmente o automaticamente. La Canale selezione manuale è più affidabile in aree soggette ad interferenze wireless.

Per selezionare manualmente un canale di funzionamento, procedere come segue:

- 1. Collegare FlareCON[™] Air all'alimentazione di rete; dovrebbero illuminarsi la spia Rossa ed il display.
- 2. Premere <MENU> fino a visualizzare sul display Manual Channel.
- 3. Premere **<ENTER>**. Viene evidenziato il numero del canale corrente.
- 4. Utilizzare <**UP**> oppure <**DOWN**> per scorrere i numeri di canale da <**CH01**> a <**CH16**>.
- Premere <ENTER> per selezionare il numero di canale. Utilizzare lo stesso numero di canale impostato come canale di ricezione dell'altra apparecchiatura.



Chauvet raccomanda di utilizzare l'opzione Manual Channel (canale manuale) per selezionare il canale FlareCONTM Air.

Per selezionare automaticamente un canale di funzionamento, procedere come segue:

- collegare FlareCON[™] Air all'alimentazione di rete; dovrebbero illuminarsi la spia Rossa ed il display.
- 2. Premere <MENU> fino a visualizzare sul display Auto Channel.
- 3. Premere **<ENTER>**. Viene evidenziato il numero del canale corrente.
- 4. Premere **<AUTO>**. Il display lampeggia e poi smette. La spia di segnale lampeggia e poi smette quando si seleziona un canale.

Il numero di canale visualizzato quando il display smette di lampeggiare è il canale Wi-FiTM selezionato da FlareCONTM Air. Utilizzare lo stesso numero di canale impostato come canale di ricezione dell'altra apparecchiatura.

Selezionare una La selezione della modalità di segnale in ingresso determina come FlareCON™ Modalità di Segnale Air riceve i segnali di controllo: in modalità Wi-Fi™ dalla app FlareCON™, in Ingresso oppure in modalità DMX da un controller DMX o da un'altra sorgente luminosa.

Per impostare la modalità di segnale in ingresso, procedere come segue:

- 1. collegare FlareCON[™] Air all'alimentazione di rete; dovrebbero illuminarsi la spia Rossa ed il display.
- 2. Premere <**MENU**> fino a visualizzare sul display **Input Mode**.
- 3. Premere **<ENTER>**. Viene evidenziata la modalità corrente.
- 4. Utilizzare <**UP**> oppure <**DOWN**> per selezionare la modalità <**WIFI**> o <**DMX**>.
- 5. Premere **<ENTER>** per impostare la modalità desiderata.

Connessione ad Effettuare la connessione ad un dispositivo mobile soltanto dopo aver configurato **un Dispositivo** FlareCONTMAir e dopo avervi installato la app FlareCONTM.

Mobile Per completare la connessione al dispositivo mobile, è necessario procedere come segue:

- trovare il nome del Wi-Fi[™] predefinito di FlareCON[™] Air. Vedere <u>Trovare il Nome del Wi-Fi[™] di FlareCON[™] Air[™]</u>.
- Utilizzare il nome della rete Wi-FiTM identificata nel passaggio precedente per selezionarla sul dispositivo mobile. Vedere Connettersi al Wi-FiTM di FlareCONTM AirTM.

Quando si utilizza uno smartphone o un tablet con sistema operativo AndroidTM, potrebbe essere utile regolare le impostazioni Wi-FiTM del dispositivo mobile per evitare di perdere la connessione Wi-FiTM a FlareCONTM Air. L'esatta dicitura nelle opzioni di configurazione può variare a seconda dello specifico modello di dispositivo mobile. Eseguire uno o più dei passaggi che seguono:

- 1. accedere alle impostazioni Wi-FiTM dello smartphone o del tablet;
- 2. deselezionare la funzione che attiva la scansione Wi-FiTM;
- 3. deselezionare la funzione che commuta automaticamente le reti Wi-Fi^{TM};



- 2. selezionare il gestore applicazioni;
- 3. selezionare ALL (tutti);
- 4. scorrere e selezionare Wi-FiTM per azzerare i dati e la cache;
- 5. scorrere e selezionare Wi-Fi™ Direct Share per azzerare i dati e la cache.

Per maggiori informazioni relativamente alle opzioni di impostazione Wi-Fi™ del proprio smartphone o tablet, vedere la documentazione fornita.



Prima di effettuare la connessione ad un dispositivo mobile, Chauvet raccomanda che le luci siano configurate e pronte all'uso.

Trovare il Nome del Per trovare il nome del Wi-FiTM di FlareCONTM Air, procedere come segue:

- Wi-Fi™ di 1. collegare FlareCON[™] Air all'alimentazione di rete; si illumineranno la spia Rossa ed il display.
- FlareCON™ Air
 - Assicurarsi che sia selezionato un canale (vedere <u>Selezionare un Canale</u>) e che la modalità di segnale in ingresso sia WIFI (vedere <u>Selezionare una Modalità di Segnale in</u> Ingresso).
 - 3. Premere **<MENU>** fino a visualizzare sul display **Information**.
 - 4. Premere **<ENTER>**.
 - Utilizzare <UP> oppure <DOWN> per visualizzare il nome ed il numero del canale Wi-FiTM corrente. Utilizzare questo nome predefinito del Wi-FiTM (SSID) di FlareCONTM Air per selezionare il Wi-FiTM sui dispositivi mobili.
 - 6. Premere *MENU>* per uscire dal menù Information.

Connettersi al Per connettere un dispositivo mobile al Wi-FiTM di FlareCONTM Air, procedere come segue:

- Wi-Fi™ di 1. Collegare FlareCON™ Air all'alimentazione di rete; si illumineranno la spia Rossa ed il display.
 - 2. Assicurarsi che la modalità di segnale in ingresso sia WIFI.
 - Per connettere il dispositivo mobile al Wi-FiTM di FlareCONTM Air, utilizzame la funzione Impostazioni per selezionare il nome della rete Wi-FiTM presentato nella schermata di informazioni di FlareCONTM Air.
 - 4. Lanciare la app FlareCONTM. Lo SSID viene visualizzato al centro dello schermo.

Per maggiori informazioni relativamente alle opzioni di connessione del dispositivo mobile ad una rete wireless, consultare la documentazione fornita.



Dopo aver effettuato la connessione è possibile cambiare il nome del Wi-FiTM predefinito di FlareCONTM Air nella app FlareCONTM. Per maggiori informazioni vedere il Manuale utente FlareCONTM all'indirizzo Web http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Collegamento ad Per configurare un sistema che utilizza un controller DMX collegato a FlareCONTM Air per **un Controller DMX** controllare le luci (vedere <u>Segnali DMX da un Controller via Cavo</u>), procedere come segue:

- impostare FlareCON™ Air per il segnale DMX in ingresso. Vedere <u>Selezionare una</u> Modalità di Segnale in Ingresso.
- Collegare un cavo DMX dall'uscita DMX Out del controller all'ingresso DMX In di FlareCONTMAir.
- Configurare le altre apparecchiature. Vedere <u>Impostare le Apparecchiature con</u> <u>FlareCONTM Air</u>.

Per informazioni sul funzionamento del controller DMX, consultare il relativo Manuale utente. I Manuali utente dei controller CHAUVET® sono disponibili sul sito Web: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

 $\label{eq:controllare} \begin{array}{l} \mbox{FireCON}^{\rm TM} \mbox{ Air può controllare le luci DMX in modalità wireless se utilizzato con un D-Luci DMX con $Fi^{\rm TM}$ Hub. \\ \end{array}$

D-Fi™ Hub Per configurare un sistema che utilizza FlareCON[™] Air ed un D-Fi™ Hub per il controllo wireless di luci DMX, procedere come segue:

- Configurare i prodotti seguendo le istruzioni contenute in <u>Impostare le Apparecchiature</u> <u>con FlareCONTM Air</u> utilizzando un D-FiTM Hub come una delle apparecchiature di ricezione wireless.
- Collegare un cavo DMX dall'uscita DMX Out dello D-Fi[™] Hub all'ingresso DMX In dell'apparecchiatura DMX.

Le informazioni sull'utilizzo dello D-FiTM Hub sono disponibili nel relativo manuale sul sito Web Chauvet <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Informacje dotyczące instrukcji	Instrukcja obsługi (QRG) produktu FlareCON™ Air zawiera wszystkie istotne informacje, m.in. instrukcję montażu.
Oświadczenie	Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (QRG) podlegają zmianie bez powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają ważne informacje związane z instalacją, użytkowaniem oraz konserwacją.
	 Zawsze należy podłączać produkt do sieci z uziemieniem. Należy upewnić się, czy kabel zasilający nie jest zagięty lub uszkodzony. Zawsze należy odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia. Nigdy nie można wyłączać urządzenia poprzez wyciągnięcie przewodu z gniazdka. Należy upewnić się, że w pobliżu pracującego urządzenia nie znajdują się żadne łatwopalne materiały.
í	 Produkt nie jest przeznaczony do instalowania na stałe. Produkt może być używany jedynie w pomieszczeniach! Stopień ochrony urządzenia wynosi IP20. Nie należy wystawiać urządzenia na deszcz oraz narażać na zawilgocenie. Należy upewnić się, że napięcie źródła prądu, do którego zamierzamy podłączyć produkt, mieści się w zakresie określonym na naklejce znajdującej się z tyłu urządzenia. Nigdy nie należy podłączać urządzenia do ściemniacza lub potencjometru. Produkt należy zawsze instalować w pomieszczeniach posiadających odpowiednią wentylację. Należy również zapewnić przestrzeń wynoszącą 50 cm pomiędzy urządzaniem, a przyległymi do niego powierzchniami. Produkt należy zawsze instalować w odległości nie większej niż 183 m od świateł D-Fi™. FlareCON ™ Air powinien być w zasięgu 30,5 m od urządzenia mobilnego z systemem aplikacji FlareCON ™. Maksymalna temperatura otoczenia (Ta), w jakiej urządzenie może być używane wynosi 40 °C. Nie należy używać urządzenia w wyższych temperaturach. Należy upewnić się, że kratki wentylacyjne na obudowie urządzenia nie są zablokowane. W przypadku poważnych problemów z obsługą należy natychmiast zaprzestać jego dalszego użytkowania. Nigdy nie należy próbować naprawiać urządzenia. Naprawy przeprowadzone przez nieprzeszkolone osoby mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu lub jego nieprawidlowego działania. W celu wyeliminowania niepotrzebnego zużycia oraz wydłużenia trwałości urządzenie bezpiecznika lub wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilania w czasie, gdy urządzenie nie jest używane.
Kontakt	 Poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Irlandią, Meksykiem lub Beneluks w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju. Poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Irlandią, Meksykiem lub Beneluks proszę zapoznać się z informacjami znajdującymi się w sekcji Contact Us (kontakt z nami) na końcu niniejszej instrukcji.

- Co Wchodzi wFlareCONTM AirKarta gwarancyjnaSkład ZestawuZasilanie zewnętrznePraktyczny przewodnik
- **Przed montażem** Ostrożnie rozpakować produkt i sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu, oraz że są w dobrym stanie.

Jeżeli opakowanie lub jego zawartość nosi ślady uszkodzeń wynikających z transportu, to proszę zachować opakowanie oraz natychmiast złożyć reklamację u przewoźnika. Nie należy powiadamiać o tym fakcie firmy Chauvet. Brak natychmiastowego zgłoszenia uszkodzeń przewoźnikowi lub brak opakowania może skutkować unieważnieniem reklamacji.

W pozostałych kwestiach, takich jak brakujące części lub komponenty, uszkodzenia niezwiązane z transportem lub uszkodzenia ukryte, należy złożyć reklamację w firmie Chauvet w ciągu 7 dni od dostawy. W celu uzyskania informacji kontaktowych do firmy Chauvet, proszę przejść do sekcji <u>Contact Us</u> (kontakt z nami) w niniejszej instrukcji.

Opis FlareCON™ Air to bezprzewodowy nadajnik-odbiornik, który, przy zastosowaniu aplikacji FlareCON™, zmienia dowolne mobilne urządzenie w sterownik oświetlenia. FlareCON™ Air posiada wbudowane Wi-Fi™ do odbioru sygnałów od dowolnego urządzenia mobilnego i przesyła sygnały D-Fi™ do dowolnego urządzenia oświetleniowego lub hub wyposażonego w D-Fi™. FlareCON™ Air działa wyłącznie z bezpłatną aplikacją FlareCON™, która jest dostępna dla systemów operacyjnych Apple iOS® oraz Android™.

FlareCON™ Air może zostać podłączony bezpośrednio do dowolnego sterownika DMX, aby odbierać sygnały DMX poprzez kabel oraz przesyłać sygnały D-Fi™ bezprzewodowo. Kiedy FlareCON™ Air jest podłączony do sterownika DMX za pomocą kabla, to poza przesyłaniem D-Fi™ bezprzewodowo może on też przesyłać DMX przez kabel DMX z wyjścia DMX Out na FlareCON™ Air.



Moc AC Produkt posiada automatyczne przełączanie zakresu zasilania, które pozwala na działanie produktu przy napięciu wejściowym 100~240 VAC, 50/60 Hz. Urządzenie zasilane jest 9V (prąd stały), 500 mA.



W celu wyeliminowania niepotrzebnego zużycia oraz wydłużenia trwałości urządzenia, należy odłączyć je całkowicie od źródła zasilania poprzez przelączenie bezpiecznika lub wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilania w czasie, gdy urządzenie nie jest używane.

Montaż Przed zamontowaniem produktu należy zapoznać się <u>Informacje dotyczące</u> <u>bezpieczeństwa</u>.

FlareCON™ Air można montować na kilka sposobów:

- Zawieszony na rurce na zacisku mocowanym za pomoca trzech gwintowanych otworów montażowych
- Umieszczony na powierzchni
- · Zamocowany do rurki lub statywu za pomocą paska z zapięciem na rzep
- · Zamontowany na powierzchni za pomocą otworów montażowych



72
Opis panelu	Przycisk	Funkcja
sterowania	<menu></menu>	Wybór tryby działania lub wyjście z bieżącej opcji menu
	<up></up>	Przejście w górę po liście menu lub zwiększenie wartości numerycznej w funkcji
_	<down></down>	Przejście w dół po liście lub obniżenie wartość numerycznej w funkcji
<enter> <auto></auto></enter>		Aktywacja aktualnie wyświetlanego menu lub ustawienie aktualnie wybranej wartości dla wybranej funkcji
		Wyszukanie dostępnych kanałów Wi-Fi™ na FlareCON™ Air

Mapa Menu

Poziom Główny	Poziom Programowania	Opis
Manual Channel	<ch01–16></ch01–16>	Ręczny wybór kanału dla sieci D-Fi™
Auto Channel	<chxx></chxx>	Automatyczny wybór dostępnego kanału dla sieci D-Fi™
Input Mode	<wifi></wifi>	Ustawienie trybu wejścia dla bezprzewodowego sygnału wejściowego Wi-Fi™
	<dmx></dmx>	Ustawienie trybu wejścia dla sygnału wejściowego DMX z kabla
Information	WIFI SSID <nazwa <i="">Wi-Fi™></nazwa>	Wyświetla nazwę używanej sici Wi-Fi™ (SSID)
	WIFI Channel <01-16>	Wyświetla numer używanego kanału

Używanie FlareCON™ Air współpracuje z następującymi urządzeniami:

FlareCON[™] Air

- Smartfony i tablety (urządzenia mobilne) z działającą aplikacją FlareCON™ Światła kompatybilne z D-Fi™
- D-Fi™ Hub
- Sterowniki DMX
- Światła DMX, gdy są używane z D-FiTM Hub lub gdy są podłączone bezpośrednio poprzez kabel DMX

Aplikacja FlareCONTM jest bezpłatna i dostępna w GoogleTM Play Store lub Apple App Store.



Należy się upewnić, że podłączone jest tylko jedno urządzenie mobilne.

Bezprzewodowe Kiedy używamy FlareCON™ Air z urządzeniem mobilnym, tworzy on sygnały D-Fi™ bezprzewodową sieć (Wi-Fi™) dla odbierania sygnałów z urządzenia mobilnego, a następnie przesyła sygnały D-Fi™ bezprzewodowo do świateł kompatybilnych z D-Fi™ lub do D-Fi™ Hub.





Należy się upewnić, że jednorazowo podłączony jest tylko jeden smartfon lub tablet.



blet. Tablet lub smartfon z uruchomioną aplikacją FlareCON™ powinien

znajdować się w odległości do 30,5 m od FlareCON™ Air. Instalacji FlareCON™ Air należy zawsze dokonywać w odległości nie przekraczającej 183 m od urządzeń odbierających sygnał D-Fi™. FlareCON™ Air najlepiej działa z urządzeniami odbierającymi sygnał D-Fi™, które znajdują się w jego bezpośrednim obrębie. Sygnały DMX ze Kiedy używamy FlareCON™ Air ze sterownikiem DMX, FlareCON™ Air sterownika poprzez odbiera sygnały ze sterownika przez kabel DMX. Następnie FlareCON™ Air kabel przesyła:

- · Sygnały D-Fi[™] bezprzewodowo do świateł kompatybilnych z D-Fi[™].
 - Sygnały DMX przez kabel DMX podłączony do dowolnego produktu kompatybilnego z DMX.



Instalacji FlareCON[™] Air należy zawsze dokonywać w odległości nie przekraczającej 183 m od urządzeń odbierających sygnał D-Fi[™]. FlareCON[™] Air najlepiej działa z urządzeniami odbierającymi sygnał D-Fi[™], które znajdują się w jego bezpośrednim obrębie. Bezprzewodowe Kiedy stosujemy FlareCON™ Air do bezprzewodowego przesyłania sygnałów D-sterowanie Fi™ i używamy świateł DMX, które nie posiadając funkcji D-Fi™, to produktami DMX FlareCON™ Air musi być stosowany z D-Fi™ Hub. FlareCON™ Air tworzy bezprzewodową sieć (Wi-Fi™) dla odbioru sygnałów od urządzenia mobilnego i przesyła sygnał D-Fi™ bezprzewodowo do D-Fi™ Hub. Następnie D-Fi™ Hub przetwarza te sygnały na DMX i przesyła je przez kabel DMX do świateł DMX.



Należy się upewnić, że jednorazowo podłączony jest tylko jeden smartfon lub \ tablet.

- Tablet lub smartfon z uruchomioną aplikacją FlareCON™ powinien znajdować się w odległości do 30,5 m od FlareCON™ Air.
- Instalacji FlareCONTM Air należy zawsze dokonywać w odległości nie przekraczającej 183 m od urządzeń odbierających sygnał D-FiTM. FlareCONTM Air najlepiej działa z urządzeniami odbierającymi sygnał D-FiTM, które znajdują się w jego bezpośrednim obrębie.

Informacje na temat konfiguracji produktu w celu odbioru sygnałów D-Fi™ lub bezprzewodowych sygnałów DMX znajdują się w Instrukcji Obsługi produktu. Instrukcje dla produktów CHAUVET® są dostępne na stronie Chauvet <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>. Ustawienie FlareCON™ Air umożliwa kilka różnych konfiguracji z produktami D-Fi™ i produktów z DMX. Przykłady opisane w rozdziałach <u>Używanie FlareCON™ Air</u> pokazują FlareCON™Air wymagania dla konfiguracji twojego ustawienia.

Aby skonfigurować produkt z FlareCON™ Air, należy postępować następująco:

- 1. Podłącz FlareCON™ Air do zasilania.
- Włącz Wi-Fi™ na urządzeniu mobilnym. Uwaga: Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz i zainstaluj aplikację FlareCON™ na urządzeniu mobilnym.
- Przejdź do ustawień Wi-Fi™ na urządzeniu mobilnym i podłącz do domyślnego Wi-Fi™ FlareCON™ Air (SSID). Patrz instrukcje w Podłączenie Urządzenia Mobilnego.
- Dla uniknięcia interferencji z innymi bezprzewodowymi sygnałami obecnymi w pobliskim obszarze, ręcznie wybierz kanał Wi-FiTM
 CH01> do
 CH16> na FlareCONTM Air. Patrz Wybór Kanału.
- Ustaw produkty na odbiór sygnału wejściowego z FlareCON™ Air. Szczegóły ustawień dla danego produktu podano w jego Instrukcji Obsługi.
 - Ustaw produkty na odbiór sygnałów na tym samym kanale, który został poprzednio ustawiony na FlareCONTM Air.
 - Ustaw produkty na najbardziej podstawowe opcje spersonalizowane DMX.

Uwaga: Upewnij się, że adres początkowy DMX jest ustawiony na 001.

- Wybierz czy FlareCON™ Air odbiera sygnały bezprzewodowo czy przez kabel DMX. Patrz Wybieranie Trybu Wejścia Sygnału.
 Uwaga: W przypadku produktów DMX należy poamiętać, by używać kabla DMX do podłączenia od DMX Out produktu przesyłającego sygnał DMX (zależnie od ustawienia, FlareCON™ Air lub D-Fi™ Hub) do DMX In na produkcie odbierającym sygnał DMX.
- Po właściwym podłączeniu produktów do FlareCON™ Air oraz właściwym podłączeniu FlareCON™ Air do aplikacji FlareCON™, otwórz aplikację FlareCON™ na urządzeniu mobilnym. Szczegóły opisano w rozdziale Podłączenie Urządzenia Mobilnego.

Teraz używając urządzenia mobilnego można wybrać kolory emitowane przez światła.

Patrz rozdział <u>Konfiguracja FlareCON™ Air</u> poniżej gdzie opisano sposób ustawienie produktów z FlareCON™ Air.



Szczegółowe informacje na temat obsługi aplikacji FlareCON™ znajdują się Instrukcji Obsługi, którą można pobrać na stronie Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Konfiguracja Konfiguracja FlareCON™ Air polega na wyborze kanału oraz trybu wejścia— FlareCON™Air albo Wi-Fi™, aby współpracować z urządzeniem mobilnym, albo DMX, aby podłączyć się do sterownika.

Wybór kanału Kanał Wi-Fi™ można wybrać ręcznie lub automatycznie. Wybór ręczny daje lepsze efekty w obszarach, gdzie interferencja w sieci bezprzewodowej jest duża. Ręcznego wyboru kanału dokonujemy następująco:

- Podłącz FlareCON™ Air do zasilania. Powinna świecić się czerwona dioda, a wyświetlacz powinien być włączony.
- 2. Wciskaj **<MENU>** aż wyświetlacz pokaże **Manual Channel**.
- 3. Wciśnij **<ENTER>**. Numer bieżącego kanału zostanie podświetlony.
- Używając <UP> lub <DOWN> przewijaj numer kanałów <CH01> do <CH16>.
- 5. Wciśnij **<ENTER>**, by wybrać numer kanału. Przy ustawianiu kanału odbiorczego innych produktów używaj tego samego kanału.



Chauvet zaleca stosowanie opcji Manual Channel przy wybieraniu kanału FlareCONTM Air.

Aby wybrać kanał automatycznie postępujemy następująco:

- Podłącz FlareCON™ Air do zasilania. Powinna świecić się czerwona dioda, a wyświetlacz powinien być włączony.
- 2. Wciskaj <MENU> aż wyświetlacz pokaże Auto Channel.
- 3. Wciśnij **<ENTER>**. Numer bieżącego kanału zostanie podświetlony.
- Wciśnij <AUTO>. Wyświetlacz będzie migać i po chwili przestanie. Światełko wskaźnika sygnału będzie migać do czasu wybrania kanału.

Numer kanału pokazywany na wyświetlaczu to kanał Wi-Fi™ wybrany przez FlareCON™ Air. Przy ustawianiu kanału odbiorczego innych produktów używaj tego samego kanału.

Wybór trybu wejścia Wybór trybu wejścia sygnału określa sposób w jaki FlareCON™ Air odbiera sygnału sygnału albo w trybie Wi-Fi™ z aplikacji FlareCON™ lub w trybie DMX ze sterownika DMX lub innego światła.

Ustawienie trybu wejścia sygnału wykonujemy następująco:

- Podłącz FlareCON™ Air do zasilania. Powinna świecić się czerwona dioda a wyświetlacz powinien byc włączony.
- 2. Wciskaj **<MENU>** aż wyświetlacz pokaże **Input Mode**.
- 3. Wciśnij **<ENTER>**. Bieżący tryb wejścia zostanie podświetlony.
- 4. Używając **<UP> lub <DOWN>** wybierz tryb **<WIFI>** lub **<DMX >**.
- 5. Wciśnij **<ENTER>** aby wybrać tryb wejścia.

Podłączenie Podłącz urządzenie mobilne dopiero po skonfigurowaniu FlareCON™Air oraz po **urządzenia** zainstalowaniu aplikacji FlareCON™ na urządzeniu mobilnym.

mobilnego Aby wykonać podłączenie urządzeń mobilnych postępujemy następująco:

- Odszukaj nazwę domyślnego Wi-FiTM FlareCONTM Air Patrz Znajdowanie Nazwy Wi-FiTM FlareCONTM Air.
- Używając nazwy sieci Wi-Fi™ zidentyfikowanej w poprzednim kroku, wybierz tę sieć Wi-Fi™ na urządzeniu mobilnym. Patrz Podłączenie do Wi-Fi™ FlareCON™ Air.

Jeżeli używasz smartfonu lub tabletu z systemami operacyjnymi AndroidTM, pomocne może być wyregulowanie ustawień Wi-FiTM na urządzeniu mobilnym, aby uniknąć utraty połączenia Wi-FiTM z FlareCONTM Air. Zależnie od modelu urządzenia mobilnego opcje ustawień mogą być różne. Wykonaj jedną lub obie poniższe opcje:

- 1. Otwórz ustawienia Wi-FiTM na smartfonie lub tablecie.
- 2. Wyłącz funkcję włączającą wyszukiwanie Wi-FiTM.



- 3. Wyłącz funkcję automatycznego przełączania sieci Wi-FiTM.
- 1. Otwórz ustawienia Wi-Fi^{\rm TM} na smartfonie lub tablecie.
- 2. Wybierz managera aplikacji.
- 3. Wybierz ALL.
- 4. Przewiń i wybierz usuwanie danych i cache Wi-FiTM.
- 5. Przewiń i wybierz Wi-Fi™ Direct Share aby usunąć dane i cache.

Informacje na temat opcji ustawień Wi-FiTM w smartfonie lub tablecie znajdują się w dokumentacji urządzenia.



Chauvet zaleca skonfigurowanie światel i przygotowanie ich do odbioru sygnałów przed podłączeniem urządzenia mobilnego.

Znajdowanie Aby odszukać nazwę Wi-FiTMFlareCONTM Air, postępujemy następująco:

- nazwy Wi-Fi™ 1 Podłacz FlareCON™ Air do zasilania. Czerwona dioda zaświeci sie, a FlareCON[™] Air wyświetlacz właczy sie.
 - 2. Upewnij się, że kanał został wybrany (patrz Wybór kanału) i że tryb wejścia iest ustawiony na WIFI (patrz Wybór trybu wejścia sygnału).
 - 3. Wciskaj <**MENU**> aż wyświetlacz pokaże **Information**.
 - 4. Wciśnij <ENTER>.
 - 5. Używajac **<UP>** lub **<DOWN>** wyświetl nazwe używanego Wi-Fi™ oraz numer kanału. Użyj nazwy domyślnego Wi-Fi™ (SSID) z FlareCON™ Air aby wybrać Wi-Fi™ na urządzeniach mobilnych.
 - Wciśnij **<MENU>** aby wyjść z funkcji Information menu. 6.

Podłączenie Aby podłączyć urządzenie mobilne do Wi-Fi™ FlareCON™ Air, postępujemy do Wi-Fi[™] nastepujaco:

- FlareCON™ Air 1. Podłącz FlareCON™ Air do zasilania. Czerwona dioda zaświeci się, a wyświetlacz właczy sie.
 - 2. Upewnij sie, że tryb wejścia jest ustawiony na WIFI.
 - 3. Aby podłączyć urządzenie mobilne do FlareCONTM Air Wi-FiTM użyj funkcji Ustawienia na urządzeniu mobilnym i wybierz sieć Wi-Fi™ pod nazwą wyświetloną na ekranie infomacyjnym FlareCON™ Air.
 - 4. Otwórz aplikację FlareCON™. W środku ekranu wyświetli się SSID.

Informacje o sposobie podłączenia urządzenia mobilnego do sieci bezprzewodowej znajdują się w dokumentacji urządzenia.



Po podłączeniu można zmienić nazwę domyślnego Wi-FiTM FlareCONTM Air w aplikacji FlareCON™. Więcej informacji na ten temat znajduje się Instrukcji Obsługi FlareCONTM. Instrukcje Obsługi są dostępne na stronie http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Podłączenie do Aby skonfigurować system, który używa sterownika DMX podłączonego do sterownika DMX FlareCON™ Air do sterowania światłami (patrz Sygnały DMX ze Sterownika poprzez Kabel), postępujemy następująco:

- Ustaw FlareCON™ Air na wejście DMX. Patrz Wybów Trybu Wejścia 1 Sygnału.
- 2. Podłącz kabel DMX od DMX Out sterownika do DMX In na FlareCONTMAir.
- 3 Skonfiguruj pozostałe produkty. Patrz Ustawianie Produktów z FlareCONTM Air.

Informacje na temat obsługi sterownika DMX znajdują się w jego Instrukcji Obsługi. Instrukcje Obsługi sterowników Chauvet sa dostępne na stronie Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Sterowanie FlareCON[™] Air może bezprzewodowo sterować światłami DMX, gdy używamy światłami go razem z D-Fi™ Hub.

DMX za pomoca Aby skonfigurować system, który używa FlareCONTM Air i D-FiTM Hub do bezprzewodowego sterowania światłami DMX postępujemy następująco: D-Fi™ Hub

- 1 Skonfiguruj produkty zgodnie z instrukcjami w Ustawianie Produktów z FlareCONTM Air używając D-FiTM Hub jako jednego z produktów obierających sygnał bezprzewodowy.
- Podłacz kabel DMX od DMX Out na D-FiTM Hub do DMX In na produkcie 2. DMX.

Informacje na temat D-Fi™ Hub znajdują się w jego instrukcji obsługi na stronie Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Over deze handleiding	De FlareCON [™] Air Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en bediening.		
Disclaimer	De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.		
Veiligheidsinstructies	Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.		
	 Sluit het product altijd aan op een geaard circuit. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is. Ontkoppel het product vóór het schoonmaken altijd eerst van de voedingsbron. Maak het product nooit van het stopcontact los door aan het snoer te rukken of te trekken. Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van het product zijn wanneer het in werking is. 		
Ì	 Het product is niet bedoeld voor permanente installate. Het product is alleen voor gebruik binnenshuis! Het heeft een vermogen van IP20. Stel het product niet bloot aan regen of vocht. Controleer dat de stroombron van het product binnen het bereik ligt van de spanning die is vermeld op de sticker of het achterpaneel van het product. Sluit het product nooit aan op een dimmer of een regelbare weerstand. Installeer het product op een locatie met voldoende ventilatie, en laat ten minste 50 cm afstand tussen het product en aangrenzende oppervlakken. Installeer FlareCON™ Air binnen 183 m van de D-Fi™-producten. FlareCON™ Air moet binnen 30,5 m zijn van het mobiele toestel met de FlareCON™-app. De maximale omgevingstemperatuur (Ta) waarin het product kan worden gebruikt is 40 °C. Gebruik het product niet bij hogere temperaturen. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven op de behuizing van het product nooit geblokkeerd worden. Stop direct met het gebruik van het product in geval van ernstige gebruiksproblemen. Repareer het product nooit zelf. Reparaties uitgevoerd door ongetrainde personen kunnen leiden tot schade of storingen. Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen. Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af. 		
Contact	 Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Maak vanuit de VS, het VK, Ierland, Ierland, Mexico of Benelux gebruik van de informatie onder <u>Neem contact Op</u> aan het einde van deze BH. 		
Wat is inbegrepen	 FlareCON™ Air Externe stroomvoeding Garantiekaart Beknopte Handleiding 		

Om te Pak het product zorgvuldig uit en controleer of alle onderdelen in de verpakking in goede staat zijn.

Als de doos, of een deel van de inhoud beschadigd lijkt te zijn door transport of andere tekenen van verkeerd gebruik vertoont, bewaar dan alle verpakkingsmateriaal en dien onmiddellijk een schadeclaim in bij de vervoerder. Neem geen contact op met Chauvet. Het niet onmiddellijk rapporteren van schade bij de vervoerder, dan wel het niet alle verpakkingen beschikbaar houden voor inspectie, kan uw claim ongeldig maken.

Dien voor andere problemen, zoals ontbrekende onderdelen of delen, schade niet gerelateerd aan transport, of verborgen schade, een schadeclaim in bij binnen de 7 dagen na levering. Voor informatie over contactopname met Chauvet, zie de <u>Neem</u> contact Op afdeling van deze BH.

Product FlareCONTM Air is een draadloze transceiver die elk mobiel toestel omwisselt naar een verlichtingsregelaar bij het gebruik van de FlareCONTM-app. FlareCONTM Air gebruikt ingebouwde Wi-FiTM om signalen te ontvangen van een mobiel toestel en verzendt D-FiTM signalen naar een D-FiTM-ready lamp of hub. FlareCONTM Air werkt uitsluitend met de gratis FlareCONTM-app die verkrijgbaar is in zowel de Apple iOS® al AndroidTM-besturingssystemen.

> FlareCON[™] Air kan direct verbinding maken met een DMX-regelaar om DMXsignalen te ontvangen via een kabel en draadloos D-Fi[™]-signalen te verzenden. Wanneer de FlareCON[™] Air via een kabel is aangesloten op een DMX-regelaar kan het, naast het draadloos verzenden van D-Fi[™], ook DMX verzenden door de DMX-kabel door de DMX-uitgang op de FlareCON[™] Air.



AC-stroom FlareCON[™] Air heeft een externe voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz. Het loopt op 9 VDC, 500 mA.

Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Montage Lees alvorens dit product te monteren alle veiligheidsvoorschriften.

De FlareCONTM Air kan op verschillende manieren gemonteerd worden:

- Hangen aan een leiding met een klem door middel van de schroefmontagegaten
- Op een oppervlak geplaatst
- · Bevestigd aan een leiding of standaard met de haak of de lusbevestigingsriem
- · Gemonteerd aan een oppervlak met de sleutelgat-montagegaten



Haak- en lusbevestiging

Beschriivina	Toets	Functie
bedieningspaneel	<menu></menu>	Selecteert een bedieningsmodus of sluit de huidige menu- optie af
	<up></up>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
	<down></down>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
	<enter></enter>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
	<auto></auto>	Zoekt naar beschikbare Wi-Fi™-kanalen op de FlareCON™ Air

Menu Map

Belangrijkste niveau	Programmeerniveaus	Beschrijving
Manual Channel	<ch01–16></ch01–16>	Handmatig selecteert een kanaal voor de D-Fi ™ - netwerk
Auto Channel	<ch<i>xx></ch<i>	Selecteert automatisch een beschikbaar kanaal voor het D-Fi™-netwerk
Input Mode	<wifi></wifi>	Stelt de invoermodus in voor de draadloze Wi-Fi™- signaalinvoer
	<dmx></dmx>	Stelt de invoermodus in voor de bedrade DMX- signaalinvoer
Information	WIFI SSID <i><wi-fi< i="">™ naam></wi-fi<></i>	Toont de naam van het huidige Wi-Fi™-netwerk (SSID)
	WIFI Channel <01-16>	Toont het nummer van het huidige kanaal

Gebruik van de De FlareCONTM Air werkt met het volgende:

FlareCONTM Air · Smartphones en tablets (mobiele toestellen) met de FlareCONTM-app

- D-FiTM-compatibele lampen
- D-Fi[™] Hub
- DMX-regelaars
- DMX-lampen wanneer ze worden gebruikt met een D-Fi™ Hub of direct worden verbonden met een DMX-kabel

De FlareCONTM-app is gratis en beschikbaar in de Google
TM Play Store of de Apple App Store.



Zorg dat u slechts één mobiel toestel per keer aansluit.

Draadloze D-FiTM- Wanneer FlareCONTM Air wordt gebruikt met een mobiel toestel creëert het een signalen draadloos netwerk (Wi-FiTM) om de signalen te ontvangen van het mobiele toestel, en daarna stuurt het draadloos D-FiTM-signalen naar D-FiTM-compatibele lampen of een D-FiTM Hub.





Zorg dat u slechts één smartphone of tablet per keer aansluit.



- De tablet of smartphone met de FlareCONTM-app moet binnen 30,5 m van de FlareCONTM Air zijn.
- Installeer FlareCON™ Air altijd binnen 183 m van de producten die D-Fi™ ontvangen. FlareCON™ Air werkt het beste binnen gezichtsafstand van de D-Fi™-producten.

DMX-signalen van Wanneer FlareCONTM Air wordt gebruikt met een DMX-regelaar, ontvangt een regelaar via de FlareCONTM Air door een DMX-kabel signalen van de regelaar. FlareCONTM Air kabel stuurt daarna:

- · draadloos D-Fi[™]-signalen naar D-Fi[™]-compatibele lampen
- DMX-signalen via een DMX-kabel die is verbonden aan een DMXcompatibel product



IInstalleer FlareCONTM Air altijd binnen 183 m van de producten die D-FiTM ontvangen. FlareCONTM Air werkt het beste binnen gezichtsafstand van de D-FiTM-producten.

Draadloze bediening Bij het gebruik van FlareCON™ Air om draadloos D-Fi™-signalen te verzenden met DMX-producten bij het gebruik van DMX -lampen die geen D-Fi™-optie hebben, moet FlareCON™ Air worden gebruikt met een D-Fi™ Hub. De FlareCON™ Air creëert een draadloos netwerk (Wi-Fi™) om de signalen te ontvangen van het mobiele toestel en stuurt de signalen draadloos naar de D-Fi™ Hub. D-Fi™ Hub zet die signalen daarna om naar DMX en stuurt die signalen door een DMX-kabel naar de DMX-lampen.



Zorg dat u slechts één smartphone of tablet per keer aansluit.

De tablet of smartphone met de FlareCONTM-app moet binnen 30,5 m van de FlareCONTM Air zijn.

Installeer FlareCONTM Air altijd binnen 183 m van de producten die D-FiTM ontvangen. FlareCONTM Air werkt het beste binnen gezichtsafstand van de D-FiTM-producten.

Voor informatie over het configureren van een product om D-Fi™ of draadloze DMX-signalen te ontvangen, ziet u de gebruikershandleiding voor dat product. Gebruikershandleidingen voor CHAUVET®-producten zijn beschikbaar op de website van Chauvet op http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. **Instellen van** De FlareCON[™] Air maakt verschillende configuraties mogelijk met D-Fi[™] en **producten met** DMX-producten. Raadpleeg voorbeelden die zijn afgebeeld in de paragrafen **FlareCON[™]Air** voor configuratievereisten in uw opstelling.

Om uw producten te configureren met FlareCON™ Air, voert u de volgende stappen uit:

- 1. Sluit FlareCONTM Air aan op de stroom.
- Schakel Wi-Fi™ in op uw mobiele toestel. Let op: Download en installeer de FlareCON™-app op uw mobiele toestel, als u dat nog niet hebt gedaan.
- Ga naar Wi-FiTM-instellingen op uw mobiele toestel en maak verbinding met FlareCONTM Air's standaard Wi-FiTM (SSID). Zie <u>Aansluiten op een mobiel</u> toestel voor instructies.
- Om storing te vermijden met andere draadloze signalen in het directe gebied, moet u handmatig het Wi-FiTM-kanaal
 CH01> tot
 CH16> selecteren op de FlareCONTM Air. Zie <u>Selecteren van een kanaal</u>.
- Stel uw producten in om een signaalinvoer te ontvangen van FlareCONTM Air. Voor details raadpleegt u de gebruikershandleidingen voor de producten in uw opstelling.
 - Stel producten in om signalen te ontvangen op hetzelfde kanaal dat was ingesteld op FlareCON[™] Air in de vorige stap.
 - Stel producten naar hun meest basale DMX-persoonlijkheid.
 - Let op: Controleer of het DMX-startadres is ingesteld naar 001.
- Selecteer of FlareCON[™] Air draadloos signalen ontvangt of via een DMXkabel. Zie <u>Selecteren van een signaalingangsmodus</u>. Let op: Voor DMX-producten moet u ervoor zorgen dat u een DMX-kabel gebruikt om verbinding te maken van de DMX-uitgang van het product dat het DMX-signaal verzendt (afhankelijk van uw opstelling, FlareCON[™] Air of D-Fi[™] Hub) aan de DMX-ingang van het product dat het DMX-signaal ontvangt.
- Nadat uw producten goed zijn verbonden aan FlareCON™ Air en FlareCON™ Air goed is verbonden met de FlareCON™-app, opent u de FlareCON™-app op uw mobiele toestel. Voor details raadpleegt u de paragraaf

Verbinden met een mobiel toestel.

Met uw mobiele toestel kunt u nu de kleuren selecteren die door uw lampen worden uitgezonden.

Raadpleeg de paragraaf <u>Configureren van FlareCON™ Air</u> hieronder voor informatie over het instellen van producten met FlareCON™ Air.



oor gedetailleerde informatie over de werking van de FlareCONTM-app, downloadt u de gebruikershandleiding van de website van Chauvet op <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>. **Configureren van** Het configureren van FlareCON[™] Air omvat het selecteren van het **FlareCON[™]Air** bedieningskanaal en de ingangsmodus—Wi-Fi[™] om het te bedienen vanaf een mobiel toestel of DMX om het op een regelaar aan te sluiten.

Selecteren van een Het Wi-Fi™-kanaal kan handmatig of automatisch geselecteerd worden. kanaal Handmatige selectie is betrouwbaarder in gebieden die beïnvloed kunnen worden door draadloze interferentie.

Om een bedieningskanaal handmatig te selecteren doet u het volgende:

- Sluit FlareCON[™] Air aan op de stroom. Het rode lampje moet branden en het display moet verlicht zijn.
- 2. Druk op <**MENU**> totdat **Manual Channel** in het display wordt getoond.
- 3. Druk op **<ENTER>**. Het huidige kanaalnummer wordt gemarkeerd.
- Gebruik <UP> of <DOWN> om door kanaalnummers <CH01> tot <CH16> te bladeren.
- 5. Druk op **<ENTER>** om het kanaalnummer te selecteren. Gebruik dit zelfde kanaal om het ontvangstkanaal van de andere producten in te stellen.



Chauvet raadt aan om de handmatige kanaaloptie te gebruiken voor het selecteren van het FlareCON[™] Air-kanaal.

Om een bedieningskanaal automatisch te selecteren doet u het volgende:

- Sluit FlareCON[™] Air aan op de stroom. De rode lamp moet aan staan en het display moet verlicht zijn.
- 2. Druk op <MENU> totdat Auto Channel in het display wordt getoond.
- 3. Druk op **<ENTER>**. Het huidige kanaalnummer wordt gemarkeerd.
- 4. Druk op **<AUTO>**. Het display knippert en stopt. Het signaallampje knippert en stopt daarna wanneer het een kanaal selecteert.

Het kanaalnummer dat is afgebeeld wanneer het display stopt is het Wi-FiTMkanaal dat wordt geselecteerd door de FlareCONTM Air. Gebruik dit zelfde kanaal om het ontvangstkanaal van de andere producten in te stellen.

Selecteren van een Het selecteren van de signaalingangsmodus bepaalt hoe de FlareCONTM Air signaalingangs- bedieningssignalen ontvangt, in Wi-FiTM-modus van de FlareCONTM-app of in modus DMX-modus van een DMX-regelaar of een andere lamp.

Doe het volgende om de signaalingangsmodus in te stellen:

- Sluit de FlareCON™ Air aan op de stroom. De rode lamp moet aan staan en het display moet verlicht zijn.
- 2. Druk op <MENU> totdat Input Mode in het display wordt getoond.
- 3. Druk op **<ENTER>**. De huidige ingangsmodus wordt gemarkeerd.
- 4. Gebruik <**UP**> of <**DOWN**> om de <**WIFI**> of <**DMX**>-modus te selecteren.
- 5. Druk op <ENTER> om de gewenste ingangsmodus te selecteren.

Verbinding maken Maak alleen verbinding met een mobiel toestel nadat de FlareCON[™]Air is met een mobiel geconfigureerd en nadat de FlareCON[™]-app op het mobiele toestel is toestel geïnstalleerd.

Om de verbinding met uw mobiele toestellen te voltooien, doet u het volgende:

- Zoek de naam van de standaard Wi-Fi™ van FlareCON™ Air. Zie Zoeken van de Wi-Fi™ van FlareCON™ Air.
- Selecteer de Wi-FiTM-netwerknaam die in de vorige stap is gevonden op uw mobiele toestel.
 Zie <u>Verbinding maken met de Wi-FiTM van FlareCONTM</u> Air.

Bij het gebruik van een smartphone of tablet met het Android[™] besturingssysteem, kan het nuttig zijn om de Wi-Fi[™]-instellingen af te stellen op uw mobiele toestel om het verliezen van de Wi-Fi[™]-verbinding met de FlareCON[™] Air te vermijden. Afhankelijk van het exacte model van uw mobiele toestel, kan de exacte benaming in uw instellingsopties verschillen. Voer een of beide van het volgende uit:

- 1. Open Wi-FiTM-instellingen op uw smartphone of tablet.
- 2. Deselecteer de functionaliteit die het Wi-FiTM-scannen inschakelt.
- 3. Deselecteer de functionaliteit die de Wi-FiTM-netwerken automatisch schakelt.



6. Open Wi-FiTM-instellingen op uw smartphone of tablet.

- 7. Selecteer de applicatiebeheerder.
- 8. Selecteer ALLES.
- 9. Blader naar Wi-Fi[™] en selecteer deze om gegevens te wissen en de cache leeg te maken.
- 10. Blader naar Wi-Fi™ Direct Share en selecteer deze om gegevens te wissen en de cache leeg te maken.

Voor meer informatie over de Wi-FiTM-instellingenopties op uw smartphone of tablet, ziet u de documentatie die bij uw mobiele toestel werd geleverd.



Chauvet raadt aan om lampen al geconfigureerd te hebben en klaar om te reageren voordat u verbinding maakt met een mobiel toestel. Zoeken van de Om de Wi-Fitm-naam van de FlareCONTM Air te zoeken doet u het volgende:

- Wi-Fi™-naam van ⊥ Sluit FlareCONTM Air aan op de stroom. Het rode lampje moet branden en het display FlareCON[™] Air zal oplichten.
 - 2 Controleer of een kanaal is geselecteerd (zie Selecteren van een kanaal) en de ingangsmodus is ingesteld naar WIFI (zie Selecteren van een signaalingangsmodus).
 - 3. Druk op <MENU> totdat Information in het display wordt getoond.
 - 4. Druk op <ENTER>.
 - 5. Gebruik <UP> of <DOWN> om de huidige Wi-FiTM-naam en het kanaalnummer weer te geven. Gebruik deze standaard Wi-Fi™-naam (SSID) van FlareCON™ Air om de Wi-FiTM op uw mobiele toestellen te selecteren.
 - 6. Druk op <MENU> om de informatiemenufunctie af te sluiten.

Verbinding maken Om een mobiel toestel te verbinden met de Wi-FiTM van de FlareCONTM Air, doet u het met de Wi-Fi[™] van volgende:

FlareCON[™] Air. 1. Sluit FlareCONTM Air aan op de stroom. Het rode lampje moet branden en het display zal oplichten.

- 2. Controleer of de ingangsmodus is ingesteld naar WIFI.
- 3. Om uw mobiele toestel te verbinden met de Wi-FiTM van de FlareCONTM Air gebruikt u de instellingenfunctie van het mobiele toestel om het Wi-FiTM-netwerk te selecteren dat is genoemd in het informatiescherm van de FlareCONTM Air.
- Open de FlareCON™-app. De SSID wordt weergegeven in het midden van het scherm. 4.

Informatie over het verbinden van uw mobiele toestel aan een draadloos netwerk kan worden gevonden in de documentatie die werd meegeleverd met uw mobiele toestel.



Na te zijn verbonden kan de naam van de standaard Wi-FiTM van de FlareCONTM Air gewijzigd worden in de FlareCONTM-app. Zie de gebruikershandleiding van FlareCONTM voor mee informatie. Gebruikershandleidingen zijn beschikbaar op http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

regelaar

Verbinding maken Om een systeem te configureren dat een DMX-regelaar gebruikt die aan FlareCONTM Air is met een DMX- verbonden om lampen te bedienen (zie DMX-signalen van een regelaar via een kabel), doet u het volgende:

- 1. Stel de FlareCONTM Air in voor DMX-invoer. Zie Selecteren van een signaalingangsmodus.
- 2. Sluit een DMX-kabel aan vanaf de DMX-uitgang van de regelaar op de DMX-ingang van FlareCON™ Air.
- Configureer de overblijvende producten. Zie Instellen van producten met FlareCONTM 3. Air.

Voor informatie over het bedienen van de DMX-regelaar, ziet u de gebruikershandleiding voor de regelaar. Gebruikershandleidingen voor CHAUVET®-regelaars zijn beschikbaar op de website van Chauvet op http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/

Bedienen van FlareCONTM Air kan draadloos DMX-lampen bedienen wanneer het wordt gebruikt DMX-lampen met ^{met een D-FiTM Hub.}

D-Fi™ Hub

Om een systeem te configureren dat FlareCONTM Air en een D-FiTM Hub gebruikt om draadloos DMX-lampen te bedienen doet u het volgende:

- Configureer producten zoals is geïnstrueerd in Instellen van producten met 1. FlareCONTM Air met een D-FiTM Hub als één van de draadloos ontvangende producten.
- 2. Sluit een DMX-kabel aan vanaf de DMX-uitgang van de D-Fi™ Hub op de DMXingang van het DMX-product.

Informatie over het gebruik van D-FiTM Hub is te vinden in zijn handleiding op de website van Chauvet op http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

О данном руководстве	Краткое руководство (QRG) по FlareCON TM Air содержит информацию об устройстве, включая вопросы монтажа и опций меню.		
Отказ от ответственности	· Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.		
Замечания по безопасности	 Настоящие Замечания по безопасности содержат важную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. 		
\wedge	 Подключайте это устройство только к заземленному контуру. Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден. Всегда отключайте устройство от источника питания перед его очисткой. Никогда не отключайте устройство от источника питания за шнур питания. Не допускайте размещения рядом с устройством во время его работы воспламеняющихся материалов. 		
(Это устройство не предназначено для стационарного монтажа. Данное устройство предназначено только для использования в помещениях! Устройство имеет класс защиты IP20. Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Напряжение источника питания, используемого для продукта, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке или задней панели устройства Никогда не подключайте устройство к регулятору яркости или реостату. Монтаж устройства всегда должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей. Не устанавливайте FlareCON™ Air на расстоянии более 183 м от осветительных устройств D-FiTM. FlareCON ™ Air должно быть в пределах 30,5 м мобильного устройства работает FlareCON ™ приложение. Максимальная температура окружающей среды (Ta), в которой может использоваться устройства, составляет 40 °C. Не допускайте работы этого устройства при высокой температуре. Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных вентиляционных отверстий. В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт устройства. Неквалифицированный ремонт может привести к повреждениям или сбоям устройства. Во избежание ненужного износа и для продления срока службы неиспользуемое устройство следует полностью отключить от питания с помощью выключателя или путем извлечения вилки из розетки. 		
Контакт	 За пределами США, Великобритании, Ирландии, Мексика и Бенилюкс по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору. В США, Великобритании, Ирландии, Мексика и Бенилюкс воспользуйтесь информацией в разделе <u>Contact Us</u> (Свяжитесь с нами) в конце этого руководства. 		

Комплект	FlareCONTM Air	·	Гарантийная карта
поставки	Внешний источник питания	•	Краткое руководство

Начало работы Аккуратно распакуйте устройство и убедитесь в наличии в упаковке всех деталей и их исправном состоянии.

Если коробка или любая часть содержимого имеет признаки повреждений изза транспортировки или ненадлежащего обращения, сохраните всю упаковку и немедленно предъявите претензию перевозчику. Уведомление Chauvet не требуется. Если о повреждении не сообщается перевозчику сразу после получения или для осмотра не предоставляется вся упаковка целиком, претензия может быть отклонена.

По другим вопросам, таким как отсутствие компонентов или деталей, повреждения, не связанные с транспортировкой, и скрытые дефекты, направьте претензию в Chauvet в течение 7 дней после получения товара. Контактную информацию Chauvet см. в разделе <u>Contact Us</u> (Свяжитесь с нами) в этом руководстве.

Описание FlareCON™ Air – это беспроводной передатчик, который превращает любое мобильное устройство в контроллер осветительного оборудования с помощью приложения FlareCON™. FlareCON™ Air использует встроенный Wi-Fi™ для получения сигналов с любых мобильных устройств и отправляет сигналы D-Fi™ на любые D-Fi™-совместимые прожекторы или хабы. FlareCON™ Air работает только с бесплатным приложением FlareCON™, предлагаемым для операционных систем Apple iOS® и Android™.

FlareCON™ Air может подключаться напрямую к любому контроллеру DMX для получения сигналов DMX по кабелю и отправления сигналов D-Fi™ по беспроводной связи. При подключении FlareCON™ Air к контроллеру DMX по кабелю устройство, помимо беспроводной передачи D-Fi™-сигналов, сможет осуществлять передачу DMX-сигналов по кабелю DMX с выхода DMX на FlareCON™ Air.



Питание Это устройство имеет функцию автоматического выбора диапазона переменного тока электропитания и может работать со входным напряжением в диапазоне 100~240 В пер. т, 50/60 Гц. Оно работает с напряжением 9 В пост. т и током 500 мА.



Во избежание ненужного износа и для продления срока службы неиспользуемое устройство следует полностью отключить от питания с помощью выключателя или путем извлечения вилки из розетки.

Монтаж Перед монтажом этого устройства прочитайте Замечания по безопасности.

Устройство FlareCONTM Air может монтироваться различными способами:

- Подвес с трубы с помощью зажима с использованием резьбовых монтажных отверстий
- Размещение на поверхности
- Крепление к трубе или штативу с использованием крюка и лентылипучки
- Монтаж к поверхности с использованием овальных монтажных отверстий



Овальные монтажные отверстия

Описание панели управления	Кнопка	Функция
	<menu></menu>	Выбор рабочего режима или выход из текущей опции меню
	<up></up>	Перемещение вверх по списку меню или увеличение числового значения при работе.
	<down></down>	Перемещение вниз по списку меню или уменьшение числового значения при работе.
	<enter></enter>	Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения в выбранной функции.
	<auto></auto>	Включение поиска для доступных каналов Wi-Fi™ на устройстве FlareCON™ Air

Карта меню

Главный уровень	Уровень программирования	Описание
Manual Channel	<ch01–16></ch01–16>	Ручной выбор канала для сети D-Fi™
Auto Channel	<chxx></chxx>	Автоматический выбор доступного канала для сети D-Fi™
Input Mode	<wifi></wifi>	Задание режима входа для беспроводного сигнала Wi-Fi™
	<dmx></dmx>	Задание режима входа для проводного сигнала DMX
Information	WIFI SSID < <i>uмя Wi-Fi</i> ™>	Отображение названия текущей сети Wi-Fi™ (SSID)
	WIFI Channel <01-16>	Отображение номера текущего канала

Использование Устройство FlareCONTM Air работает со следующими устройствами:

- FlareCON™ Air · Смартфоны и планшеты (мобильные устройства) с приложением FlareCON™
 - · D-FiTM-совместимые осветительные устройства
 - D-Fi[™] Hub
 - · Контроллеры DMX
 - Осветительные устройства с DMX-управлением при использовании с D-FiTM Hub или прямом подключении по кабелю DMX

Бесплатное приложение FlareCONTM доступно в GoogleTM Play Store и Apple App Store.



Не подключайте несколько мобильных устройств одновременно.

Беспроводные При использовании с мобильным устройством FlareCON™ Air создает сигналы D-Fi™ беспроводную сеть (Wi-Fi™) для получения сигналов с мобильного устройства, а затем отправляет сигналы D-Fi™ по беспроводной связи на D-Fi™-совместимые осветительные устройства или D-Fi™ Hub.



- Планшет или смартфон с приложением FlareCONTM должен находиться на расстоянии до 100 футов (30,5 м) от устройства FlareCONTM Air.
- (\mathbf{i})
- Всегда устанавливайте устройство l FlareCONTM Air на расстоянии до 600 футов (183 м) от устройств, принимающих сигнал D-FiTM. Устройство FlareCONTM Air оптимально работает на линии прямой видимости с устройствами D-FiTM.

DMX-сигналы с При использовании FlareCON™ Air с DMX-контроллером FlareCON™ Air контроллера по получает сигналы с контроллера через кабель DMX. Затем FlareCON™ Air кабелю отправляет:

- D-FiTM-сигналы по беспроводной связи на D-FiTM-совместимые осветительные устройства.
- DMX-сигналы по кабелю DMX, подключенному к любому DMXсовместимому устройству.



Всегда устанавливайте устройство l FlareCON™ Air на расстоянии до 600 футов (183 м) от устройств, принимающих сигнал D-Fi™. Устройство FlareCON™ Air оптимально работает на линии прямой видимости с устройствами D-Fi™. Беспроводное При использовании FlareCON™ Air для беспроводного отправления управление с сигналов D-Fi™, а также осветительных устройств с функцией DMXпомощью управления, не имеющих функции D-Fi™, вместе с устройством DMX-устройств FlareCON™ Air должно использоваться устройство D-Fi™ Hub. FlareCON™ Air создает беспроводную сеть (Wi-Fi™) для получения сигналов с мобильного устройства и отправляет сигналы D-Fi™ по беспроводной связи на D-Fi™ Hub. Затем D-Fi™ Hub преобразует эти сигналы в DMX-сигналы и отправляет их по DMX-кабелю на осветительные устройства с функцией DMX-управления.

RU





Не подключайте несколько смартфонов или планшетов одновременно.

Планшет или смартфон с приложением FlareCON™ должен находиться на расстоянии до 100 футов (30,5 м) от устройства FlareCON™ Air.

) • Всегда устанавливайте устройство l FlareCON™ Air на расстоянии до 600 футов (183 м) от устройств, принимающих сигнал D-Fi™. Устройство FlareCON™ Air оптимально работает на линии прямой видимости с устройствами D-Fi™.

Информацию о конфигурировании устройства для получения D-FiTM или беспроводных DMX-сигналов см. в руководстве пользователя для этого устройства. Руководства по продукции CHAUVET® доступны на веб-сайте Chauvet <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Настройка Устройство FlareCON™ Аіг позволяет использовать несколько устройств для конфигураций с устройствами D-Fi™ и DMX. См. примеры, показанные в работы с разделе Использование FlareCON™ Аіг, с информацией о конфигурационных требованиях. Для конфигурирования ваших устройств для использования с FlareCON™

Для конфигурирования ваших устройств для использования с FlareCON™ Air необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Подключите FlareCONTM Air к питанию.
- Включите Wi-Fi™ на своем мобильном устройстве.
 Примечание: Если вы еще не сделали этого, загрузите и установите приложение FlareCON™ на свое мобильное устройство.
- Перейдите к настройкам Wi-Fi™ на своем мобильном устройстве и подключите к сети Wi-Fi™ (SSID) FlareCON™ Air по умолчанию. См. инструкции по ссылке Подключение к мобильному устройству.
- Во избежание помех из-за других беспроводных сигналов в одной области выберите вручную канал Wi-FiTM от
 CH01> до
 CH16> на устройстве FlareCONTM Air. См. Выбор канала.
- Настройте свои устройства для приема входного сигнала с устройства FlareCON™ Air. Подробную информацию см. в Руководстве пользователя по своим устройствам.
 - Настройте устройства для получения сигналов на том же канале, который был настроен на устройстве FlareCONTM Air на предыдущем шаге.
 - Настройте устройства по своему самому базовому профилю DMX. **Примечание:** Убедитесь, что начальный адрес DMX настроен на **001**.
- Выберите, будет FlareCON™ Air получать сигналы по беспроводной связи или по кабелю DMX. См. Выбор режима входных сигналов.
 - **Примечание:** Для DMX-устройств воспользуйтесь DMX-кабелем для подключения от выхода DMX устройства, передающего DM-сигнал (в зависимости от ваших настроек, FlareCONTM Air или D-FiTM Hub), к входу DMX устройства, получающего сигнал DMX.
- После правильного подключения своих устройств к FlareCON[™] Air, a FlareCON[™] Air к приложению FlareCON[™] откройте приложение FlareCON[™] на своем мобильном устройстве. Более подробную информацию см. в разделе <u>Подключение к мобильному устройству</u>.

С помощью своего мобильного устройства вы можете теперь выбрать цвета, излучаемые вашими осветительными устройствами.

См. раздел <u>Конфигурирование FlareCONTM Air</u> ниже с информацией о настройке устройств с FlareCONTM Air.



Для получения подробной информации о работе приложения FlareCONTM загрузите руководство пользователя с сайта Chauvet <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Конфигурирован Конфигурирование устройства FlareCON™ Air включает выбор рабочего ие FlareCON™ Air канала и режима входа – Wi-Fi™ для управления с мобильного устройства или DMX для подключения к контроллеру.

Выбор канала Канал Wi-Fi^{тм} может выбираться вручную или автоматически. Ручной выбор более надежен в областях, которые могут быть затронуты беспроводными помехами.

Для ручного выбора рабочего канала сделайте следующее:

- Подключите FlareCON™ Аіг к питанию. Красная лампа должна быть включена, а дисплей должен гореть.
- 2. Нажимайте <**MENU**>, пока на дисплее не будет отображаться **Manual Channel**.
- 3. Нажмите < ENTER>. Начинает подсвечиваться текущий номер канала.
- С помощью кнопок <UP> и <DOWN> прокрутите номера канала от <CH01> до <CH16>.
- 5. Нажмите **<ENTER>** для выбора номера канала. Используйте тот же канал для настройки канала приема других устройств.



Chauvet рекомендует пользоваться для выбора канала FlareCON™ Air опцией Ручной канал.

Для автоматического выбора рабочего канала сделайте следующее:

- Подключите FlareCON™ Аіг к питанию. Красная лампа должна быть включена, а дисплей должен гореть.
- 2. Нажимайте <**MENU**>, пока на дисплее не будет отображаться **Auto Channel**.
- 3. Нажмите **<ENTER>**. Начинает подсвечиваться текущий номер канала.
- Нажмите <AUTO>. Дисплей будет мигать, а затем перестанет. Индикатор сигнала будет мигать, а затем перестанет, когда канал будет выбран.

Номер канала, отображаемый при остановке дисплея, это канал Wi-FiTM, выбранный устройством FlareCONTM Air. Используйте тот же канал для настройки канала приема других устройств.

Выбор режима Выбор режима входного сигнала определяет способ получения входного сигнала управляющих сигналов FlareCON™ Air в режиме Wi-Fi™ с приложения FlareCON™ или в режиме DMX с DMX-контроллера или другого осветительного устройства.

Для задания режима входных сигналов сделайте следующее:

- 1. Подключите FlareCON™ Аіг к питанию. Красная лампа должна быть включена, а дисплей должен гореть.
- 2. Нажмите <MENU>, пока на дисплее не будет отображаться Input Mode.
- 3. Нажмите **<ENTER>**. Начинает подсвечиваться текущий входной режим.
- 4. С помощью кнопок \langle UP> и \langle DOWN> выберите режим \langle WIFI> или \langle DMX >.
- 5. Нажмите **<ENTER>** для задания нужного входного режима.

Для выполнения подключения к мобильным устройствам сделайте следующее:

- Нажмите название сети Wi-FiTM FlareCONTM Air по умолчанию. См. Поиск названия сети Wi-FiTM устройства FlareCONTM Air.
- С помощью названия сети Wi-FiTM, определенного на предыдущем шаге, выберите эту сеть Wi-FiTM на своем мобильном устройстве. См. <u>Подключение к сети Wi-FiTM устройства FlareCONTM Air</u>.

При использовании смартфона или планшета с операционной системой AndroidTM рекомендуется отрегулировать на своем мобильном устройстве настройки Wi-FiTM, во избежание потери соединения Wi-FiTM с FlareCONTM Air. В зависимости от модели мобильного устройства, точное название в ваших настройках может быть разным. Выполните любое из следующих действий или оба этих действия:

- 1. Откройте настройки Wi-Fi^{тм} на своем смартфоне или планшете.
- 2. Отмените выбор функции, включающей сканирование Wi-Fi^{тм}.
- 3. Отмените выбор функции, которая автоматически включает сети Wi-FiTM.



- 1. Откройте настройки Wi-Fi^{тм} на своем смартфоне или планшете.
- 2. Выберите менеджер приложений.
- 3. Выберите ВСЕ.
- 4. Прокрутите и выберите Wi-Fi^{тм} для очистки данных и кэша.
- 5. Прокрутите и выберите Wi-Fi™ Direct Share для очистки данных и кэша.

Информацию о дополнительных настройках Wi-Fi^{тм} на смартфоне или планшете см. в документации, поставляемой вместе со своим мобильным устройством.



Chauvet рекомендует перед подключением мобильного устройства выполнить конфигурирование осветительных устройств и подготовиться к приему.

- Поиск названия Для поиска названия сети Wi-Fi™ устройства FlareCON™ Air сделайте сети Wi-Fi™ следующее:
 - устройства 1. Подключите FlareCONTM Air к питанию. Красная лампа будет включена,

FlareCON[™] Air

- а дисплей будет гореть.
 Убедитесь, что выбран канал (см. <u>Выбор канала</u>), а входной режим задан на **WIFI** (см. <u>Выбор режима входного сигнала</u>).
- 3. Нажмите <**MENU**>, пока на дисплее не будет отображаться **Information**.
- 4. Нажмите **<ENTER>**.
- С помощью кнопок <UP> и <DOWN> отобразите текущее название Wi-Fi™ и номер канала. С помощью названия сети Wi-Fi™ (SSID) по умолчанию устройства FlareCON™ Air выберите Wi-Fi™ на своих мобильных устройствах.
- 6. Нажмите <**MENU**> для выхода из функции Информационное меню.

Подключение к Для подключения мобильного устройства к сети Wi-Fi™ устройства FlareCON™ Air FlareCON™ Air сделайте следующее:

- Wi-Fi™ 1. Подключите FlareCON™ Air к питанию. Красная лампа будет включена, а дисплей будет гореть.
 - 2. Убедитесь, что входной режим настроен на WIFI.
 - Для подключения своего мобильного устройства к сети Wi-FiTM FlareCONTM Air воспользуйтесь функцией Настройки мобильного устройства для выбора сети Wi-FiTM, указанной на информационном экране FlareCONTM Air.
 - Откройте приложение FlareCON™. SSID отображается в середине экрана.

Информацию о подключении своего мобильного устройства к беспроводной сети см. в документации, поставляемой вместе с вашим мобильным устройством.



После подключения название сети Wi-Fi™ устройства FlareCON™ Air по умолчанию можно изменить в приложении FlareCON™. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя FlareCON™. Руководства пользователя имеются по адресу http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Подключение к Для конфигурирования системы, использующей DMX-контроллер, DMX- подключенный к FlareCON™ Air для управления осветительными контроллеру устройствами (см. <u>DMX-сигналы от контроллера по кабелю</u>), сделайте следующее:

- 1. Настройте FlareCON™ Air для приема входных сигналов DMX. См. Выбор режима входных сигналов.
- Подключите кабель DMX из выхода DMX контроллера к входу DMX устройства FlareCON™Air.
- 3. Сконфигурируйте остальные устройства. См. <u>Настройка устройств для</u> использования с FlareCON™ Air.

Информацию о работе DMX-контроллера см. в руководстве пользователя для контроллера. Руководства пользователя для контроллеров CHAUVET® доступны на веб-сайте Chauvet <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Управление FlareCON™ Air может по беспроводной связи управлять осветительными осветительными устройствами с функцией DMX-управления с помощью D-Fi™ Hub.

устройствами с Для конфигурирования системы, использующей FlareCON™ Air и D-Fi™ функцией DMX- Ниb для беспроводного управления осветительными устройствами с функцией DMX-управления сделайте следующее:

- управления с D-Fi™ Hub
 - 1. Сконфигурируйте устройства согласно инструкциям в разделе Настройка устройств для работы с FlareCON™ Air с помощью D-Fi™ Ниb как одного из устройств, получающих сигналы по беспроводной связи.
 - 2. Подключите кабель DMX из выхода DMX D-Fi™ Hub к входу DMX DMX-устройства.

Информация об использовании D-FiTM Hub приведена в руководстве по нему на сайте Chauvet <u>http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/</u>.

Contact WORLD HEADQUARTERS - Chauvet

Us General Information

 Address:5200 NW 108th Avenue Sunrise, FL 33351
 Voice: (954) 577-4455
 Fax: (954) 929-5560
 Toll free:(800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4) Fax: (954) 756-8015 Email: tech@chauvetlighting.com

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web www.chauvetlighting.com

Technical Support

World Wide Web

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.

General Information

Address:Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0)1773 511115 Fax: +44 (0)1773 511110

MEXICO - Chauvet Mexico

General Information

Address:Av. Santa Ana 30 Parque Industrial Lerma Lerma, Mexico C.P. 52000 Voice: +52 (728) 285-5000

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA

General Information

Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97 www.chauvetlighting.co.uk

Technical Support Email: <u>servicio@chauvet.com.mx</u>

World Wide Web www.chauvet.com.mx

Technical Support Email: <u>Eutech@chauvetlighting.eu</u>

World Wide Web www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

FlareCONTM Air QRG Rev. 4 ML9

© Copyright 2015 Chauvet

All rights reserved. Printed in the P. R. C.

