INTIMIDATOR

SPOT 355Z IRC

Quick Reference Guide

CHAUVET DJ®

About This Guide

The Intimidator Spot 355Z IRC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX assignments. For more information, download the User Manual from the Chauvet website http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

The following Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- Always connect the product to a grounded circuit.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning it or replacing the fuse.
- Never disconnect the product from the power source by pulling or tugging on the cord.
- If mounting the product overhead, make sure there is adequate support for the product's weight and always secure the product using a safety cable.
- Make sure there are no flammable materials close to the product when it is operating.
- Avoid direct eye exposure to the light source while the product is on.
- Do not touch the product's housing when the product is operating because the housing can be very hot.

- The product is for indoor use only. It is rated at IP20.
- Do not expose the product to rain or moisture.
- Always connect the product to a power source that is within the voltage range stated on the label or rear panel of the product.
- Never connect the product to a dimmer or rheostat.
- Make sure to replace the fuse with another of the same type and rating.
- Always install the product in a location with adequate ventilation.
- Always leave at least 20 in (50 cm) between the product and adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the product's housing are blocked.
- Do not operate the product at an ambient temperature higher than 104 °F (40 °C).
- Never carry the product by the power cord or any moving part.
- Always use the mounting clamp or carry handles to lift the product.
- If there is a serious operating problem, stop using the product immediately.
- Never try to repair the product. Repairs carried out by untrained people can lead to damage or malfunction.
- To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact information.

What Is Included

- Intimidator Spot 355Z IRC
- Hanging Bracket With Mounting Hardware
- Wedding-Ready Gobo Pack
- Power Cord
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

To Begin

Carefully unpack the Intimidator Spot 355Z IRC and check that all the parts are in the package, and are in good condition.
If the box, or any of the contents, appear damaged from shipping, or show signs of mishandling, save all the packaging and file a claim with the carrier immediately, do not notify Chauvet. Failure to report damage to the carrier immediately, or failure to have all the packaging available for inspection, could invalidate the claim.
For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with Chauvet within 7 days of delivery.

Description

The Intimidator Spot 355Z IRC is a 70 W LED moving head light with motorized focus and zoom for crisp gobo and beam changing effects. Built-in automatic programs along with move-in-black capability provide flexibility and easy programming to create powerful eye candy quickly and beautifully.

Overview

Back Panel

Front Panel

AC Power

Intimidator Spot 355Z IRC has an auto-ranging power supply that works with a voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking

Power linking is when products are daisy chained together through their Power In and Power Out sockets, so that many products can be powered from one outlet. For the maximum number of Intimidator Spot 355Z IRCs that can be power linked at 120 V or at 240 V, see the User Manual or the label on the product.
The User Manual is available at the Chauvet website: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. With a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove the blown fuse.
4. Replace with a fuse of the same type and rating.
5. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

Disconnect the product from power before replacing the fuse.

Wedding-Ready Gobo Pack

The Wedding-Ready Gobo Pack includes 6 wedding themed gobos that can be inserted into the existing gobo slots. For information about changing gobos see the Intimidator Spot 355Z IRC User Manual on the Chauvet web site at http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Gobos

Mounting

Before mounting Intimidator Spot 355Z IRC, read the Safety Notes in this QRG. Use at least two mounting points and one safety cable per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. The CLP-15 clamp from Chauvet is appropriate for this product. For the Chauvet line of mounting clamps, go to www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Mounting Diagram

When using only one mounting clamp, be sure to use a clamp with a captive bolt to prevent accidental loosening.

DMX Linking

The Intimidator Spot 355Z IRC works with a DMX controller. Information about configuring the Intimidator Spot 355Z IRC for DMX operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Information about DMX is in the Chauvet DMX Primer, which is available from the Chauvet website http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Starting Address

To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address for this product is **498**.

Master/Slave Connection

The Intimidator Spot 355Z IRC works in Master/Slave mode. Information about configuring this product for Master/Slave operation is in its User Manual, which is available from the Chauvet website.

IRC-6 (Infrared Remote Control)

The Intimidator Spot 355Z IRC can be operated with the IRC-6 from Chauvet. For more information about the IRC-6, download instructions for the IRC-6 or the Intimidator Spot 355Z IRC User Manual from the Chauvet website.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Map

Main Level	Programming Levels			Description
Address	**001–512**			Sets the DMX starting address
Run Mode	**DMX**	**09CH**		Selects DMX mode
		15CH		
	Auto			Selects auto program
	Sound			Selects Sound-Active mode
	Slave			Selects Slave mode
	IR			Selects infrared control
	Manual	**Pan**	**000–255**	0 to 540°
		Pan fine		Fine control of panning
		Tilt		0 to 270°
		Tilt Fine		Fine control of tilting
		P/T Speed		Pan/Tilt speed (fast to slow)
		Color		Selects color options
		Gobo		Selects Gobo options
		Gobo Rotate		Rotation effect with increasing speed
		Prism		Selects 3-facet prism
		Focus		Manual Focus control
		Dimmer		Sets dimmer value
		Shutter		Strobe effect with increasing speed
		P/T Macro		Selects pan/tilt movement macros
		Special Function		Selects control functions
		Zoom		Manual Zoom control
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**		Normal pan operation
		ON		Reverse pan operation
	Tilt Reverse	**OFF**		Normal tilt operation
		ON		Reverse tilt operation
	Screen Reverse	**OFF**		Normal display
		ON		Reverse display
	Pan Angle	**540**		Selects the 540° pan angle range
		360		Selects the 360° pan angle range
		180		Selects the 180° pan angle range
	Tilt Angle	**270**		Selects the 270° tilt angle range
		180		Selects the 180° tilt angle range
		090		Selects the 90° tilt angle range
	Totem Mode	**OFF**		Normal Mode
		UP		Totem Mode Base Up
		DOWN		Totem Mode Base Down
	Sensitivity	**001–100**		Sets sound sensitivity
	Reset			Resets the product
	Factory Set			Loads factory defaults
Sys Info	**Ver: V*X.X***			Displays the software version
	Running Mode: *XXXXX*			Displays the current running mode
	Dmx Address: *XXX*			Displays the current DMX address
	Temperature: *XXX*			Displays the LED temperature in Celsius

DMX Assignments

15CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Pan**	000 ó 255	0–540°
2	**Fine Pan**	000 ó 255	Fine control of pan
3	**Tilt**	000 ó 255	0–270°
4	**Fine Tilt**	000 ó 255	Fine control of tilt
5	**Speed**	000 ó 255	Pan/Tilt speed (fast to slow)
6	**Color Wheel**	000 ó 006	White
		007 ó 013	Yellow
		014 ó 020	Pink
		021 ó 027	Green
		028 ó 034	Red
		035 ó 041	Light Blue
		042 ó 048	Kelly Green
		049 ó 055	Orange
		056 ó 063	Dark Blue
		064 ó 070	White + Yellow
		071 ó 077	Yellow + Pink
		078 ó 084	Pink + Green
		085 ó 091	Green + Red
		092 ó 098	Red + Light Blue
		099 ó 105	Light Blue + Kelly Green
		106 ó 112	Kelly Green + Orange
		113 ó 119	Orange + Dark Blue
		120 ó 127	Dark Blue + White
		128 ó 191	Color cycle rainbow with increasing speed
		192 ó 255	Reverse color cycle rainbow with increasing speed
7	**Gobo Wheel**	000 ó 063	
		064 ó 071	Gobo 7 shake (slow to fast)
		072 ó 079	Gobo 6 shake (slow to fast)
		080 ó 087	Gobo 5 shake (slow to fast)
		088 ó 095	Gobo 4 shake (slow to fast)
		096 ó 103	Gobo 3 shake (slow to fast)
		104 ó 111	Gobo 2 shake (slow to fast)
		112 ó 119	Gobo 1 shake (slow to fast)
		120 ó 127	Open
		128 ó 191	Cycle gobos (slow to fast)
		192 ó 255	Reverse cycle gobos (slow to fast)

15CH (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
8	Gobo Rotation	000 ó 063	Index
		064 ó 147	Rotate (slow to fast)
		148 ó 231	Reverse rotate (slow to fast)
		232 ó 255	Bounce
9	Prism	000 ó 007	Open
		008 ó 012	Prism on
		013 ó 130	Prism rotate (slow to fast)
		131 ó 247	Reverse prism rotate (slow to fast)
		248 ó 255	Prism effects
10	Focus	000 ó 255	Motorized focus (big to small)
11	Dimmer	000 ó 255	0–100%
12	Shutter	000 ó 003	Closed
		004 ó 007	Open
		008 ó 076	Strobe (slow to fast)
		077 ó 145	Pulse
		146 ó 215	Random open and close
		216 ó 255	Open
13	Control Function	000 ó 007	No function
		008 ó 015	Blackout pan/tilt movement
		016 ó 023	Blackout color wheel movement
		024 ó 031	Blackout gobo wheel movement
		032 ó 039	Disable pan/tilt/color wheel movement blackout
		040 ó 047	Disable pan/tilt/gobo wheel movement blackout
		048 ó 055	Disable all movement blackout
		056 ó 095	No function
		096 ó 103	Reset pan
		104 ó 111	Reset tilt
		112 ó 119	Reset color wheel
		120 ó 127	Reset gobo wheel
		128 ó 135	Reset gobo rotation
		136 ó 143	Reset prism
		144 ó 151	Reset focus
		152 ó 159	Reset all channels
		160 ó 255	No function
14	Movement Macros	000 ó 007	No function
		008 ó 135	Automatic programs 1–8
		136 ó 255	Sound-Active programs 1–8
15	Zoom	000 ó 255	Motorized zoom (big to small)

09CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ó 255	0–540°
2	Tilt	000 ó 255	0–270°
3	Color Wheel	000 ó 006	White
		007 ó 013	Yellow
		014 ó 020	Pink
		021 ó 027	Green
		028 ó 034	Red
		035 ó 041	Light Blue
		042 ó 048	Kelly Green
		049 ó 055	Orange
		056 ó 063	Dark Blue
		064 ó 070	White + Yellow
		071 ó 077	Yellow + Pink
		078 ó 084	Pink + Green
		085 ó 091	Green + Red
		092 ó 098	Red + Light Blue
		099 ó 105	Light Blue + Kelly Green
		106 ó 112	Kelly Green + Orange
		113 ó 119	Orange + Dark Blue
		120 ó 127	Dark Blue + White
		128 ó 191	Color cycle rainbow with increasing speed
		192 ó 255	Reverse color cycle rainbow with increasing speed
4	Gobo Wheel	000 ó 063	
		064 ó 071	Gobo 7 shake (slow to fast)
		072 ó 079	Gobo 6 shake (slow to fast)
		080 ó 087	Gobo 5 shake (slow to fast)
		088 ó 095	Gobo 4 shake (slow to fast)
		096 ó 103	Gobo 3 shake (slow to fast)
		104 ó 111	Gobo 2 shake (slow to fast)
		112 ó 119	Gobo 1 shake (slow to fast)
		120 ó 127	Open
		128 ó 191	Cycle gobos (slow to fast)
		192 ó 255	Reverse cycle gobos (slow to fast)
5	Gobo Rotation	000 ó 063	Index
		064 ó 147	Rotate (slow to fast)
		148 ó 231	Reverse rotate (slow to fast)
		232 ó 255	Bounce

09CH (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
6	**Prism**	000 ó 007	Open
		008 ó 012	Prism on
		013 ó 130	Prism rotate (slow to fast)
		131 ó 247	Reverse prism rotate (slow to fast)
		248 ó 255	Prism effects
7	**Focus**	000 ó 255	Motorized focus (big to small)
8	**Shutter**	000 ó 003	Closed
		004 ó 007	Open
		008 ó 076	Strobe (slow to fast)
		077 ó 145	Pulse
		146 ó 215	Random open and close
		216 ó 255	Open
9	**Zoom**	000 ó 255	Motorized zoom (big to small)

Acerca de esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Intimidator Spot 355Z IRC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y asignaciones DMX. Para más información, descargue el Manual de Usuario del sitio web de Chauvet: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Las siguientes notas de seguridad incluyen información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento.

- Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cambiar el fusible.
- Nunca desconecte el producto de la fuente de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Si monta el producto en altura, asegúrese de que el soporte es adecuado para el peso del producto y asegure siempre el producto con un cable de seguridad.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del producto cuando esté en funcionamiento.
- Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras es producto esté encendido.
- No toque la carcasa del producto cuando el producto esté en funcionamiento, porque la carcasa puede estar muy caliente.

- El producto es para uso en interiores solamente. Está clasificado como IP20.
- No exponga el producto a lluvia o humedad.
- Conecte siempre el producto a una fuente de alimentación que esté en el rango de tensión especificado en la etiqueta del panel posterior del producto.
- Nunca conecte el producto a un atenuador o reostato.
- Asegúrese de sustituir el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
- Instale siempre el producto en un lugar con ventilación adecuada.
- Deje al menos 20 in (50 cm) entre el producto y superficies adyacentes.
- Asegúrese de que no queda bloqueada ninguna ranura de ventilación en la carcasa del producto.
- No haga funcionar el producto a una temperatura ambiente superior a 104 °F (40 °C).
- Nunca mueva el producto agarrándolo por el cable de alimentación o por cualquier parte móvil.
- Utilice siempre la abrazadera de montaje o las asas de transporte para levantar el producto.
- Si hay un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unid, Irlanda, México o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetlighting.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- Intimidator Spot 355Z IRC
- Soporte para colgar con material de montaje
- Pack de gobos listo para bodas
- Cable de alimentación
- Tarjeta de garantía
- Guía de Referencia Rápida

Para Empezar

Desembale el Intimidator Spot 355Z IRC con cuidado y compruebe que todas las piezas están en el paquete y en buen estado.

Si la caja o alguno de los contenidos parecen dañados a causa del transporte, o muestran signos de manipulación inadecuada, guarde todo el paquete y tramite una reclamación con el transportista inmediatamente; no lo notifique a Chauvet. Si no informa al transportista del daño inmediatamente o no dispone todo el paquete para inspección podría quedar anulada la reclamación.

Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a Chauvet en el plazo de 7 días desde la entrega.

Descripción

El Intimidator Spot 355Z IRC es una luz LED de cabeza móvil de 70 W con enfoque y zoom con motor para efectos de gobos nítidos y haces cambiantes. Los programas automáticos integrados, junto con la capacidad move-in-black proporcionan flexibilidad y programación fácil para crear atracciones visuales bonitas y potentes de forma rápida.

Vista General

Corriente Alterna

El Intimidator Spot 355Z IRC tiene una fuente de alimentación con detección automática (auto-rango) que funciona con un rango de tensión de 100–240 VCA, 50/60 Hz.

Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena

Alimentación en cadena es cuando los productos se conectan en cascada por las tomas de entrada y salida de alimentación, con lo que muchos productos se pueden alimentar con un solo enchufe.

Para que el máximo número de Intimidator Spot 355Z IRC se puedan alimentar en cadena a 120 V o a 240 V, consulte el Manual de usuario o la etiqueta del producto.

El Manual de Usuario está disponible en el sitio web de Chauvet http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Con un destornillador de punta plana desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
3. Quite el fusible fundido.
4. Sustitúyalo con un fusible del mismo tipo y categoría.
5. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Desconecte el producto de la alimentación antes de sustituir el fusible.

Pack de Gobos Listo para Bodas

El pack de gobos listo para bodas incluye 6 gobos de tema nupcial que se pueden insertar en las ranuras de gobo. Para información sobre cómo cambiar los gobos, vea el Intimidator Spot 355Z IRC Manual de Usuario en el sitio web de Chauvet en http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Gobos

Montaje

Antes de montar el Intimidator Spot 355Z IRC, lea las Notas de Seguridad de esta GRR. Utilice al menos dos puntos de montaje y un cable de seguridad por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. La abrazadera CLP-15 de Chauvet es apropiada para este producto. Para la línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Diagrama de Montaje

Cuando use una abrazadera de montaje, asegúrese de usar una abrazadera con tornillo prisionero para evitar que se afloje accidentalmente.

Enlace DMX

El Intimidator Spot 355Z IRC funciona con un controlador DMX. La información para configurar el Intimidator Spot 355Z IRC para funcionamiento DMX está en el Manual de Usuario, disponible desde el sitio web de Chauvet: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. La información sobre DMX se encuentra en el Manual DMX de Chauvet, disponible desde el sitio web de Chauvet http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Dirección de Inicio

Para asegurarse el acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más alta recomendable para este producto es **498**.

Conexión Maestro/Esclavo

El Intimidator Spot 355Z IRC funciona en modo Maestro/Esclavo. La información para configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo está en el Manual de Usuario, disponible desde el sitio web de Chauvet.

IRC-6 (Control Remoto por Infrarrojos)

El Intimidator Spot 355Z IRC es compatible con IRC-6 (mando a distancia por infrarrojos) disponible desde Chauvet. Para información adicional sobre el IRC-6 o para descargar las instrucciones, visite Chauvet.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

Mapa de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción
Address	**001–512**			Configura la dirección inicial DMX
Run Mode	**DMX**	**09CH**		Selecciona el modo de ejecución DMX
		15CH		
	Auto			Selecciona el programa automático
	Sound			Selecciona el modo Activo por Sonido
	Slave			Selecciona el modo Maestro/Esclavo
	IR			Selecciona el control por infrarrojos
	Manual	**Pan**	**000–255**	0 a 540°
		Pan fine		Control fino del desplazamiento lateral
		Tilt		0 a 270°
		Tilt Fine		Control fino de la inclinación
		P/T Speed		Velocidad de desplazamiento lateral/inclinación (rápido a lento)
		Color		Selecciona las opciones de color
		Gobo		Selecciona las opciones de gobo
		Gobo Rotate		Efecto de rotación con velocidad creciente
		Prism		Selecciona el prisma de 3 caras
		Focus		Ajuste manual de foco
		Dimmer		Configura el valor del atenuador
		Shutter		Efecto estroboscopio con velocidad creciente
		P/T Macro		Selecciona los macros de movimiento lateral/inclinación
		Special Function		Selecciona las funciones de control
		Zoom		Ajuste manual de zoom
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**		Funcionamiento desplazamiento lateral normal
		ON		Funcionamiento desplazamiento lateral inverso
	Tilt Reverse	**OFF**		Funcionamiento inclinación normal
		ON		Funcionamiento inclinación inverso
	Screen Reverse	**OFF**		Pantalla normal
		ON		Invierte la pantalla
	Pan Angle	**540**		Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°
		360		Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°
		180		Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°
	Tilt Angle	**270**		Selecciona el rango de inclinación de 270°
		180		Selecciona el rango de inclinación de 180°
		090		Selecciona el rango de inclinación de 90°
	Totem Mode	**OFF**		Modo normal
		UP		Modo columna de soporte, base hacia arriba
		DOWN		Modo columna de soporte, base hacia abajo
	Sensitivity	**001–100**		Control de sensibilidad al sonido
	Reset			Reinicia el producto
	Factory Set			Carga los valores por defecto de fábrica
Sys Info	**Ver: V*X.X***			Muestra en pantalla la versión de software
	Running Mode: *XXXXX*			Muestra el modo de ejecución actual
	Dmx Address: *XXX*			Muestra la dirección DMX actual
	Temperature: *XXX*			Muestra la temperatura del LED en Celsius

Asignaciones DMX

15CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Desplazamiento Lateral**	000 ó 255	0-540°
2	**Desplazamiento Lateral Fino**	000 ó 255	Control fino del desplazamiento lateral
3	**Inclinación**	000 ó 255	0-270°
4	**Inclinación Fina**	000 ó 255	Control fino de la inclinación
5	**Velocidad**	000 ó 255	Velocidad de desplazamiento lateral/inclinación (rápido a lento)
6	**Rueda de Color**	000 ó 006	Blanco
		007 ó 013	Amarillo
		014 ó 020	Rosa
		021 ó 027	Verde
		028 ó 034	Rojo
		035 ó 041	Azul claro
		042 ó 048	Verde calipso
		049 ó 055	Naranja
		056 ó 063	Azul oscuro
		064 ó 070	Blanco + Amarillo
		071 ó 077	Amarillo + Rosa
		078 ó 084	Verde + Rosa
		085 ó 091	Verde + Rojo
		092 ó 098	Rojo + Azul Claro
		099 ó 105	Azul claro + Verde calipso
		106 ó 112	Verde calipso + Naranja
		113 ó 119	Naranja + Azul oscuro
		120 ó 127	Azul oscuro + Blanco
		128 ó 191	Arco iris de color en ciclo con velocidad creciente
		192 ó 255	Arco iris de color en ciclo inverso con velocidad creciente
7	**Rueda de Gobo**	000 ó 063	
		064 ó 071	Vibración gobo 7 (lento a rápido)
		072 ó 079	Vibración gobo 6 (lento a rápido)
		080 ó 087	Vibración gobo 5 (lento a rápido)
		088 ó 095	Vibración gobo 4 (lento a rápido)
		096 ó 103	Vibración gobo 3 (lento a rápido)
		104 ó 111	Vibración gobo 2 (lento a rápido)
		112 ó 119	Vibración gobo 1 (lento a rápido)
		120 ó 127	Abierto
		128 ó 191	Ciclo de gobos (lento a rápido)
		192 ó 255	Ciclo inverso de gobos (lento a rápido)

15CH (cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
8	Rotación de Gobo	000 ó 063	Índice
		064 ó 147	Rotar (lento a rápido)
		148 ó 231	Rotar inverso (lento a rápido)
		232 ó 255	Rebotar
9	Prisma	000 ó 007	Abierto
		008 ó 012	Prisma conectado
		013 ó 130	Rotar prisma (lento a rápido)
		131 ó 247	Rotar prisma inverso (lento a rápido)
		248 ó 255	Efectos de prisma
10	Foco	000 ó 255	Foco con motor (grande a pequeño)
11	Atenuador	000 ó 255	0-100%
12	Obturador (Shutter)	000 ó 003	Cerrado
		004 ó 007	Abierto
		008 ó 076	Estroboscopio (lento a rápido)
		077 ó 145	Pulso
		146 ó 215	Abrir y cerrar aleatorio
		216 ó 255	Abierto
13	Función de Control	000 ó 007	Sin función
		008 ó 015	Blackout movimiento lateral/inclinación
		016 ó 023	Blackout movimiento rueda de color
		024 ó 031	Blackout movimiento rueda de gobo
		032 ó 039	Deshabilitar blackout movimiento rueda lateral/inclinación/color
		040 ó 047	Deshabilitar blackout movimiento rueda lateral/inclinación/gobo
		048 ó 055	Deshabilitar todos los modos de blackout
		056 ó 095	Sin función
		096 ó 103	Reiniciar desplazamiento lateral
		104 ó 111	Reiniciar inclinación
		112 ó 119	Reiniciar rueda de color
		120 ó 127	Reiniciar rueda de gobos
		128 ó 135	Reiniciar rotación de gobos
		136 ó 143	Reiniciar prisma
		144 ó 151	Reiniciar foco
		152 ó 159	Reiniciar todos los canales
		160 ó 255	Sin función
14	Macros de Movimiento	000 ó 007	Sin función
		008 ó 135	Programas automáticos 1–8
		136 ó 255	Programas activos por sonido 1-8
15	Zoom	000 ó 255	Zoom con motor (grande a pequeño)

09CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Desplazamiento Lateral**	000 ó 255	0-540°
2	**Inclinación**	000 ó 255	0-270°
3	**Rueda de Color**	000 ó 006	Blanco
		007 ó 013	Amarillo
		014 ó 020	Rosa
		021 ó 027	Verde
		028 ó 034	Rojo
		035 ó 041	Azul claro
		042 ó 048	Verde calipso
		049 ó 055	Naranja
		056 ó 063	Azul oscuro
		064 ó 070	Blanco + Amarillo
		071 ó 077	Amarillo + Rosa
		078 ó 084	Verde + Rosa
		085 ó 091	Verde + Rojo
		092 ó 098	Rojo + Azul Claro
		099 ó 105	Azul claro + Verde calipso
		106 ó 112	Verde calipso + Naranja
		113 ó 119	Naranja + Azul oscuro
		120 ó 127	Azul oscuro + Blanco
		128 ó 191	Arco iris de color en ciclo con velocidad creciente
		192 ó 255	Arco iris de color en ciclo inverso con velocidad creciente
4	**Rueda de Gobo**	000 ó 063	
		064 ó 071	Vibración gobo 7 (lento a rápido)
		072 ó 079	Vibración gobo 6 (lento a rápido)
		080 ó 087	Vibración gobo 5 (lento a rápido)
		088 ó 095	Vibración gobo 4 (lento a rápido)
		096 ó 103	Vibración gobo 3 (lento a rápido)
		104 ó 111	Vibración gobo 2 (lento a rápido)
		112 ó 119	Vibración gobo 1 (lento a rápido)
		120 ó 127	Abierto
		128 ó 191	Ciclo de gobos (lento a rápido)
		192 ó 255	Ciclo inverso de gobos (lento a rápido)

09CH (cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
5	**Rotación de Gobo**	000 ó 063	Índice
		064 ó 147	Rotar (lento a rápido)
		148 ó 231	Rotar inverso (lento a rápido)
		232 ó 255	Rebotar
6	**Prisma**	000 ó 007	Abierto
		008 ó 012	Prisma conectado
		013 ó 130	Rotar prisma (lento a rápido)
		131 ó 247	Rotar prisma inverso (lento a rápido)
		248 ó 255	Efectos de prisma
7	**Foco**	000 ó 255	Foco con motor (grande a pequeño)
8	**Obturador (Shutter)**	000 ó 003	Cerrado
		004 ó 007	Abierto
		008 ó 076	Estroboscopio (lento a rápido)
		077 ó 145	Pulso
		146 ó 215	Abrir y cerrar aleatorio
		216 ó 255	Abierto
9	**Zoom**	000 ó 255	Zoom con motor (grande a pequeño)

A Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) de l'Intimidator Spot 355Z IRC reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et d'affectations DMX. Pour plus d'informations, veuillez télécharger le Manuel de l'Utilisateur sur le site internet de Chauvet : http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MR sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Les consignes de sécurité qui suivent contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.

- Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais pincé ou endommagé.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de remplacer le fusible.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- En cas d'installation de l'appareil en hauteur, assurez-vous de toujours utiliser un câble de sécurité pour le maintenir en place et que son poids soit suffisamment supporté.
- Veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à proximité d'un matériel inflammable lorsqu'il est en fonctionnement.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Ne touchez pas le boîtier de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, celui-ci pouvant être très chaud.

- Cet appareil doit uniquement être utilisé en intérieur. Il répond aux exigences de la norme IP 20.
- N'exposez l'appareil ni à la pluie, ni à l'humidité.
- Toujours connecter l'appareil à une source d'alimentation correspondant à la tension indiquée sur l'étiquette ou le panneau arrière de l'appareil.
- Ne connectez jamais l'appareil à un variateur ou un rhéostat.
- Veillez à remplacer le fusible avec un fusible de même type et de même ampérage.
- Installez toujours l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Veillez à laisser 50 cm (20 po) entre l'appareil et les surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à une température ambiante de plus de 40 °C (104 °F).
- Ne transportez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation ou toute autre pièce mobile.
- Utilisez toujours la fixation de montage ou la poignée de transport quand vous soulevez l'appareil.
- En cas de problème grave lors du fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Toute réparation effectuée par des personnes non agréées pourrait occasionner des dommages ou des défaillances.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Nous Contacter

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, l'Irlande, Mexique et de Benelux contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.

Contenu

- Intimidator Spot 355Z IRC
- Fixation de suspension avec matériel de montage.
- Pack de gobos spécial mariages.
- Cordon d'alimentation
- Fiche de garantie
- Manuel de référence

Préalable

Déballez avec précaution et sans attendre l'Intimidator Spot 355Z IRC et vérifiez que tous les éléments se trouvent dans l'emballage et ne présentent aucun dommage.
Si l'emballage ou le contenu semblent avoir été endommagés pendant le transport, ou qu'ils présentent des traces de mauvaise manipulation, gardez tous les matériaux d'emballage et envoyez immédiatement une réclamation au transporteur. Ne contactez pas Chauvet. Si les dommages ne sont pas signalés au transporteur immédiatement, ou si l'intégralité de l'emballage n'est pas conservée pour inspection ultérieure, la réclamation peut être invalidée.
Pour tout autre problème comme la non-livraison de pièces ou de composants, des dommages sans rapport avec la livraison ou pour des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de Chauvet dans les 7 jours suivant la livraison. Pour savoir comment prendre contact avec Chauvet, veuillez consulter la section Contact Us (nous contacter) de ce MR.

Description

L'Intimidator Spot 355Z IRC est une lampe LED 70W à tête mobile avec un focus et un zoom motorisés permettant d'obtenir des gobos bien définis et de projeter des effets changeants. Des programmes automatiques intégrés et la fonctionnalité de mouvement pendant le noir total permettent une flexibilité et une programmation aisée pour créer rapidement et de manière élégante de puissants effets attrayants.

Vue d'Ensemble

Alimentation CA

L'Intimidator Spot 355Z IRC est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Chaînage Électrique

Le chaînage électrique est utilisé lorsque des appareils sont connectés en guirlande par le biais de leurs connecteurs d'entrée et de sortie d'alimentation, ce qui permet à plusieurs appareils d'être alimentés à partir d'une seul prise de courant. Pour savoir combien de Intimidator Spot 355Z IRC peuvent être chaînés entre eux au maximum avec un branchement 120 V ou 240 V, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur ou l'étiquette sur l'appareil.
Le manuel de l'utilisateur est consultable sur le site internet de Chauvet : http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Remplacement des Fusibles

1. Débranchez le produit.
2. Avec un tournevis à tête plate, dévissez le capuchon du porte-fusible du boîtier.
3. Retirez le fusible grillé.
4. Remplacez-le par un fusible de même type.
5. Remettez en place et vissez le capuchon du porte-fusible et rebranchez.

Débranchez l'appareil avant de changer le fusible.

Pack de Gobos Spécial Mariages.

Le pack de gobos spécial mariages contient 6 gobos spécifiquement conçus pour les mariages et qui peuvent être insérés dans les emplacements gobos existants. Pour plus d'informations sur la manière de changer les gobos, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'Intimidator Spot 355Z IRC sur le site internet de Chauvet à l'adresse http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Gobos

Installation

Avant d'installer l'Intimidator Spot 355Z IRC, veuillez lire les Consignes de Sécurité de ce MR. Utilisez au minimum deux points de fixation et un câble de sécurité par appareil. Assurez-vous que les fixations de montage peuvent supporter le poids de l'appareil. La fixation CLP-15 de Chauvet est adaptée pour cet appareil. Pour consulter la gamme de fixations de montage Chauvet, rendez-vous à l'adresse www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Schéma de Montage

Lorsque vous n'utilisez qu'une seule fixation de montage, veillez à utiliser un boulon d'ancrage à goujon captif pour empêcher tout desserrage accidentel.

Chaînage DMX

L'Intimidator Spot 355Z IRC fonctionne avec un contrôleur DMX. Les informations relatives à la configuration de l'Intimidator Spot 355Z IRC pour le fonctionnement DMX se trouvent dans le manuel de l'utilisateur, disponible sur le site de Chauvet à l'adresse : http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Pour plus d'informations sur le DMX, téléchargez l'introduction au DMX de Chauvet sur le site internet de Chauvet : http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Adresse de Départ

Pour permettre un accès total à tous les canaux de chaque mode DMX, l'adresse DMX recommandée pour cet appareil et de **498**.

Connexion Maître/Esclave

L'Intimidator Spot 355Z IRC peut également fonctionner en mode Maître-Esclave. Les informations relatives à la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en Maître/Esclave se trouvent dans le Manuel d'Utilisation, disponible sur le site de Chauvet.

IRC-6 (Télécommande à Infrarouge)

L'Intimidator Spot 355Z IRC peut être opéré avec la télécommande IRC-6 de Chauvet. Pour de plus amples renseignements, téléchargez le Manuel d'Utilisation du produit sur www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Description du Panneau de Commande

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours.
<UP>	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu ou d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction.
<DOWN>	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu ou de décrémenter une valeur numérique dans une fonction.
<ENTER>	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection.

Schéma de Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description
Address	**001–512**			Configuration de l'adresse DMX de départ
Run Mode	**DMX**	**09CH**		Sélection du mode DMX
		15CH		
	Auto			Sélection du mode auto
	Sound			Sélection du mode musical
	Slave			Sélection du mode esclave
	IR			Sélection de la commande infrarouge
	Manual	**Pan**	**000–255**	0 à 540°
		Pan fine		Contrôle précis du balayage
		Tilt		0 à 270°
		Tilt Fine		Contrôle précis du basculement
		P/T Speed		Vitesse de balayage/basculement (rapide à lent)
		Color		Sélection des options de couleur
		Gobo		Sélection des options de Gobo
		Gobo Rotate		Effet de rotation avec vitesse en augmentation
		Prism		Sélection du prisme à 3 facettes
		Focus		Réglage manuel du focus
		Dimmer		Permet de définir la valeur d'assombrissement
		Shutter		Effet stroboscope avec vitesse en augmentation
		P/T Macro		Permet de sélectionner les macros de mouvement en balayage/basculement
		Special Function		Sélection des fonctions de contrôle
		Zoom		Réglage manuel du zoom
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**		Fonctionnement normal du pan
		ON		Fonctionnement inversé du pan
	Tilt Reverse	**OFF**		Fonctionnement normal du tilt
		ON		Fonctionnement inversé du tilt
	Screen Reverse	**OFF**		Affichage normal
		ON		Affichage inversé
	Pan Angle	**540**		Sélection d'une plage d'angle de pan à 540°
		360		Sélection d'une plage d'angle de pan à 360°
		180		Sélection d'une plage d'angle de pan à 180°
	Tilt Angle	**270**		Sélection d'une plage d'angle de tilt à 270°
		180		Sélection d'une plage d'angle de tilt à 180°
		090		Sélection d'une plage d'angle de tilt à 90°
	Totem Mode	**OFF**		Mode normal
		UP		Mode totem base haut
		DOWN		Mode totem base bas
	Sensitivity	**001–100**		Commande de la sensibilité au son
	Reset			Réinitialisation de l'appareil
	Factory Set			Téléchargement des paramètres d'usine par défaut
Sys Info	**Ver: V*X.X***			Affichage de la version logicielle
	Running Mode: *XXXXX*			Affichage du mode actuel de fonctionnement
	Dmx Address: *XXX*			Affichage de l'adresse DMX actuelle
	Temperature: *XXX*			Affichage de la température des LED en Celsius

Affectations DMX

15CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
1	**Balayage**	000 ó 255	0–540°
2	**Balayage Fin**	000 ó 255	Contrôle précis du balayage
3	**Basculement**	000 ó 255	0-270°
4	**Basculement Fin**	000 ó 255	Contrôle précis du basculement
5	**Vitesse**	000 ó 255	Vitesse de balayage/basculement (rapide à lent)
6	**Roue de Couleurs**	000 ó 006	Blanc
		007 ó 013	Jaune
		014 ó 020	Rose
		021 ó 027	Vert
		028 ó 034	Rouge
		035 ó 041	Bleu clair
		042 ó 048	Vert irlandais
		049 ó 055	Orange
		056 ó 063	Bleu foncé
		064 ó 070	Blanc + jaune
		071 ó 077	Jaune + rose
		078 ó 084	Rose + vert
		085 ó 091	Vert + rouge
		092 ó 098	Rouge + bleu clair
		099 ó 105	Bleu clair + vert irlandais
		106 ó 112	Vert irlandais + orange
		113 ó 119	Orange + bleu foncé
		120 ó 127	Bleu foncé + blanc
		128 ó 191	Cycle de couleurs de l'arc-en-ciel avec vitesse en augmentation
		192 ó 255	Cycle inverse de couleurs de l'arc-en-ciel avec vitesse en augmentation
7	**Roue de Gobos**	000 ó 063	
		064 ó 071	Tremblement de gobo 7 (lent à rapide)
		072 ó 079	Tremblement de gobo 6 (lent à rapide)
		080 ó 087	Tremblement de gobo 5 (lent à rapide)
		088 ó 095	Tremblement de gobo 4 (lent à rapide)
		096 ó 103	Tremblement de gobo 3 (lent à rapide)
		104 ó 111	Tremblement de gobo 2 (lent à rapide)
		112 ó 119	Tremblement de gobo 1 (lent à rapide)
		120 ó 127	Ouvert
		128 ó 191	Cycle des gobos (lent à rapide)
		192 ó 255	Cycle inverse des gobos (lent à rapide)

15CH (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
8	**Rotation des Gobos**	000 ó 063	Index
		064 ó 147	Rotation (lent à rapide)
		148 ó 231	Rotation inverse (lent à rapide)
		232 ó 255	Rebond
9	**Prisme**	000 ó 007	Ouvert
		008 ó 012	Prisme activé
		013 ó 130	Rotation du prisme (lent à rapide)
		131 ó 247	Rotation inverse du prisme (lent à rapide)
		248 ó 255	Effets du prisme
10	**Focus**	000 ó 255	Focus motorisé (grand à petit)
11	**Gradateur**	000 ó 255	0 à 100%
12	**Obturateur**	000 ó 003	Fermé
		004 ó 007	Ouvert
		008 ó 076	Stroboscope (lent à rapide)
		077 ó 145	Pulsation
		146 ó 215	Ouverture et fermeture aléatoire
		216 ó 255	Ouvert
13	**Fonction de Commande**	000 ó 007	Pas de fonction
		008 ó 015	Noir général pendant mouvement de balayage/basculement
		016 ó 023	Noir général pendant mouvement de roue de couleurs
		024 ó 031	Noir général pendant mouvement de roue de gobos
		032 ó 039	Désactivation du noir général pendant mouvement de balayage/basculement/roue de couleurs
		040 ó 047	Désactivation du noir général pendant mouvement de balayage/basculement/roue de gobos
		048 ó 055	Désactivation du noir général pour tous les mouvements
		056 ó 095	Pas de fonction
		096 ó 103	Réinitialisation du balayage
		104 ó 111	Réinitialisation du basculement
		112 ó 119	Réinitialisation de la roue de couleurs
		120 ó 127	Réinitialisation de la roue de gobos
		128 ó 135	Réinitialisation de la rotation des gobos
		136 ó 143	Réinitialisation du prisme
		144 ó 151	Réinitialisation du focus
		152 ó 159	Réinitialisation de tous les canaux
		160 ó 255	Pas de fonction
14	**Macros de Mouvements**	000 ó 007	Pas de fonction
		008 ó 135	Programmes automatiques 1 à 8
		136 ó 255	Programmes d'activation par le son de 1 à 8
15	**Zoom**	000 ó 255	Zoom motorisé (grand à petit)

09CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
1	**Balayage**	000 ó 255	0–540°
2	**Basculement**	000 ó 255	0-270°
3	**Roue de Couleurs**	000 ó 006	Blanc
		007 ó 013	Jaune
		014 ó 020	Rose
		021 ó 027	Vert
		028 ó 034	Rouge
		035 ó 041	Bleu clair
		042 ó 048	Vert irlandais
		049 ó 055	Orange
		056 ó 063	Bleu foncé
		064 ó 070	Blanc + jaune
		071 ó 077	Jaune + rose
		078 ó 084	Rose + vert
		085 ó 091	Vert + rouge
		092 ó 098	Rouge + bleu clair
		099 ó 105	Bleu clair + vert irlandais
		106 ó 112	Vert irlandais + orange
		113 ó 119	Orange + bleu foncé
		120 ó 127	Bleu foncé + blanc
		128 ó 191	Cycle de couleurs de l'arc-en-ciel avec vitesse en augmentation
		192 ó 255	Cycle inverse de couleurs de l'arc-en-ciel avec vitesse en augmentation
4	**Roue de Gobos**	000 ó 063	
		064 ó 071	Tremblement de gobo 7 (lent à rapide)
		072 ó 079	Tremblement de gobo 6 (lent à rapide)
		080 ó 087	Tremblement de gobo 5 (lent à rapide)
		088 ó 095	Tremblement de gobo 4 (lent à rapide)
		096 ó 103	Tremblement de gobo 3 (lent à rapide)
		104 ó 111	Tremblement de gobo 2 (lent à rapide)
		112 ó 119	Tremblement de gobo 1 (lent à rapide)
		120 ó 127	Ouvert
		128 ó 191	Cycle des gobos (lent à rapide)
		192 ó 255	Cycle inverse des gobos (lent à rapide)

09CH (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
5	**Rotation des Gobos**	000 ó 063	Index
		064 ó 147	Rotation (lent à rapide)
		148 ó 231	Rotation inverse (lent à rapide)
		232 ó 255	Rebond
6	**Prisme**	000 ó 007	Ouvert
		008 ó 012	Prisme activé
		013 ó 130	Rotation du prisme (lent à rapide)
		131 ó 247	Rotation inverse du prisme (lent à rapide)
		248 ó 255	Effets du prisme
7	**Focus**	000 ó 255	Focus motorisé (grand à petit)
8	**Obturateur**	000 ó 003	Fermé
		004 ó 007	Ouvert
		008 ó 076	Stroboscope (lent à rapide)
		077 ó 145	Pulsation
		146 ó 215	Ouverture et fermeture aléatoire
		216 ó 255	Ouvert
9	**Zoom**	000 ó 255	Zoom motorisé (grand à petit)

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Intimidator Spot 355Z IRC finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Zuweisungen des Geräts. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung dieses Produkts, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können unter: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.

- Schließen Sie dieses Gerät immer an einen geerdeten Stromkreis an.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Verwenden Sie für die Montage des Geräts über Kopf immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel und stellen Sie sicher, dass dieses dessen Gewicht tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Bei eingeschaltetem Gerät direkten Augenkontakt mit der Lichtquelle vermeiden.
- Niemals während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.

- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. Es entspricht dem Standard IP 20.
- Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Schließen Sie dieses Produkt immer an eine Stromquelle an, deren Spannung sich innerhalb des auf dem Typenschild oder rückseitigen Bedienfeld des Produkts angezeigten Spannungsbereich befindet.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Installieren Sie das Produkt immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung
- Halten Sie immer einen Abstand des Produkts zu den angrenzenden Flächen von 50 cm ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 40 °C.
- Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel oder einem beweglichen Geräteteil.
- Heben Sie das Produkt nur an den Hänge-/Befestigungsbügeln an.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Produkts.
- Versuchen Sie nie selbst, dieses Gerät zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko oder Benelux wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein Gerät zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetlighting.com.

Packungsinhalt

- Intimidator Spot 355Z IRC
- Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Für Hochzeit geeigneter Gobo-Pack
- Netzkabel
- Garantiekarte
- Schnellanleitung

Start

Packen Sie den Intimidator Spot 355Z IRC vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Box oder die in der Verpackung befindlichen Teile beschädigt sind oder Mängel durch nicht einwandfreie Behandlung aufweisen, sichern Sie alle Verpackungsteile und machen dies umgehend beim Transportunternehmen geltend; benachrichtigen Sie jedoch nicht Chauvet. Eine Nichtbeachtung dieser umgehenden Meldepflicht gegenüber dem Transportunternehmen oder fehlende Verpackungsteile bei der Überprüfung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung kann zu einem Erlöschen dieses Anspruchs führen.

Bei anderen Problemen wie etwa fehlenden Komponenten oder Teile, Schäden, die nicht durch den Transport entstanden sind, oder nicht offensichtliche Schäden, machen Sie Ihren Anspruch gegenüber Chauvet innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung der Waren geltend.

Beschreibung

Der Intimidator Spot 355Z IRC ist ein LED-Moving Head mit 70 Watt und einem motorbetriebenen Fokus und Zoom für scharfe Gobo- und Strahländerungs-Effekte. Die integrierten Auto-Programme und die MIB-Funktion (Bewegung bei Dunkelheit) ermöglichen ein Plus an Flexibilität und eine einfachere Programmierung für die schnelle Erzeugung attraktiver Effekte.

Überblick

Wechselstrom

Der Intimidator Spot 355Z IRC verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

⚠ **Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.**

Reihenschaltung der Geräte

Eine Serienschaltung ist der Zusammenschluss mehrerer Geräte für eine Show an den Stromeingängen und -ausgängen, sodass mehrere Gerät über eine Steckdose versorgt werden können. Informationen zur maximalen Anzahl der Intimidator Spot 355Z IRC-Geräte, die bei 120 V oder 240 V in Serie geschaltet werden können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung oder das Typenschild am Gerät.

Die Bedienungsanleitung steht auf der Website von Chauvet zum Download bereit: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Mit einem Flachschraubendreher, schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung heraus.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung.
4. Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
5. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.

Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie die Sicherung auswechseln.

Für Hochzeit geeigneter Gobo-Pack

Der für eine Hochzeit geeignete Gobo-Pack umfasst 6 Gobos mit Hochzeitsthemen, die in die vorhandenen Gobo-Aufnahmen gesteckt werden können. Informationen zum Wechseln der Gobos finden Sie in der Bedienungsanleitung des Intimidator Spot 355Z IRC auf der Website von Chauvet unter http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Gobos

DMX-Verbindung

Der Intimidator Spot 355Z IRC kann mit einem DMX-Controller angesteuert werden. Informationen zur Konfigurierung des Intimidator Spot 355Z IRC finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Informationen über DMX finden Sie im Dokument "DMX - Eine Einführung" von Chauvet, das Sie auf der Website von Chauvet unter folgender Adresse herunterladen können: http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf herunterladen können.

Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse für dieses Gerät **498**.

Master/Slave-Schaltung

Der Intimidator Spot 355Z IRC arbeitet im Master/Slave-Modus. Informationen zur Konfigurierung dieses Produkts für einen Master/Slave-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von Chauvet.

IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung)

Der Intimidator Spot 355Z IRC kann mit der IRC-6 von Chauvet betrieben werden. Weitere Informationen zur IRC-6 finden Sie in der herunterladbaren Bedienungsanleitung der IRC-6 unter www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Montage

Lesen Sie vor der Montage des Intimidator Spot 355Z IRC die Sicherheitshinweise in dieser Schnellanleitung durch. Verwenden Sie pro Gerät mindestens zwei Befestigungspunkte sowie ein Sicherheitskabel. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Für dieses Gerät eignet sich die Befestigungsklemme CLP-15 von Chauvet. Informationen zu unserer Chauvet-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Montageansicht

Versichern Sie sich, dass bei Verwendung von nur einer Befestigungsklemme eine Sicherungsschraube zum Einsatz kommt, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.

Beschreibung des Bedienfeldes

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion.
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben oder erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion.
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten oder verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion.
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt.

Menüstruktur

Hauptebene	Programmierebenen			Beschreibung
Address	**001–512**			Stellt die DMX-Startadresse ein
Run Mode	**DMX**	**09CH**		Wählt den DMX-Modus aus
		15CH		
	Auto			Wählt den Auto-Modus aus
	Sound			Wählt den Musiksteuerungs-Modus aus
	Slave			Wählt den Slave-Modus aus
	IR			Wählt eine Infrarot-Steuerung
	Manual	**Pan**	**000–255**	0 bis 540°
		Pan fine		Feinkontrolle der Schwenkung
		Tilt		0 bis 270°
		Tilt Fine		Feinkontrolle der Neigung
		P/T Speed		Geschwindigkeit der Schwenkungs- und Neigungsbewegung (schnell bis langsam)
		Color		Wählt Farboptionen aus
		Gobo		Wählt Gobooptionen aus
		Gobo Rotate		Rotationseffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		Prism		Wählt 3-Facetten-Prisma aus
		Focus		Manuelle Einstellung von Fokus
		Dimmer		Stellt den Dimmerwert ein
		Shutter		Stroboskopeffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		P/T Macro		Wählt Makros für Schwenkungs-/Neigungsbewegung aus
		Special Function		Wählt Steuerungsfunktionen aus
		Zoom		Manuelle Einstellung von Zoom
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**		Normaler Schwenk-Modus
		ON		Umgekehrter Schwenk-Modus
	Tilt Reverse	**OFF**		Normaler Neigungs-Modus
		ON		Umgekehrter Neigungs-Modus
	Screen Reverse	**OFF**		Normale Anzeige
		ON		Umgekehrte Anzeige
	Pan Angle	**540**		Wählt den 540°-Schwenkwinkelbereich aus
		360		Wählt den 360°-Schwenkwinkelbereich aus
		180		Wählt den 180°-Schwenkwinkelbereich aus
	Tilt Angle	**270**		Wählt den 270°-Neigungswinkelbereich aus
		180		Wählt den 180°-Neigungswinkelbereich aus
		090		Wählt den 90°-Neigungswinkelbereich aus
	Totem Mode	**OFF**		Normal-Modus
		UP		Totem-Modus "Base Up"
		DOWN		Totem-Modus "Base Down"
	Sensitivity	**001–100**		Einstellknopf für Musikempfindlichkeit
	Reset			Setzt das Gerät zurück
	Factory Set			Lädt Werkseinstellung
Sys Info	**Ver: V*X.X***			Zeigt die Software-Version an
	Running Mode: *XXXXX*			Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an
	Dmx Address: *XXX*			Zeigt den aktuellen DMX-Modus an
	Temperature: *XXX*			Zeigt die LED-Temperatur in Grad Celsius an

DMX-Zuweisungen

15CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	**Schwenkung**	000 ó 255	0-540°
2	**Schwenkung fein**	000 ó 255	Feinkontrolle der Schwenkung
3	**Neigung**	000 ó 255	0-270°
4	**Neigung fein**	000 ó 255	Feinkontrolle der Neigung
5	**Geschwindigkeit**	000 ó 255	Geschwindigkeit der Schwenkungs- und Neigungsbewegung (schnell bis langsam)
6	**Farbrad**	000 ó 006	weiß
		007 ó 013	gelb
		014 ó 020	rosa
		021 ó 027	grün
		028 ó 034	rot
		035 ó 041	hellblau
		042 ó 048	leuchtend gelbgrün
		049 ó 055	orange
		056 ó 063	dunkelblau
		064 ó 070	weiß + gelb
		071 ó 077	gelb + rosa
		078 ó 084	rosa + grün
		085 ó 091	grün + rot
		092 ó 098	rot + hellblau
		099 ó 105	hellblau + leuchtend gelbgrün
		106 ó 112	leuchtend gelbgrün + orange
		113 ó 119	orange + dunkelblau
		120 ó 127	dunkelblau + weiß
		128 ó 191	Regenbogenfarben kreiseln mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		192 ó 255	Regenbogenfarben kreiseln umgekehrt mit erhöhter Geschwindigkeit
7	**Goborad**	000 ó 063	
		064 ó 071	Gobo 7 Shake (langsam bis schnell)
		072 ó 079	Gobo 6 Shake (langsam bis schnell)
		080 ó 087	Gobo 5 Shake (langsam bis schnell)
		088 ó 095	Gobo 4 Shake (langsam bis schnell)
		096 ó 103	Gobo 3 Shake (langsam bis schnell)
		104 ó 111	Gobo 2 Shake (langsam bis schnell)
		112 ó 119	Gobo 1 Shake (langsam bis schnell)
		120 ó 127	Offen
		128 ó 191	Gobos kreiseln (langsam bis schnell)
		192 ó 255	Gobos kreiseln in umgekehrter Richtung (langsam bis schnell)

15CH
(Fortsetzung)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
8	Gobo-Rotation	000 ó 063	Index
		064 ó 147	Rotieren (von langsam nach schnell)
		148 ó 231	In umgekehrter Richtung rotieren (von langsam nach schnell)
		232 ó 255	Bounce-Effekt
9	Prisma	000 ó 007	Offen
		008 ó 012	Prisma ein
		013 ó 130	Prismarotation (von langsam nach schnell)
		131 ó 247	Prisma in umgekehrter Richtung (von langsam nach schnell)
		248 ó 255	Prisma-Effekte
10	Fokus	000 ó 255	Motorbetriebener Fokus (groß bis klein)
11	Dimmer	000 ó 255	0–100%
12	Shutter	000 ó 003	Geschlossen
		004 ó 007	Offen
		008 ó 076	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell)
		077 ó 145	Pulse-Effekt
		146 ó 215	Zufälliges Öffnen und Schließen
		216 ó 255	Offen
13	Steuerfunktion	000 ó 007	Keine Funktion
		008 ó 015	Verdunkelung mit Schwenkungs-/Neigungsbewegung
		016 ó 023	Verdunkelung mit Farbradbewegung
		024 ó 031	Verdunkelung mit Goboradbewegung
		032 ó 039	Verdunkelung mit Schwenkungs-/Neigungsbewegung und Farbradbewegung deaktivieren
		040 ó 047	Verdunkelung mit Schwenkungs-/Neigungsbewegung und Goboradbewegung deaktivieren
		048 ó 055	Alle Verdunkelungsbewegungen deaktivieren
		056 ó 095	Keine Funktion
		096 ó 103	Schwenkung zurücksetzen
		104 ó 111	Neigung zurücksetzen
		112 ó 119	Farbrad zurücksetzen
		120 ó 127	Goborad zurücksetzen
		128 ó 135	Gobo-Rotation zurücksetzen
		136 ó 143	Prisma zurücksetzen
		144 ó 151	Fokus zurücksetzen
		152 ó 159	Alle Kanäle zurücksetzen
		160 ó 255	Keine Funktion
14	Makrobewegungen	000 ó 007	Keine Funktion
		008 ó 135	Auto-Programme 1 bis 8
		136 ó 255	Musiksteuerungsprogramme 1 bis 8
15	Zoom	000 ó 255	Motorbetriebener Fokus (groß bis klein)

09CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	**Schwenkung**	000 ó 255	0-540°
2	**Neigung**	000 ó 255	0-270°
3	**Farbrad**	000 ó 006	weiß
		007 ó 013	gelb
		014 ó 020	rosa
		021 ó 027	grün
		028 ó 034	rot
		035 ó 041	hellblau
		042 ó 048	leuchtend gelbgrün
		049 ó 055	orange
		056 ó 063	dunkelblau
		064 ó 070	weiß + gelb
		071 ó 077	gelb + rosa
		078 ó 084	rosa + grün
		085 ó 091	grün + rot
		092 ó 098	rot + hellblau
		099 ó 105	hellblau + leuchtend gelbgrün
		106 ó 112	leuchtend gelbgrün + orange
		113 ó 119	orange + dunkelblau
		120 ó 127	dunkelblau + weiß
		128 ó 191	Regenbogenfarben kreiseln mit sich erhöhender Geschwindigkeit
		192 ó 255	Regenbogenfarben kreiseln umgekehrt mit erhöhter Geschwindigkeit

09CH
(Fortsetzung)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
4	Goborad	000 ó 063	
		064 ó 071	Gobo 7 Shake (langsam bis schnell)
		072 ó 079	Gobo 6 Shake (langsam bis schnell)
		080 ó 087	Gobo 5 Shake (langsam bis schnell)
		088 ó 095	Gobo 4 Shake (langsam bis schnell)
		096 ó 103	Gobo 3 Shake (langsam bis schnell)
		104 ó 111	Gobo 2 Shake (langsam bis schnell)
		112 ó 119	Gobo 1 Shake (langsam bis schnell)
		120 ó 127	Offen
		128 ó 191	Gobos kreiseln (langsam bis schnell)
		192 ó 255	Gobos kreiseln in umgekehrter Richtung (langsam bis schnell)
5	Gobo-Rotation	000 ó 063	Index
		064 ó 147	Rotieren (von langsam nach schnell)
		148 ó 231	In umgekehrter Richtung rotieren (von langsam nach schnell)
		232 ó 255	Bounce-Effekt
6	Prisma	000 ó 007	Offen
		008 ó 012	Prisma ein
		013 ó 130	Prismarotation (von langsam nach schnell)
		131 ó 247	Prisma in umgekehrter Richtung (von langsam nach schnell)
		248 ó 255	Prisma-Effekte
7	Fokus	000 ó 255	Motorbetriebener Fokus (groß bis klein)
8	Shutter	000 ó 003	Geschlossen
		004 ó 007	Offen
		008 ó 076	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell)
		077 ó 145	Pulse-Effekt
		146 ó 215	ZUfälliges Öffnen und Schließen
		216 ó 255	Offen
9	Zoom	000 ó 255	Motorbetriebener Fokus (groß bis klein)

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida di Intimidator Spot 355Z IRC contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori informazioni, scaricare il Manuale Utente dal sito Web Chauvet: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Esclusione di Responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza seguenti includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.

- Collegare sempre il prodotto ad un circuito dotato di messa a terra.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
- Non scollegare mai l'unità dall'alimentazione elettrica tirando o strattonando il cavo.
- Quando l'unità viene montata in alto, assicurarsi che il supporto sia adeguato al peso e fissarla sempre utilizzando un cavo di sicurezza.
- Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile vicino all'unità durante il funzionamento.
- Quando l'unità è in funzione, evitare l'esposizione diretta degli occhi alla sorgente luminosa.
- Non toccare il contenitore dell'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto caldo.

- L'unità deve essere utilizzata soltanto in interni. Classificata IP20.
- Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Collegare sempre l'unità ad una presa di corrente con la tensione indicata sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Non collegare mai l'unità ad un dimmer o ad un reostato
- Assicurarsi di sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata,
- ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non utilizzare l'unità a temperature ambiente superiori a 104 °F (40 °C).
- Non trasportare mai l'unità tenendola dal cavo di alimentazione o da qualsiasi parte mobile.
- Per sollevare l'unità, utilizzare sempre il morsetto di montaggio o le maniglie da trasporto.
- In caso di gravi problemi di funzionamento interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Non tentare di riparare l'unità. Interventi eseguiti da personale non specializzato possono causare danni o malfunzionamenti.
- Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Messico, o Benelux contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com.

Che Cosa è Incluso

- Intimidator Spot 355Z IRC
- Staffa per montaggio sospeso con relativi accessori
- Confezione Gobo Wedding-Ready
- Cavo di alimentazione
- Scheda di garanzia
- Guida Rapida

Per Iniziare

Disimballare con attenzione Intimidator Spot 355Z IRC ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri.
Se l'imballo o uno qualsiasi dei componenti appaiono danneggiati, o mostrano segni di maltrattamento, notificarlo immediatamente al trasportatore, non a Chauvet. La mancata tempestività nella segnalazione al corriere o l'impossibilità di sottoporre a verifica materiali ed imballaggi, può invalidare la richiesta di indennizzo.
Per altri problemi quali componenti o parti mancanti, danni non correlati al trasporto o danni occulti, presentare reclamo a Chauvet entro sette (7) giorni dal ricevimento della merce.

Descrizione

Intimidator Spot 355Z IRC è un proiettore a testa mobile a LED da 70 W con zoom e messa a fuoco motorizzati per gobo nitidi ed effetti cambio fascio luminoso. I programmi automatici integrati e la funzione move-in-black assicurano flessibilità e facile programmazione per creare immagini deliziose in modo rapido.

Vista d'Insieme

Alimentazione CA

Intimidator Spot 355Z IRC è dotato di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100 - 240 V CC - 50/60 Hz.

Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Collegamento

È possibile collegare in cascata più unità tramite i relativi ingressi e uscite di alimentazione in modo da alimentarle tutte da un'unica presa.
Per il numero massimo di Intimidator Spot 355Z IRC collegabili in cascata a 120 V o a 240 V, vedere il Manuale Utente o l'etichetta sull'unità.
Il Manuale Utente è disponibile sul sito Web Chauvet:
http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Sostituzione Fusibile

1. Scollegare l'alimentazione elettrica dall'unità.
2. Con un cacciavite a testa piatta, svitare il cappellotto del portafusibile dall'alloggiamento.
3. Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con un altro dello stesso tipo e amperaggio.
4. Riavvitare il cappellotto del portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Prima di sostituire il fusibile, scollegare l'alimentazione elettrica dall'unità.

Confezione Gobo Wedding-Ready

La confezione Gobo Wedding-Ready include 6 gobo a tema nuziale che è possibile inserire nelle slot esistenti. Per le informazioni su come cambiare i gobo, vedere il Manuale Utente Intimidator Spot 355Z IRC sul sito Web Chauvet all'indirizzo http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Gobo

Montaggio

Prima di montare Intimidator Spot 355Z IRC, leggere le Note di Sicurezza in questa Guida Rapida. Utilizzare almeno due punti di montaggio ed un cavo di sicurezza per ciascuna unità. Assicurarsi che i morsetti di montaggio siano in grado di sopportare il peso dell'unità. Il morsetto CLP-15 di Chauvet è adatto a questa unità. Per la linea di morsetti di montaggio Chauvet visitare il sito Web www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Schema di Montaggio

Quando si utilizza un solo morsetto di montaggio, assicurarsi di utilizzarne uno con prigioniero per evitare che si allenti accidentalmente.

Collegamento DMX

Intimidator Spot 355Z IRC funziona con un controller DMX. È possibile trovare le informazioni sulla configurazione di Intimidator Spot 355Z IRC per il funzionamento DMX nel Manuale Utente disponibile sul sito Web Chauvet: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.
Le informazioni sul DMX si trovano nel DMX Primer di Chauvet disponibile sul sito Web Chauvet:
http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Indirizzo iniziale

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **498**.

Collegamento Master/Slave

Intimidator Spot 355Z IRC funziona in modalità Master/Slave. È possibile trovare le informazioni sul funzionamento Master/Slave dell'unità nel relativo Manuale utente disponibile sul sito Web Chauvet.

IRC-6 (Telecomando a Infrarossi)

Intimidator Spot 355Z IRC è compatibile con il telecomando IRC-6 (a infrarossi) opzionale e disponibile da Chauvet. Per maggiori informazioni sul telecomando IRC-6, o per scaricarne le relative istruzioni, visitare il sito Web http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Descrizione del Pannello di Controllo

Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente.
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù o di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione.
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù o di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione.
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata.

Mappa del Menù

Modalità	Livelli di Programmazione			Descrizione
Address	**001–512**			Imposta l'indirizzo DMX iniziale
Run Mode	**DMX**	**09CH**		Seleziona la modalità DMX
		15CH		
	Auto			Seleziona la modalità automatica
	Sound			Seleziona la modalità Attivazione sonora
	Slave			Seleziona la modalità Slave
	IR			Seleziona il controllo a infrarossi
	Manual	**Pan**	**000–255**	da 0 a 540°
		Pan fine		Controllo fine della rotazione
		Tilt		da 0 a 270°
		Tilt Fine		Controllo fine del brandeggio
		P/T Speed		Velocità rotazione/brandeggio (da rapida a lenta)
		Color		Seleziona le opzioni colore
		Gobo		Seleziona le opzioni gobo
		Gobo Rotate		Effetto rotazione a velocità crescente
		Prism		Seleziona il prisma a 3 facce
		Focus		Regolazione manuale fuoco
		Dimmer		Imposta il valore dimmer
		Shutter		Effetto stroboscopio a velocità crescente
		P/T Macro		Seleziona le macro di rotazione/brandeggio
		Special Function		Seleziona le funzioni di controllo
		Zoom		Regolazione manuale zoom
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**		Funzionamento in rotazione normale
		ON		Funzionamento in rotazione inversa
	Tilt Reverse	**OFF**		Funzionamento in brandeggio normale
		ON		Funzionamento in brandeggio inverso
	Screen Reverse	**OFF**		Display normale
		ON		Display inverso
	Pan Angle	**540**		Seleziona il campo di rotazione di 540°
		360		Seleziona il campo di rotazione di 360°
		180		Seleziona il campo di rotazione di 180°
	Tilt Angle	**270**		Seleziona il campo di brandeggio di 270°
		180		Seleziona il campo di brandeggio di 180°
		090		Seleziona il campo di brandeggio di 90°
	Totem Mode	**OFF**		Modalità normale
		UP		Modalità Totem base verso l'alto
		DOWN		Modalità Totem base verso il basso
	Sensitivity	**001–100**		Controllo sensibilità sonora
	Reset			Reimposta l'unità
	Factory Set			Carica le impostazioni predefinite di fabbrica
Sys Info	**Ver: V*X.X***			Visualizza la versione del software
	Running Mode: *XXXXX*			Visualizza la modalità di esecuzione corrente
	Dmx Address: *XXX*			Visualizza l'indirizzo DMX corrente
	Temperature: *XXX*			Visualizza la temperatura LED in gradi Celsius

Assegnazioni DMX

15CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	**Rotazione**	000 ó 255	0–540°
2	**Rotazione Fine**	000 ó 255	Controllo fine della rotazione
3	**Brandeggio**	000 ó 255	0-270°
4	**Brandeggio Fine**	000 ó 255	Controllo fine del brandeggio
5	**Velocità**	000 ó 255	Velocità rotazione/brandeggio (da rapida a lenta)
6	**Ruota Colore**	000 ó 006	Bianco
		007 ó 013	Giallo
		014 ó 020	Rosa
		021 ó 027	Verde
		028 ó 034	Rosso
		035 ó 041	Blu chiaro
		042 ó 048	Verde Kelly
		049 ó 055	Arancio
		056 ó 063	Blu scuro
		064 ó 070	Bianco + Giallo
		071 ó 077	Giallo + Rosa
		078 ó 084	Rosa + Verde
		085 ó 091	Verde + Rosso
		092 ó 098	Rosso + Blu chiaro
		099 ó 105	Blu chiaro + Verde Kelly
		106 ó 112	Verde Kelly + Arancio
		113 ó 119	Arancio + Blu scuro
		120 ó 127	Blu scuro + Bianco
		128 ó 191	Arcobaleno di colori ciclico a velocità crescente
		192 ó 255	Arcobaleno di colori ciclico inverso a velocità crescente
7	**Ruota obo**	000 ó 063	
		064 ó 071	Oscillazione gobo 7 (da lenta a veloce)
		072 ó 079	Oscillazione gobo 6 (da lenta a veloce)
		080 ó 087	Oscillazione gobo 5 (da lenta a veloce)
		088 ó 095	Oscillazione gobo 4 (da lenta a veloce)
		096 ó 103	Oscillazione gobo 3 (da lenta a veloce)
		104 ó 111	Oscillazione gobo 2 (da lenta a veloce)
		112 ó 119	Oscillazione gobo 1 (da lenta a veloce)
		120 ó 127	Aperto
		128 ó 191	Gobo ciclico (da lento a veloce)
		192 ó 255	Gobo ciclico inverso (da lento a veloce)

15CH (cont.)

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
8	**Rotazione Gobo**	000 ó 063	Indicizzazione
		064 ó 147	Rotazione (da lenta a veloce)
		148 ó 231	Rotazione inversa (da lenta a veloce)
		232 ó 255	Bounce
9	**Prisma**	000 ó 007	Aperto
		008 ó 012	Prisma acceso
		013 ó 130	Rotazione prisma (da lenta a veloce)
		131 ó 247	Rotazione prisma inversa (da lenta a veloce)
		248 ó 255	Effetti prisma
10	**Messa a Fuoco**	000 ó 255	Messa a fuoco motorizzata (da grande a piccolo)
11	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
12	**Otturatore**	000 ó 003	Chiuso
		004 ó 007	Aperto
		008 ó 076	Stroboscopio (da lento a veloce)
		077 ó 145	Impulso
		146 ó 215	Apertura-chiusura casuale
		216 ó 255	Aperto
13	**Funzioni di Controllo**	000 ó 007	Nessuna funzione
		008 ó 015	Blackout rotazione/brandeggio
		016 ó 023	Blackout movimento ruota colore
		024 ó 031	Blackout movimento ruota gobo
		032 ó 039	Disattivazione blackout movimento rotazione/brandeggio/ruota colore
		040 ó 047	Disattivazione blackout movimento rotazione/brandeggio/ruota gobo
		048 ó 055	Disattivazione blackout tutti i movimenti
		056 ó 095	Nessuna funzione
		096 ó 103	Reimpostazione rotazione
		104 ó 111	Reimpostazione brandeggio
		112 ó 119	Reimpostazione ruota colore
		120 ó 127	Reimpostazione ruota gobo
		128 ó 135	Reimpostazione rotazione gobo
		136 ó 143	Reimpostazione prisma
		144 ó 151	Reimpostazione messa a fuoco
		152 ó 159	Reimpostazione di tutti i canali
		160 ó 255	Nessuna funzione
14	**Macro di Movimento**	000 ó 007	Nessuna funzione
		008 ó 135	Programmi automatici 1-8
		136 ó 255	Programmi Sound Active 1-8
15	**Zoom**	000 ó 255	Zoom motorizzato (da grande a piccolo)

09CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	**Rotazione**	000 ó 255	0–540°
2	**Brandeggio**	000 ó 255	0-270°
3	**Ruota Colore**	000 ó 006	Bianco
		007 ó 013	Giallo
		014 ó 020	Rosa
		021 ó 027	Verde
		028 ó 034	Rosso
		035 ó 041	Blu chiaro
		042 ó 048	Verde Kelly
		049 ó 055	Arancio
		056 ó 063	Blu scuro
		064 ó 070	Bianco + Giallo
		071 ó 077	Giallo + Rosa
		078 ó 084	Rosa + Verde
		085 ó 091	Verde + Rosso
		092 ó 098	Rosso + Blu chiaro
		099 ó 105	Blu chiaro + Verde Kelly
		106 ó 112	Verde Kelly + Arancio
		113 ó 119	Arancio + Blu scuro
		120 ó 127	Blu scuro + Bianco
		128 ó 191	Arcobaleno di colori ciclico a velocità crescente
		192 ó 255	Arcobaleno di colori ciclico inverso a velocità crescente
4	**Ruota Gobo**	000 ó 063	
		064 ó 071	Oscillazione gobo 7 (da lenta a veloce)
		072 ó 079	Oscillazione gobo 6 (da lenta a veloce)
		080 ó 087	Oscillazione gobo 5 (da lenta a veloce)
		088 ó 095	Oscillazione gobo 4 (da lenta a veloce)
		096 ó 103	Oscillazione gobo 3 (da lenta a veloce)
		104 ó 111	Oscillazione gobo 2 (da lenta a veloce)
		112 ó 119	Oscillazione gobo 1 (da lenta a veloce)
		120 ó 127	Aperto
		128 ó 191	Gobo ciclico (da lento a veloce)
		192 ó 255	Gobo ciclico inverso (da lento a veloce)

09CH (cont.)

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
5	**Rotazione Gobo**	000 ó 063	Indicizzazione
		064 ó 147	Rotazione (da lenta a veloce)
		148 ó 231	Rotazione inversa (da lenta a veloce)
		232 ó 255	Bounce
6	**Prisma**	000 ó 007	Aperto
		008 ó 012	Prisma acceso
		013 ó 130	Rotazione prisma (da lenta a veloce)
		131 ó 247	Rotazione prisma inversa (da lenta a veloce)
		248 ó 255	Effetti prisma
7	**Messa a Fuoco**	000 ó 255	Messa a fuoco motorizzata (da grande a piccolo)
8	**Otturatore**	000 ó 003	Chiuso
		004 ó 007	Aperto
		008 ó 076	Stroboscopio (da lento a veloce)
		077 ó 145	Impulso
		146 ó 215	Apertura-chiusura casuale
		216 ó 255	Aperto
9	**Zoom**	000 ó 255	Zoom motorizzato (da grande a piccolo)

Over Deze Handleiding

De Intimidator Spot 355Z IRC Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetlighting.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.

- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd circuit.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is.
- Haal voor het vervangen van de zekering altijd de stekker van het product uit het stopcontact.
- Maak het product nooit van het stopcontact los door aan het snoer te rukken of te trekken.
- Gebruik een veiligheidskabel wanneer het product boven lichaamshoogte wordt gemonteerd.
- GEEN brandbare materialen in de buurt van de unit tijdens gebruik.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- RAAK het product NIET AAN wanneer het in werking omdat het dan heet zijn.

- Het product is alleen voor gebruik binnenshuis! Het heeft een vermogen van IP20.
- Stel het product niet bloot aan regen of vocht.
- Laat de ventilatiesleuven van de behuizing van het product niet blokkeren.
- Installeer het product op een plaats met voldoende ventilatie en laat ten minste 20 inch (50 cm) ruimte tussen het product en de aangrenzende oppervlakken.
- Gebruik het product niet bij een omgevingstemperatuur hoger dan 104 °F (40 °C).
- Zorg ervoor dat de spanning van de stroombron die voor het product wordt gebruikt binnen het vermelde bereik op de sticker of het achterpaneel van het product ligt.
- Sluit dit product nooit aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Vervang de zekering van het product uitsluitend door een zekering van hetzelfde type.
- Draag het product nooit aan het snoer.
- Gebruik uitsluitend het hangbeugel of handvat om dit product te dragen.
- Als er een ernstige operationele problemen zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Probeer nooit om het product te repareren. Reparaties uitgevoerd door ongetrainde personen kunnen leiden tot schade of storingen.
- Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende technische bijstand centrum als het product niet goed functioneert.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico, of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetlighting.com voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Intimidator Spot 355Z IRC
- Hangbeugel met bevestigingsapparatuur
- Wedding-Ready Gobo Pack
- Stroomkabel
- Garantiekaart
- Beknopte Handleiding

Om te beginnen

Pak het product zorgvuldig uit en controleer of alle onderdelen in de verpakking in goede staat zijn.
Als de doos, of een deel van de inhoud beschadigd lijkt te zijn door transport of andere tekenen van verkeerd gebruik vertoont, bewaar dan alle verpakkingsmateriaal en dien onmiddellijk een schadeclaim in bij de vervoerder. Neem geen contact op met Chauvet. Het niet onmiddellijk rapporteren van schade bij de vervoerder, dan wel het niet alle verpakkingen beschikbaar houden voor inspectie, kan uw claim ongeldig maken.
Dien voor andere problemen, zoals ontbrekende onderdelen of delen, schade niet gerelateerd aan transport, of verborgen schade, een schadeclaim in bij binnen de 7 dagen na levering.

Beschrijving

De Intimidator Spot 355Z IRc is een 70 W LED, bewegend hoofdlicht met gemotoriseerde focus en zoom voor heldere gobo- en straalwijzigingseffecten. Ingebouwde automatische programma's met "move-in-black " mogelijkheid zorgen voor flexibiliteit en eenvoudige programmering om snel en mooi, krachtige lichteffecten te creëren.

Overzicht

AC-stroom

Dit product heeft een auto-bereik voeding die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.

Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Power Linking

Vermogenskoppeling is wanneer producten rondom aan elkaar geketend zijn door hun Stroomingang en Vermogensuitgang stopcontacten, zodat veel producten kunnen worden gevoed door één stopcontact.
Voor een maximum aantal van Intimidator Spot 355Z IRCs die kunnen worden gelinkt per vermogen van 120 V of op 240 V, bekijkt u de handleiding of het etiket op het product.
De handleiding is beschikbaar op de Chauvet website http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Vervangen van de Zekering

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
2. Wig de punt van een platte schroevendraaier in de sleuf van de zekeringhouder.
3. Druk de veiligheidsafdekking uit de behuizing.
4. Verwijder de doorgebrande zekering vanaf de clip aan de voorkant van de veiligheidsafdekking en vervang deze door een zekering van exact hetzelfde type.
5. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

Koppel het product van stroom uit voordat u de zekering.

Wedding-Ready Gobo Pack

Het Wedding-Ready Gobo Pack bevat 6 gobo's met huwelijksthema die in de bestaande gobo-sleuven geplaatst kunnen worden. Voor informatie over het verwisselen van gobo's ziet u de gebruikershandleiding van Intimidator Spot 355Z IRC op de website van Chauvet op http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Gobo's

Montage

Lees alvorens Intimidator Spot 355Z IRC te monteren alle veiligheidsaanwijzingen in deze Beknopte Handleiding. Gebruik per product ten minste twee montagepunten en één veiligheidskabel. Controleer of de montageklemmen het gewicht van het product kunnen dragen. De CLP-15-klem van Chauvet is voor dit product geschikt. Ga voor de Chauvet-serie montageklemmen naar www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Montagediagram

Als slechts één montageklem wordt gebruikt, moet een klem met een borgbout gebruikt worden, om onopzettelijk loskomen te vermijden.

DMX Linking

De Intimidator Spot 355Z IRC werkt met een DMX-regelaar. Informatie over de configuratie van de Intimidator Spot 355Z IRC voor bediening via DMX staat in de gebruikershandleiding, die beschikbaar is op de website van Chauvet onder http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Informatie over DMX staat in het DMX-basishandboek van CHAUVET, dat beschikbaar is op de website van Chauvet onder http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Startadres

Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX-modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **498**.

Master/slave-verbinding

De Intimidator Spot 355Z IRC werkt in master/slave-modus. Informatie over de configuratie van dit product voor master/slave staat in de gebruikershandleiding, die beschikbaar is op de website van Chauvet.

IRC-6 (infrarood afstandsbediening)

De Intimidator Spot 355Z IRC is compatibel met de IRC-6 van Chauvet. Ga voor meer informatie over de IRC-6 of downloadinstructies naar de website van Chauvet.

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Uitgangen van het huidige menu of functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie

Menu Map

Belangrijkste Niveau	Programmeerniveaus			Beschrijving
Address	**001–512**			Imposta l'indirizzo DMX iniziale
Run Mode	**DMX**	**09CH**		Selecteert de DMX-modus
		15CH		
	Auto			Selecteert autoprogramma
	Sound			Selecteert geluidsactieve modus
	Slave			Selecteert de Slave-modus
	IR			Selecteert infrarode bediening
	Manual	**Pan**	**000–255**	0 tot 540°
		Pan fine		Subtiele bediening voor pan
		Tilt		0 tot 270°
		Tilt Fine		Subtiele bediening voor tilt
		P/T Speed		Pan/TIlt snelheid (langzaam naar snel)
		Color		Selecteert kleuropties
		Gobo		Selecteert Gobo opties
		Gobo Rotate		Rotatie effect met toenemende snelheid
		Prism		Selecteert 3-facetten prisma
		Focus		Focus handmatige instelling
		Dimmer		Stelt de dimmer waarde in
		Shutter		Stroboscoop effect met toenemende snelheid
		P/T Macro		Selecteert pan/tilt bewegingsmacro's
		Special Function		Selecteert bedieningsfuncties
		Zoom		Zoom handmatige instelling
Setup	**Pan Reverse**	**OFF**		Normale zwenkbediening
		ON		Omgekeerde zwenkbediening
	Tilt Reverse	**OFF**		Normale kantelbediening
		ON		Omgekeerde kantelbediening
	Screen Reverse	**OFF**		Normale weergave
		ON		Omgekeerde weergave
	Pan Angle	**540**		Selecteert het 540° zwenkhoekbereik
		360		Selecteert het 360° zwenkhoekbereik
		180		Selecteert het 180° zwenkhoekbereik
	Tilt Angle	**270**		Selecteert het 270° kantelhoekbereik
		180		Selecteert het 180° kantelhoekbereik
		090		Selecteert het 90° kantelhoekbereik
	Totem Mode	**OFF**		Normale Stand
		UP		Totem Stand Base Up
		DOWN		Totem Stand Base Down
	Sensitivity	**001–100**		Stelt de geluidsgevoeligheid in
	Reset			Herstelt het product
	Factory Set			Laadt de fabrieksinstellingen
Sys Info	**Ver: V*X.X***			Toont de softwareversie
	Running Mode: *XXXXX*			Toont de huidige bedrijfsmodus
	Dmx Address: *XXX*			Toont het huidige DMX-adres
	Temperature: *XXX*			Toont de LED-temperatuur in Celsius

DMX-waarden

15CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Zwenken**	000 ó 255	0–540°
2	**Fijn zwenken**	000 ó 255	Fijne bediening van zwenken
3	**Kantelen**	000 ó 255	0-270°
4	**Fijn kantelen**	000 ó 255	Fijne bediening van kantelen
5	**Snelheid**	000 ó 255	Zwenk-/kantelsnelheid (snel tot langzaam)
6	**Kleurenwiel**	000 ó 006	Wit
		007 ó 013	Geel
		014 ó 020	Roze
		021 ó 027	Groen
		028 ó 034	Rood
		035 ó 041	Lichtblauw
		042 ó 048	Kelly-groen
		049 ó 055	Oranje
		056 ó 063	Donkerblauw
		064 ó 070	Wit + geel
		071 ó 077	Geel + roze
		078 ó 084	Roze + groen
		085 ó 091	Groen + rood
		092 ó 098	Rood + lichtblauw
		099 ó 105	Lichtblauw + kelly-groen
		106 ó 112	Kelly-groen + oranje
		113 ó 119	Oranje + donkerblauw
		120 ó 127	Donkerblauw + wit
		128 ó 191	Regenboogcyclus met toenemende snelheid
		192 ó 255	Omgekeerde regenboogcyclus met afnemende snelheid
7	**Gobo-wiel**	000 ó 063	
		064 ó 071	Gobo 7 schudden (langzaam naar snel)
		072 ó 079	Gobo 6 schudden (langzaam naar snel)
		080 ó 087	Gobo 5 schudden (langzaam naar snel)
		088 ó 095	Gobo 4 schudden (langzaam naar snel)
		096 ó 103	Gobo 3 schudden (langzaam naar snel)
		104 ó 111	Gobo 2 schudden (langzaam naar snel)
		112 ó 119	Gobo 1 schudden (langzaam naar snel)
		120 ó 127	Open
		128 ó 191	Gobo-cyclus (langzaam naar snel)
		192 ó 255	Omgekeerde gobo-cyclus (langzaam naar snel)

15CH (vervolg)

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
8	Gobo-rotatie	000 ó 063	Index
		064 ó 147	Roteren (langzaam naar snel)
		148 ó 231	Omgekeerd roteren (langzaam naar snel)
		232 ó 255	Stuiteren
9	Prisma	000 ó 007	Open
		008 ó 012	Prisma aan
		013 ó 130	Prisma roteren (langzaam naar snel)
		131 ó 247	Omgekeerd prisma roteren (langzaam naar snel)
		248 ó 255	Prismaeffecten
10	Focus	000 ó 255	Gemotoriseerde focus (groot naar klein)
11	Dimmer	000 ó 255	0–100%
12	Sluiter	000 ó 003	Gesloten
		004 ó 007	Open
		008 ó 076	Stroboscoop (langzaam naar snel)
		077 ó 145	Puls
		146 ó 215	Willekeurig openen en sluiten
		216 ó 255	Open
13	Bedieningsfunctie	000 ó 007	Geen functie
		008 ó 015	Verduistering zwenk-/kantelbeweging
		016 ó 023	Verduistering kleurenwielbeweging
		024 ó 031	Verduistering gobo-wielbeweging
		032 ó 039	Verduistering zwenk-/kantel-/kleurenwielbeweging uitschakelen
		040 ó 047	Verduistering zwenk-/kantel-/gobo-wielbeweging uitschakelen
		048 ó 055	Alle bewegingsverduistering uitschakelen
		056 ó 095	Geen functie
		096 ó 103	Zwenken herstellen
		104 ó 111	Kantelen herstellen
		112 ó 119	Kleurenwiel herstellen
		120 ó 127	Gobo-wiel herstellen
		128 ó 135	Gobo-rotatie herstellen
		136 ó 143	Prisma herstellen
		144 ó 151	Focus herstellen
		152 ó 159	Alle kanalen herstellen
		160 ó 255	Geen functie
14	Bewegingsmacro's	000 ó 007	Geen functie
		008 ó 135	Automatische programma's 1–8
		136 ó 255	Geluidsactieve programma's 1–8
15	Zoom	000 ó 255	Gemotoriseerde zoom (groot naar klein)

09CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Zwenken	000 ó 255	0–540°
2	Kantelen	000 ó 255	0–270°
3	Kleurenwiel	000 ó 006	Wit
		007 ó 013	Geel
		014 ó 020	Roze
		021 ó 027	Groen
		028 ó 034	Rood
		035 ó 041	Lichtblauw
		042 ó 048	Kelly-groen
		049 ó 055	Oranje
		056 ó 063	Donkerblauw
		064 ó 070	Wit + geel
		071 ó 077	Geel + roze
		078 ó 084	Roze + groen
		085 ó 091	Groen + rood
		092 ó 098	Rood + lichtblauw
		099 ó 105	Lichtblauw + kelly-groen
		106 ó 112	Kelly-groen + oranje
		113 ó 119	Oranje + donkerblauw
		120 ó 127	Donkerblauw + wit
		128 ó 191	Regenboogcyclus met toenemende snelheid
		192 ó 255	Omgekeerde regenboogcyclus met afnemende snelheid
4	Gobo-wiel	000 ó 063	
		064 ó 071	Gobo 7 schudden (langzaam naar snel)
		072 ó 079	Gobo 6 schudden (langzaam naar snel)
		080 ó 087	Gobo 5 schudden (langzaam naar snel)
		088 ó 095	Gobo 4 schudden (langzaam naar snel)
		096 ó 103	Gobo 3 schudden (langzaam naar snel)
		104 ó 111	Gobo 2 schudden (langzaam naar snel)
		112 ó 119	Gobo 1 schudden (langzaam naar snel)
		120 ó 127	Open
		128 ó 191	Gobo-cyclus (langzaam naar snel)
		192 ó 255	Omgekeerde gobo-cyclus (langzaam naar snel)

09CH (vervolg)

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
5	**Gobo-rotatie**	000 ó 063	Index
		064 ó 147	Roteren (langzaam naar snel)
		148 ó 231	Omgekeerd roteren (langzaam naar snel)
		232 ó 255	Stuiteren
6	**Prisma**	000 ó 007	Open
		008 ó 012	Prisma aan
		013 ó 130	Prisma roteren (langzaam naar snel)
		131 ó 247	Omgekeerd prisma roteren (langzaam naar snel)
		248 ó 255	Prismaeffecten
7	**Focus**	000 ó 255	Gemotoriseerde focus (groot naar klein)
8	**Sluiter**	000 ó 003	Gesloten
		004 ó 007	Open
		008 ó 076	Stroboscoop (langzaam naar snel)
		077 ó 145	Puls
		146 ó 215	Willekeurig openen en sluiten
		216 ó 255	Open
9	**Zoom**	000 ó 255	Gemotoriseerde zoom (groot naar klein)

Contact Us

USA WORLD HEADQUARTERS

General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support
Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

EUROPE

General Information
Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support
Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web www.chauvetlighting.eu

General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO

General Information
Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support
Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

RoHS

Intimidator Spot 355Z IRC QRG Rev. 3 ML6
© Copyright 2016 Chauvet
All rights reserved.
Printed in the P. R. C.