

# FLEXstand

## Quick Reference Guide

|            |    |
|------------|----|
| English    | EN |
| Español    | ES |
| Français   | FR |
| Deutsch    | DE |
| Italiano   | IT |
| Nederlands | NL |



Scan the QR code to access the product page, warranty terms, and the complete User Manual



## Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance of the FLEXstand.



### ■ ALWAYS:

- ◆ Carefully inspect all parts before use.
- ◆ WARNING: This product should only be used by competent and qualified persons.



**Pinch Point! Keep hands and fingers clear of mounted products while adjusting.**

### ■ DO NOT:



- ◆ Transport while assembled. Fully dismantle the FLEXstand before transporting.
- ◆ Use for loads that exceed the maximums provided in the User Manual.
- ◆ Use if any components are cracked or appear compromised.
- ◆ Suspend this product overhead.

## What is Included

- ◆ Base plate
- ◆ Telescoping pole
- ◆ 2 carry bags
- ◆ 4 flush mount screws and key
- ◆ 2 T knobs
- ◆ Quick Reference Guide

## Notas de seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento de FLEXstand.



### ■ SIEMPRE:

- ◆ Inspeccione con cuidado todas las piezas antes del uso.
- ◆ ADVERTENCIA: este producto deben utilizarlo solamente personas capacitadas y cualificadas.



**¡Punto de aplastamiento! Mantenga las manos y los dedos alejados de los productos montados mientras los ajusta.**

### ■ NO HACER:



- ◆ Transportar mientras esté ensamblado. Desmonte completamente el FLEXstand antes de transportarlo.
- ◆ Lo use para cargas que superen los máximos indicados en el manual de usuario.
- ◆ Lo use si cualquier componente estuviese roto o pareciera dañado.
- ◆ Suspenda este producto por encima de la cabeza.

## Qué se incluye

- ◆ Placa base
- ◆ Poste telescópico
- ◆ 2 cajas de transporte
- ◆ 4 tornillos de montaje empotrados y llave
- ◆ 2 perillas en T
- ◆ Guía de referencia rápida

## Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien du FLEXstand.



### ■ TOUJOURS :

- ◆ Inspectez soigneusement toutes les pièces avant l'utilisation.
- ◆ ATTENTION : Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et qualifiées.



**Point de pincement ! Gardez les mains et les doigts à l'écart des appareils fixés pendant le serrage.**

### ■ NE PAS :



- ◆ Transporter après assemblage. Démonter entièrement le dispositif FLEXstand avant de le transporter.
- ◆ Utiliser pour des charges qui dépassent les charges maximales indiquées dans le manuel d'utilisation.
- ◆ Utiliser en cas de fêlure ou d'aspect fragilisé d'une partie du produit.
- ◆ Suspendre ce produit en hauteur.

## Contenu de la boîte

- ◆ Plaque de soutien
- ◆ Poteau télescopique
- ◆ 2 sacs de transport
- ◆ 4 vis encastrées et clé
- ◆ 2 boutons en T
- ◆ Guide de référence rapide

## Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen zu Installation, Nutzung und Wartung von FLEXstand.



### ■ FOLGENDES SOLLTEN SIE IMMER TUN:

- ◆ Prüfen Sie vor jeder Verwendung sorgfältig alle Teile.
- ◆ **WARNUNG:** Dieses Produkt darf nur von kompetenten und qualifizierten Personen verwendet werden.



**Quetschkante! Beim Einstellen Hände und Finger von den montierten Produkten fernhalten.**

### ■ FOLGENDES SOLLTEN SIE NIEMALS TUN:



- ◆ NICHT im zusammengebauten Zustand transportieren. FLEXstand vor dem Transport vollständig zerlegen.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt NICHT für Lasten, die in die Bedienungsanleitung aufgeführten maximal zulässigen Belastungen überschreiten.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn Komponenten gebrochen sind oder schadhaft erscheinen.
- ◆ Dieses Produkt über Kopf aufhängen.

## Lieferumfang

- ◆ Grundplatte
- ◆ Teleskopmast
- ◆ 2 Tragekoffern
- ◆ 4 Unterputzschrauben und Schlüssel
- ◆ 2 T-Knöpfe
- ◆ Kurzanleitung

## Note di sicurezza

Queste note di sicurezza contengono informazioni importanti sul montaggio, l'uso e la manutenzione di FLEXstand.



### ■ Cosa fare **SEMPRE**:

- ♦ Esaminare attentamente tutte le parti prima dell'uso.
- ♦ **ATTENZIONE:** questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone competenti e qualificate.



**Punto critico! Durante la regolazione, tenere le mani e le dita lontane dai prodotti montati.**

### ■ Cosa **NON FARE**:



- ♦ Trasportare il prodotto assemblato. Prima del trasporto, smontare completamente il FLEXstand.
- ♦ Utilizzare per carichi superiori ai massimi previsti nel manuale utente.
- ♦ Utilizzare nel caso in cui i componenti siano incrinati o appaiano compromessi.
- ♦ Appendere il prodotto in alto.

## Cosa è incluso

- ♦ Piastra di base
- ♦ Asta telescopica
- ♦ 2 borse per trasporto
- ♦ 4 viti da incasso e chiave
- ♦ 2 manopole a T
- ♦ Guida rapida

## Veiligheidsvoorschriften

Deze veiligheidsvoorschriften bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van FLEXstand.



### ■ **ALTIJD:**

- ◆ Inspecteer alle onderdelen zorgvuldig voor gebruik.
- ◆ **WAARSCHUWING:** Dit product mag alleen door competente en bevoegde personen gebruikt worden.



**Beklemming! Houd handen en vingers tijdens het afstellen uit de buurt van gemonteerde producten.**

### ■ **NOOIT:**



- ◆ Vervoeren in gemonteerde staat. Voor vervoer de FLEXstand volledig demonteren.
- ◆ Gebruiken voor belastingen die de technische specificaties in de gebruikershandleiding overschrijden.
- ◆ Wanneer onderdelen gebroken zijn of aangetast lijken.
- ◆ Hang dit product hoog op.

## In de verpakking

- ◆ Onderplaat
- ◆ Telescopische paal
- ◆ 2 draagtassen
- ◆ 4 verzonken schroeven en sleutel
- ◆ 2 T-knoppen
- ◆ Beknopte handleiding

## Contact Us

| General Information                                                                                                                                     | Technical Support                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chauvet World Headquarters</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| Address: 3360 Davie Rd., Suite 509<br>Davie, FL 33314<br>Voice: (954) 577-4455<br>Fax: (954) 929-5560<br>Toll Free: (800) 762-1084                      | Voice: (844) 393-7575<br>Fax: (954) 756-8015<br>Email: <a href="mailto:chauvetcs@chauvetlighting.com">chauvetcs@chauvetlighting.com</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetdj.com">www.chauvetdj.com</a> |
| <b>Chauvet U.K.</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
| Address: Pod 1 EVO Park<br>Little Oak Drive, Sherwood Park<br>Nottinghamshire, NG15 0EB<br>UK<br>Voice: +44 (0) 1773 511115<br>Fax: +44 (0) 1773 511110 | Email: <a href="mailto:UKtech@chauvetlighting.eu">UKtech@chauvetlighting.eu</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetdj.eu">www.chauvetdj.eu</a>                                                           |
| <b>Chauvet Benelux</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| Address: Vaartlaan 9<br>9800 Deinze<br>Belgium<br>Voice: +32 9 388 93 97                                                                                | Email: <a href="mailto:BNLtech@chauvetlighting.eu">BNLtech@chauvetlighting.eu</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetdj.eu">www.chauvetdj.eu</a>                                                         |
| <b>Chauvet France</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| Address: 3, Rue Ampère<br>91380 Chilly-Mazarin<br>France<br>Voice: +33 1 78 85 33 59                                                                    | Email: <a href="mailto:FRtech@chauvetlighting.fr">FRtech@chauvetlighting.fr</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetdj.eu">www.chauvetdj.eu</a>                                                           |
| <b>Chauvet Germany</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| Address: Bruno-Bürgel-Str. 11<br>28759 Bremen<br>Germany<br>Voice: +49 421 62 60 20                                                                     | Email: <a href="mailto:DEtech@chauvetlighting.de">DEtech@chauvetlighting.de</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetdj.eu">www.chauvetdj.eu</a>                                                           |
| <b>Chauvet Mexico</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| Address: Av. de las Partidas 34 - 3B<br>(Entrance by Calle 2)<br>Zona Industrial Lerma<br>Lerma, Edo. de México, CP 52000<br>Voice: +52 (728) 690-2010  | Email: <a href="mailto:servicio@chauvet.com.mx">servicio@chauvet.com.mx</a><br>Website: <a href="http://www.chauvetdj.mx">www.chauvetdj.mx</a>                                                               |

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U.K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.

**FLEXstand QRG ML6 Rev. 9**  
© Copyright 2025 Chauvet  
All rights reserved



RoHS

